
Seite 1

Erstausgabe dieser Betriebsanleitung, SW-Version 25.0 für MX620, MX630, MX64D, MX640 --- 2009 07 15

BETRIEBSANLEITUNG



SUBMINIATUR - DECODER

MX621, MX621N, MX621R, MX621F

GEPLANT: MINIATUR - DECODER

MX620, MX620N, MX620R, MX620F, **MX622, MX622R, MX622F, MX622P12**

H0 - DECODER

MX630, MX630R, MX630F, MX630P16

H0, (0) - DECODER für HÖHERE LEISTUNG

MX631, MX631R, MX631F, MX631D, MX631C

H0, 0 - HOCHLEISTUNGS - und SPEZIALDECODER

MX632, MX632R, MX632D, MX632C, MX632V, MX632W, MX632VD, MX632WD

SUBMINIATUR - **SOUND** - DECODER

MX648, MX648R, MX648F, MX648P16

MINIATUR - SOUND - DECODER

MX647, MX647N, MX647L, MX646, MX646R, MX646F, MX646N, MX646L

HO, (0) - SOUND - DECODER

MX640, MX640R, MX640F, MX640D, MX640C,

MX642, MX642R, MX642F, MX642D, MX642C, MX643P16, MX643P22,

MX645, MX645R, MX645F, MX645P16, MX645P22

MX644D, MX644C

AUSGABEN

2011 09 20

2011 12 15

Korrektur bezüglich Typen für C-Sinus, und Dimm-Maske 2 2009 07 25
SW-Version 26.0 2009 09 26
Neue Familie MX632 inkludiert 2009 12 05
Neue Familie MX631 inkludiert und CV-Ergänzungen 2010 03 01
Neue Familie MX643 (PluX-Version des MX642) 2010 05 01
SW-Version 27.0 2010 07 25
SW-Version 28.3 2010 10 15
Neue Familien MX646, MX645 inkludiert, SW-Version 28.5 2010 12 01
SW-Version 28.13 2011 01 12
2011 01 22
SW-Version 28.25 2011 03 10
NEUE GESTALTUNG DER BETRIEBSANLEITUNG, SW-Version 30.7 2011 07 05
2011 07 15
2011 08 22

1		Typen - Übersicht		2
2		Aufbau und technische Daten		
3		Konfigurieren (Adressiern und Programmieren)	1	1
	3.1	Programmieren in "Service mode" (am Programmiergleis)	1	1
	3.2	Programmieren im "Operational mode" (on-the-main "PoM")	1	1
	3.3	Decoder-ID, Lade-Code, Decoder-Typ und SW-Version	12	2
	3.4	Die Fahrzeugadresse(n) im Digitalbetrieb	12	2
	3.5	Der Analogbetrieb	1	3
	3.6	Motor-Ansteuerung und Motor-Regelung	14	4
	3.7	Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten:	17	7
	3.8	Spezial-Betriebsart "km/h - Regelung"	18	В
	3.9	Die ZIMO "signalabhängige Zugbeeinflussung" (HLU)		
	3.10			
	3.11	Gleichstrom-Bremsabschnitte, "Märklin-Bremsstrecke"	20	0
	3.12			
	3.13			
	3.14			
	3.15			
	3.16			
	3.17		26	6
	3.18			
	3.19			
	3.20			
	3.21			
	3.22			
	3.23			
	3.24			
	3.25			
4		Rückmeldungen - "Bi-directional communication"		
5		ZIMO SOUND - Auswählen & Programmieren		
6		Einbau und Anschließen des ZIMO Decoders		
7		MX631C, MX632C, MX640C, MX642C für C-Sinus (Softdrive)	5	2
8		Anwendung in Fremdsystemen		
9		Vorbereitete CV - Sets		
10		Umrechnung Dual- / Dezimalsystem		
1		Anwendung im Märklin MOTOROLA System		
1:		DC - Analogbetrieb		
1:		AC - Analogbetrieb (Wechselstrom-Trafo)		
1.		CV – Übersichts-Liste		
1	5	ZIMO Decoder - Software Update	5	9

HINWEIS:

THINVELIS.

ZIMO Decoder enthalten einen Mikroprozessor, in welchem sich eine Software befindet, deren Version aus den Konfigurationsvariablen CV # 7 (Versionsnummer), und CV # 65 (Subversionsnummer) ausgelessen werden kann. Die aktuelle Version entspricht möglicherweise nicht in allen Funktionen und Funktionskombinationen dem Worltaut dieser Betriebsanleitung; ähnlich wie bei Computerprogrammen ist wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten eine vollständige herstellerseitige Überprüfung nicht möglich. Neue Software-Versionen (die Funktionsverbesserungen bringen oder erkannte Fehler korrigieren) können nachge laden werden; das Software-Updatee ist ZiMO Decoder ist auch vom Anwender selbst durchführs; siehe dazu Kapitel, Software-Updatee Selbst durchgührte Software-Updatee sind kostenlos (abgesehen von der Anschaffung des Programmiergerätes), Update- und Umbau-Maßnahmen in der ZIMO Werkstätte werden im Allgemeinen nicht als Garantiereparatur ausgeführt, sondern sind in jedem Fall kostenpflichts Software und versicht werden versicht werden versicht werden versicht werden sich vom Anwender bzw. von angeschlossenen Fahrzeug-Einrichtungen verursacht wurden. Ubdate Versionen siehe www.zimo. at !

<<< Grau gedruckte Typen sind zum Zeitpunkt dieser Ausgabe nicht mehr in Produktion

1 Typen - Übersicht

Die Decoder der hier beschriebenen Familien sind zum Einbau in Triebfahrzeuge der Baugrößen N, H0e, H0m, TT, H0, 00, 0m, Spur 0 und ähnliche vorgesehen. Sie sind geeignet für Lokomotiven mit Standardmotoren als auch für solche mit Glockenankermotoren (Faulhaber, Maxxon, u.a.).

Diese Decoder arbeiten primär nach dem genormten **NMRA-DCC-Datenformat** und sind daher sowohl mit dem ZIMO Digitalsystem als auch DCC Fremdsystemen verschiedenster Hersteller einsetzbar, daneben auch nach dem **MOTOROLA-Protokoll (MM)** für Märklin-Systeme und andere MOTO-ROLA Zentralen. ZIMO Decoder sind auch im **Gleichstrom-Analogbetrieb** (Modellbahn-Trafo's, PWM- und Labornetzgeräte) einsetzbar, mit SW-Versionen seit Mitte 2010 (mit Ausnahme MX621, MX640) auch im **Wechselstrom-Analogbetrieb** (Trafo's mit Überspannungs).

MX620 Familie

Produktion des MX620 eingestellt seit Juni 2010, ersetzt durch MX621.

12 x 6,5 x 2 mm Nicht-Sound - 0,7 A

nur DCC und DC-Analog (nicht MOTOROLA)

MX621 Familie MX621 ist ein Nachfolger des MX620 ab Dezember 2010.

Subminiatur-Decoder, mit reduzierten ZIMO Eigenschaften; in der Software fehlen: MM (Motorola), Servos, SUSI, ZIMO spez. Function mapping. TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der Baugrößen N, H0e, H0m.

Anschluss-Varianten des MX621:

MX621	7 Anschlussleitungen für Schiene, Motor, 2 Funktionsausgänge (120 mm Länge). Für die beiden weiteren Funktionsausgänge sind Löt-Pads vorhanden.
MX621N	Wie MX621, aber 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM651 (= "small interface" laut NMRA RP 9.1.1.), direkt angesetzt, d.h. 6 Stifte angelötet, keine Drähte.
MX621R	Wie MX621, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX621F	Wie MX621, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.

14 x 9 x 2,5 mm (geplant) Nicht-Sound - 0,8 A - 6 Fu-Ausgänge - 2 Servos - SUSI

geplant
MX622
Familie

MX622 ist ein Nachfolger des MX620 ab Juni 2011 (geplant). Miniatur-Decoder, mit allen ZIMO Eigenschaften und Features.

TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der Baugrößen N, H0e, H0m; und H0-Fahrzeuge bei beengten Platzverhältnissen .

Anschluss-Varianten des MX622

MX622	7 Anschlussleitungen für Schiene, Motor, 2 Funktionsausgänge (120 mm Länge). Für die beiden weiteren Funktionsausgänge sind Löt-Pads vorhanden.
MX622R	Wie MX622, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX622F	Wie MX622, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.
MX622P12	Wie MX622, aber mit 12-pol. PluX - Schnittstelle, Stiftleise direkt auf Platine.

20 x 11 x 3,5 mm Nicht-Sound - 1,0 A - 6 Fu-Ausgänge - 2 Servos - SUSI

MX630
Familie

H0-Decoder, kompakte Bauweise, für den universellen Einsatz.

TYPISCHE ANWENDUNG: H0-Fahrzeuge. Durch besondere Spannungsfestigkeit (50 V) auch für Analogbetrieb mit alten Märklin-Trafo's geeignet.

Anschluss-Varianten des MX630:

onsausgänge (120 mm Länge).		9 Anschlussleitungen (hochflexible Litzendrähten) für Schiene, Motor, 4 Funktionsausgänge (120 mm Länge). Löt-Pads für 2 weitere Funktions-Ausgänge als Logikpegel-Ausgänge oder 2 Servo-Steuerleitungen oder SUSI.
	MX630R	Wie MX630, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
	MX630F	Wie MX630, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.
	MX630P16	Wie MX630, aber mit 16-pol. PluX - Schnittstelle, Stiftleise direkt auf Platine.

20,5 x 15,5 x 4 mm Nicht-Sound - 1,2 A - 6 Fu-Ausgänge - 2 Servos - SUSI

MX631
Familie

H0-Decoder, ähnlich MX630, höhere Leistung, **Energiespeicher-Anschaltung** TYPISCHE ANWENDUNG: H0-Fahrzeuge, kleine Spur 0. Durch Spannungsfestigkeit (50 V wie MX630), auch für Analogbetrieb mit Märklin-Trafo's geeignet

Anschluss-Varianten des MX631:

MX631 11 Anschlussleitungen (120 mm) für Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgänge für 2 weitere Fu-Ausg., Logikpegel-Ausgänge, Servo-Steuerleitunger			
MX631R	Wie MX631, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.		
MX631F	Wie MX631, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.		
MX631D	Wie MX631, aber mit 21-poliger "MTC" - Schnittstelle direkt auf Platine.		
MX631C	Wie MX631D, für Märklin -, Trix-, u.a. Fahrzeuge; FA3, FA4 Logikpegel.		

28 x 15,5 x 4 mm Nicht-Sound - 1,6 A - 8 Fu-Ausgänge - 2 Servos - SUSI

MX632 Familie Hochleistungs-Decoder, mit Energiespeicher-Anschaltung.

TYPISCHE ANWENDUNG: H0 - und Spur 0 - Fahrzeuge sowie ähnliche Baugrößen, besonders auch für Fahrzeuge mit Niedervolt-Lämpchen (1,5 oder 5 V)

Anschluss-Varianten und Spezial-Bauformen des MX632:

MX632 11 Anschlussleitungen (120 mm) für Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgänge, Lötfür 4 weitere Fu-Ausg., Logikpegel-Ausgänge, Servo-Steuerleitungen, SUS				
MX632R	Wie MX632, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.			
MX632D	Wie MX632, aber mit 21-poliger "MTC" - Schnittstelle direkt auf Platine.			
MX632C	Wie MX632D, für Märklin-, Trix, u.a. Fahrzeuge; FA3, FA4 als Logikpegel.			
MX632V, VD MX632W, WD	Ausführungen mit Niederspannungsversorgung für die Fu-Ausgänge: V - 1,5 VW - 5 VVD bzwWD - mit 21-poliger Schnittstelle.			

Decoder MX620 bis MX622, MX630 bis MX632, Sound-Decoder MX640 bis MX648

Seite 3

MX648 Familie Subminiatur-Sound-Decoder, 1 Watt Audio an 8 Ohm

TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der Baugrößen N, TT, H0e, H0m; und H0-Fahrzeuge bei beengten Platzverhältnissen.

Anschluss-Varianten des MX648:

MX64811 Anschlussleitungen für Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgänge, Lautsprecher, Löt-Pads für 2 weitere Fu-Ausgänge, 2 Logikpegel-Ausgänge, Servos, SUSI.MX648RWie MX648, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.MX648FWie MX648, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen.MX648P16Wie MX648, aber mit 16-polige PluX-Schnittstelle, mit 4 Fu-Ausgängen.

MX646
Familie

Miniatur-Sound-Decoder, 1 Watt Audio an 8 Ohm

TYPISCHE ANWENDUNG: Triebfahrzeuge der Baugrößen N, TT, H0e, H0m; und H0-Fahrzeuge bei beengten Platzverhältnissen.

Anschluss-Varianten des MX646 (und des Interim-Typs MX647):

9 Anschlussleitungen für Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgänge, Lautsprecher Pads für 2 weitere Fu-Ausgänge, Logikpegel-Ausgänge, Servos, SUSI.	
MX646N	Wie MX646, aber 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM651 (= "small interface" laut NMRA RP 9.1.1.), direkt angesetzt, d.h. 6 Stifte angelötet, 2 Anschlussleitungen für Lautsprecher.
MX646L	Wie MX646, aber 6-polige Digitalschnittstelle nach NEM651 (= "small interface" laut NMRA RP 9.1.1.), 90° abgewinkelte Ausführung, direkt angesetzt, d.h. 6 Stifte angelötet, 2 Anschlussleitungen für Lautsprecher.
MX646R	Wie MX646, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX646F	Wie MX646, aber 6-polige Schnittstelle nach NEM651) an 70 mm - Litzen.
MX647L	Als Ersatz des MX646W vor dessen Verfügbarkeit eingesetzter "Medium-Sound-Decoder", produziert ausschließlich im Oktober 2010.

MX640 Familie

Produktion MX640 eingestellt Ende 2010, ersetzt durch MX642 bzw. MX644

MX642 Familie

Produktion MX642 eingestellt Ende 2010, ersetzt durch MX644, MX645.

MX643 Familie

Produktion MX643 eingestellt Ende 2010, ersetzt durch MX645.

30 x 15 x 4 mm

SOUND - 1,2 A - 10 Fu-Ausgänge - 2 Servos - SUSI

MX645
Familie

MX645 ersetzt MX642 (außer ..D und ..C) und MX643 seit Januar 2011.

H0-Sound-Decoder, 3 Watt Audio an 4 Ohm (oder 2 x 8), mit Energiespeicher-Anschaltung

TYPISCHE ANWENDUNG: für H0-Fahrzeuge, Spur 0 und ähnliche Baugrößen.

Anschluss-Varianten des MX645:

		13 Anschlussleitungen (120 mm) für Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgänge, Lautsprecher, Energiespeicher-Anschaltung, Löt-Pads für 6 weitere Fu-Ausgänge, Logikpegel-Ausgänge, Servos, SUSI.
	MX645R	Wie MX645, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM652 an 70 mm - Litzen.
MX645F Wie MX645, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen		Wie MX645, aber 8-polige Schnittstelle nach NEM651 an 70 mm - Litzen
MX645P16 PluX16-Stiftleiste am Decoder, nur für Fahrzeuge mit 16-poliger PluX - Schnittstelle, mit 4 Fu-Ausgängen.		,
	MX645P22	PluX22-Stiftleiste am Decoder, nur für Fahrzeuge mit 22-poliger PluX22 - Schnittstelle , mit 9 Fu-Ausgängen (+ 1 Zusatz-Ausgang außerhalb der Norm).

MX644 Familie MX644 ersetzt MX640D, ..C und MX642D, ..C seit März 2011.

H0-Sound-Decoder, 3 Watt Audio an 4 Ohm (oder 2 x 8), mit
Energiespeicher-Anschaltung

TYPISCHE ANWENDUNG: für H0-Fahrzeuge, Spur 0 sowie ähnliche Baugrö-

ßen mit 21-poliger "MTC" - Schnittstelle.

Anschluss-Varianten des MX644:

MX644 wird NICHT produziert, da funktionell wie MX645 sondern nur MX644D MX644C

13 Anschlussleitungen (120 mm) für Schiene, Motor, 4 Fu-Ausgänge, Lautsprecher, Energiespeicher-Anschaltung, Löt-Pads für 4 weitere Fu-Ausgänge, Logikpegel-Ausgänge, Servos, SUSI.

Wie MX644, aber mit **21-poliger "MTC" - Schnittstelle** direkt auf Platine Wie MX644, aber für **Märklin-**, **Trix, u.a.** Fahrzeuge; FA3, FA4 Logikpegel.

2 Aufbau und technische Daten

Zulässiger Bereich der Fahrspannung auf der Schiene **) min. 10 V MX620, MX640 (eingestellte Typen) max. 24 V MX621, MX622, MX646, MX647, MX648 max. 35 V MX630, MX631, MX632, MX644, MX645, Digital-, DC-Analogbetrieb max. 35 V MX630, MX631, MX632, MX644, MX645, AC-Analogbetrieb Impuls max. 50 V
Maximaler Dauer-Motorstrom
Maximaler Spitzen-Motorstrom MX620, MX621, MX646, MX648
Maximaler Dauer-Summenstrom der Funktionsausgänge *) MX620, MX621. MX646 0,5 A MX630 bis MX632, MX640 bis MX645 0,8 A
Maximaler Dauerausgangsstrom der LED-Funktionsausgänge MX640, MX642, MX644 je 10 mA
Maximaler Dauer-Summenstrom des Decoders = Maximaler Dauer-Motorstrom Betriebstemperatur 20 bis 100 °C
MX640 bis MX648: Speicherkapazität für Sound Samples
Abmessungen (L x B x H)

- *) Die Überstrom-Überwachung wird jeweils für den Summenstrom der Funktionsausgänge. Zur Vermeidung eines Kaltstart-Problems von Glühlampen u.ä. (Stromspitze beim Einschalten, die zur Abschaltung führt), kann die Option Soft-Start (CV # 125 = "52", usw.) herangezogen werden.
- **) Hinweis zum Betrieb mit DiMAX Systemzentralen (Massoth): DiMAX 1200Z sollte laut Spezifikation eine Spannung von 24 V auf die Schiene legen (was die DCC-Norm nur unwesentlich überschreiten würde); tatsächlich gibt das Gerät (besonders frühe Exemplare) jedoch eine mit der Belastung schwankende Spannung ab, beginnend bei 30 V im Leerlauf (abhängig von der Netzspannung). ZIMO Decoder halten diese Überspannung großteils problemlos aus, zum Teil (MX640) knapp, in einem Fall (MX620) nicht (wobei DiMAX und MX620 zusammen kaum vorkommen); für die Regelung ist es vorteilhaft, die Spannung durch eine künstliche Dauerbelastung (ca. 0.5 A) auf ein zulässiges Maß abzusenken.
- **) Ebenfalls zur Überspannung im Leerlauf (in geringerem Ausmaß, etwa bis 26 V) neigen Roco Lokmaus-Systeme; dies kann ein Problem für MX620 darstellen, für die anderen ZIMO Typen nicht.

Haftungs-Ausschluss im Zusammenhang mit Märklin/Trix Fahrzeugen (insbes. C-Sinus):

Märklin/Trix nimmt keinerlei Rücksicht auf die Kompatibilität ihrer Fahrzeuge mit Fremdprodukten; die Schnittstellen-Bedingungen ändern sich häufig und ohne Hinweis. ZIMO kann daher keine Gewährleistung übernehmen, dass die beschriebene Anschluss- und Betriebsweise tatsächlich mit jedem Fahrzeug möglich ist, und kann auch keine Haftung für den Fall übernehmen, falls Fahrzeug und/oder Decoder beschädigt oder zerstört werden.

Software - Update:

ZIMO Decoder sind darauf eingerichtet, dass Software-Updates vom Anwender selbst durchgeführt werden. Dazu wird ein Gerät mit Update-Funktion (ZIMO Decoder Update Gerät MXDECUP, ab 2011 MXULF, oder "Zentral-Fahrpult" MX31ZL oder Basisgerät MX10) verwendet. Der Update-Vorgang vollzieht sich entweder über USB-Stick (MXULF, MX31ZL / MX10) oder über einen Computer mit der Software "ZIMO Sound Program" ZSP oder das "ZIMO Rail Center" ZIRC (MXDECUP)

Die identische Hardware- und Software-Anordnung wird auch zum Laden von Sound-Projekten in ZIMO Sound Decoder eingesetzt.

Der Decoder braucht nicht ausgebaut zu werden; die Lok braucht auch nicht geöffnet zu werden; sie wird ohne Veränderung auf das Update-Gleis (am Update-Gerät angeschlossen) gestellt, und der Vorgang vom Computer aus gestartet.

Hinweis: Lok-Einrichtungen, die direkt mit der Schiene verbunden sind (also nicht vom Decoder versorgt werden) können den Update-Vorgang behindern; ebenso Energie-Speicher, wenn nicht die Maßnahmen laut Kapitel "Einbau und Anschließen ...", Abschnitt "Verwendung eines externen Energie-Speichers", Drossel!" eingehalten werden.

Mehr Informationen zum Decoder-Update: siehe letztes Kapitel und www.zimo.at

Natürlich werden Software-Updates bei Bedarf auch als Dienstleistung in der ZIMO Werkstätte oder bei Fachhändlern durchgeführt.

Überlastschutzmaßnahmen und Übertemperaturschutz:

Die Motor- und Funktionsausgänge der ZIMO Decoder sind bezüglich ihrer Leistungsreserven großzügig ausgelegt und überdies mit Schutzeinrichtungen gegen Kurzschluss und Überstrom ausgestattet. Im Falle einer Überlastung kommt es zu Abschaltungen.

Diese Schutzmaßnahmen dürfen nicht mit einer Unzerstörbarkeit des Decoders verwechselt werden !

Falsches Anschließen des Decoders (Verwechslung der Anschlussdrähte) und nicht getrennte elektrische Verbindungen zwischen Motorklemme und Chassis werden nicht immer erkannt und führen zu Beschädigungen der Endstufen oder manchmal auch zur Totalzerstörung des Decoders.

Ungeeignete oder defekte Motoren (z.B. mit Windungs- oder Kollektorkurzschlüssen) sind nicht immer an zu hohem Stromverbrauch erkennbar (weil eventuell nur kurze Spitzen auftreten) und können zur Beschädigung des Decoders führen, mitunter Endstufendefekte durch Langzeitwirkung.

Die Endstufen der Decoder (Motor und Funktionsausgänge) sind nicht nur durch Überströme gefährdet, sondern auch (in der Praxis wahrscheinlich sogar häufiger) durch **Spannungsspitzen durch induktiven Verbraucher**. Diese Spitzen sind in Abhängigkeit von der Fahrspannung bis zu einigen Hundert Volt hoch, und werden von Überspannungsableitern im Decoder abgesaugt, deren Kapazität aber begrenzt ist. Daher sollte die Fahrspannung nicht unnötig hoch gewählt werden, also nicht höher als für das betreffende Fahrzeug vorgesehen.

ZIMO Decoder sind mit einem Messfühler zur Feststellung der aktuellen Temperatur ausgestattet. Bei Überschreiten des zulässigen Grenzwertes (ca. 100 °C auf Platine) wird die Motoransteuerung abgeschaltet. Zur Kenntlichmachung dieses Zustandes blinken die Stirnlampen in schnellem Takt (ca. 5 Hz). Die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch mit einer Hysterese von ca. 20 °C (also bei Absinken der Temperatur auf ca. 80 °C) nach ca. 30 sec.

MX620, MX620R, MX620F **Anschluss-Seite**

(= wo Drähte angelötet sind !)

Löt-Pads

Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA1 Pluspol für "SUSI" oder Puffer "SUSI" CLOCK oder FA3 "SUSI" DATA oder FA4 MASSE

FA3, FA4 sind Logikpegel-Ausgänge

Funktions-Ausgang FA2


Programmier-Pads, Pluspol (blau)

Drähte

Motor (orange) Motor (grau) Schiene (rot) Schiene (schwarz) Lvor (wèiss) Lrück (gelb)


MX620, MX620R, MX620F Blick auf Controller-Seite

(= Rückseite, wo Drähte nicht angelötet sind !)



MX620N (= MX620 mit 6-poliger direkt angesetzter Stiftleiste) Blick auf Controller-Seite

(in dieser Lage wird der Decoder in die Lok-Buchse eingesteckt!))



MX621, MX621R, MX621F **Anschluss-Seite**

(= wo Drähte angelötet sind !) Programmier-Pads, MASSE

nicht verwenden!


Löt-Pads Funktions-Ausgang FA1

Drähte Pluspol (blau)

Motor (orange) Motor (grau) Schiene (rot) Schiene (schwarz) Lvor (wèiss) Lrück (gelb)


MX621, MX621R, MX621F Blick auf Controller-Seite

(= Rückseite, wo Drähte nicht angelötet sind !)



MX621N (= MX621 mit 6-poliger direkt angesetzter Stiftleiste) Blick auf Controller-Seite

(in dieser Lage wird der Decoder in die Lok-Buchse eingesteckt!))




Programmierpads, Kontaktierung verboten **MX630 Oberseite bedrahtet**



Gemeinsamer Pluspol (blau) Motoranschluss rechts (orange) Stirnlampe vorne (= Lvor) weiß Motoranschluss links (grau) Schiene rechts Schiene links (schwarz) Stirnlampe hinten (= Lrück) gelb Funktionsausgang FA1 (grün) Funktionsausgang FA2 (braun)

Programmierpads, Kontaktierung verboten

MX630 Oberseite Pad-Belegung



SUSI, Servo's (2, 1) oder FA6, FA5 Gem. Pluspol (+) MAŚSE Motor rechts Lvor Motor links Gem. Pluspol (+) Schiene rechts --- (Index) Schiene links Ĺrück Funktions-Ausgänge FA1 FA3 FA4 Funktions-Ausgänge FA2

Programmierpads, Kontaktierung verboten


MX630P (mit PluX16)



SUSI, Servo's (2, 1) oder FA6, FA5 Gem. Pluspol (+) MASSE Motor rechts Stirnl, vorne (= Lvor) Gem. Pluspol (+) Motor links Schiene rechts Schiene links Stirnl. hint (= Lrück) Funktions-Ausgänge Funktions-Ausgänge



MX631D. C Oberseite




Funktions-Ausgang FA3 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA1 Gem. Pluspol ELKO Minus Motoranschluss 1 Motoranschluss 2 MASSE Schiene links Schiene rechts

Pin blockiert (Steckercodierung) Stimlampe vome (= Lvor) Stimlampe hinten (= Lrück) SUSI Data (FA6, Servo 2) SUSI Clock (FA5, Servo 1)

Funktions-Ausgang FA4 n.c. n c

MX631D, C Unterseite




falls nicht bereits über den 21-poligen Stecker kontaktiert.

Funktions-Ausgang FA2

"C"-Typen unterscheiden sich von "D"-Typen durch die Ausführung der Fu-Ausgänge F3 und F4:

MX631D: F3 und F4 sind "normale" Ausgänge (wie Lvor, Lrück, F1, ...). MX631C: F3 und F4 sind "Logikpegel"-Ausgänge-





+5 V Funktions-Ausgang FA3 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA1 Gem. Pluspol ELKO Minus Motoranschluss 1 Motoranschluss 2 Schiene links Schiene rechts

Pin blockiert (Steckercodierung) Stimlampe vome (= Lvor) Stimlampe hinten (= Lrück) SUSI Data (FA6, Servo 2) SUSI Clock (FA5, Servo 1) Eunktions-Ausgang FA4 Funktions-Ausgang FA5 Funktions-Ausgang FA6 Niederspannung (...V, W)

Niederspannung (1,5 oder 5 V) MX632D. C. VD. WD Unterseite Funktions-Ausgang FA4 Program miernads Funktions-Ausgang FA5 Kontaktierung verboten! MASSE Funktions-Ausgang FA6 falls nicht bereits über den 21-poligen Stecker kontaktiert Gem. Pluspol 00 Funktions-Ausgang FA1 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA3

"C"-Typen unterscheiden sich von "D"-Typen durch die Ausführung der Fu-Ausgänge F3 und F4: MX632D: F3 und F4 sind "normale" Ausgänge (wie Lvor, Lrück, F1, ...). MX632C: F3 und F4 sind

"Logikpegel"-Ausgänge-


Pads verbunden: MX632W (5 V) nicht verbunden: MX632V (1.5 V)

ACHTUNG:

muss, und andere, wo die "Oberseite" unten







(= wo Drähte angelötet sind)

per
per

schwarz orange grau blau (+) e weiss grün braun violett violett violett

MX642 Unterseite

Schiene rechts
Schiene links
Motoranschluss rechts
Motoranschluss links
Pluspol (auch ELKO Plus)
Stirnlampe hinten (= Lrück)
Stirnlampe vorne (= Lvor)
Funktions-Ausgang FA1
Funktions-Ausgang FA2
Lautsprecher
Lautsprecher

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf.

(falls nicht auf Lokplatine und automatisch über Stecker kontaktiert)

MX642D, C Oberseite Programmierpads, Kontaktierung verboten! -----**ELKO** Minus Achtung: grau Diese Leitung ist NICHT 6 6 MASSE . • • **ELKO Plus** • • blau (ist gleich Gem. Pluspol)

+ 5 V (200 mA) Pi Funktions-Ausgang FA3 La Funktions-Ausgang FA1 Si Gem. Pluspol Si ELKO Minus Si

Motoranschluss 1

Schiene links

Schiene rechts

MASSE

Die SUSI-Ausgänge sind alternativ

als Servo-Ausgänge verwendbar;

Motoranschluss 2

Pin blockiert (Steckercodierung)
Lautsprecher
Lautsprecher
Stirnlampe vorne (= Lvor)
Stirnlampe hinten (= Lrück)
SUSI Data (FA8, Servo 2)
SUSI Clock (FA7, Servo 1)
Funktions-Ausgang FA4
Funktions-Ausgang FA5
Funktions-Ausgang FA6
Schalteingang

ELKO

Minus

(gleich

MASSE)


Die SUSI-Ausgänge sind alternativ

LED's sind gegen MASSE zu schalten

als Servo- oder "Logikpegel-Ausgänge oder als LED-Ausgänge (FA7, FA8) verwendbar;

(im Gegensatz zu "normalen" Ausgängen)!

MX642D. C Unterseite



ACHTUNG:

Es gibt Lokomotiven, bei denen der MX640D mit der Oberseite nach oben gesteckt werden muss, und andere, wo die "Oberseite" unten zu liegen kommt.

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf. (üblicherweiset auf Lokplatine und automatisch über Stecker kontaktiert)

MX643P16 Oberseite (mit PluX16)

Programmierpads.

Kontaktierung verboten


SUSI Data (Servo 2)
ELKO Plus
Motor rechts
Motor links

Motor links Schiene rechts Schiene links Funktions-Ausgang FA1 Funktions-Ausgang FA2 SUSI Clock (Servo 1)
MASSE
Stirnl, vorne (= Lvor)

ELKO ±

Gem. Pluspol (+)
--- (Index)
Stirnl. hint (= Lrück)
Lautsprecher
Lautsprecher

MX643P22 Oberseite (mit PluX22)




Die SUSI-Ausgänge sind alternativ als Servo- Ausgänge verwendbar;

Schalteingang Funktions-Ausgang FA3 SUSI Clock (Servo 1) SUSI Data (Servo 2) **ELKO Plus** MASSE Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor) Gem. Pluspol (+) Motor links Schiene rechts --- (Index) Stirnl. hint (= Lrück) Schiene links Funktions-Ausgang FA1 Lautsprecher Funktions-Ausgang FA2 Lautsprecher Funktions-Ausgänge FA5 FA4 Funktions-Ausgänge FA7 FA6

Programmierpads, Kontaktierung verboten

MX644D. C Oberseite (mit 21-poligem "MTC" Steckverbinder)



+ 5 V (200 mA) Funktions-Ausgang FA3 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA1 Gem. Pluspol ELKO Minus Motoranschluss 1 Motoranschluss 2 MASSE

Schiene links

Schiene rechts


MASSE Lautsprecher Lautsprecher Stirnlampe vorne (= Lvor) Stimlampe hinten (= Lrück) SUSI Data (FA8, Servo 2) SUSI Clock (FA7, Servo 1) Funktions-Ausgang FA4 Funktions-Ausgang FA5 Funktions-Ausgang FA6 Schalteingang

FA3. FA4 sind beim MX644C als Logikpegel-Ausgänge ausgeführt, beim MX644D als "normale" Funktions-Ausgänge.

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf. (falls nicht auf Lokplatine und automatisch über Stecker kontaktiert) MX644D, C Unterseite ELKO Pluspol) Plus blau Achtung: Diese Leitung ist NICHT MASSE **ELKO** 00 Minus 00


ACHTUNG:

Es gibt Lokomotiven, bei denen der MX644D mit der Oberseite nach oben gesteckt werden muss, und andere, wo die "Oberseite" unten zu liegen kommt.



MX645 (alle Typen) Unterseite

+ 5 V (200 mA) für Servos u.a. -- am Tantal anschließen



ELKO als Energiespeicher bei Bedarf. (üblicherweise auf Lokplatine und automatisch über Stecker kontaktiert)

MX645P16 Oberseite (mit PluX16)

Programmierpads, Kontaktierung verboten!



Die SUSI-Ausgänge sind alternativ als Servo-Ausgänge verwendbar;

SUSI Data (Servo 2) ELKO Plus Motor rechts Motor links Schiene rechts Schiene links Funktions-Ausgang FA1 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA8

SUSI Clock (Servo 1) MASSE = Stirnl. vorne (= Lvor) Gem. Pluspol (+)

눀

ELKO

MASSE)

Minus (gleich


ELKO + -

Plus

Lautsprecher Lautsprecher

--- (Index) Stirnl. hint (= Lrück) für MX645P22 ebenso wie für MX645P16.

MX645P22 Oberseite (mit PluX22) Programmierpads,



Die SUSI-Ausgänge sind alternativ als Servo- Ausgänge verwendbar;

Funktions-Ausgang FA3 SUSI Data (Servo 2) **ELKO Plus** Motor rechts Motor links Schiene rechts Schiene links Funktions-Ausgang Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgänge FA5 Funktions-Ausgänge FA7 Funktions-Ausgang FA8 Schalteingang SUSI Clock (Servo 1) MASSE Stirnl. vorne (= Lvor) Gem. Pluspol (+) --- (Index) Stirnl. hint (= Lrück) Lautsprecher Lautsprecher FA4 FA6

MX646, ..R, ..F Oberseite (= wo Drähte angelötet sind)


blau weiss schwarz rot orange vio**l**ett 2 x Lautsprecher

Ext. Zusatz-Elko (max. 220 uF) für Sound-Pufferung (gegen MASSE anschließen)


- Gem. Pluspol Stirnlampe hinten (= Lrück) Stirnlampe vorne (= Lvor) Schiene links Schiene rechts Motoranschluss links Motoranschluss rechts

MX646, ..R, ..F Unterseite


(= wo sich die Löt-Pads befinden)




MX646N. ..W Oberseite




MX646N, ...W Unterseite



MX647N, ...W Oberseite





MX648 Oberseite bedrahtet




Motoranschluss rechts (orange) Stirnlampe vorne (= Lvor) (weiß) Motoranschluss links (grau) Gemeinsamer Pluspol (blau) Schiene rechts Schiene links (schwarz) Stirnlampe hinten (= Lrück) (gelb) Funktionsausgang FA1 (grun) Funktionsausgang FA2 (braun) 2 x Lautsprecher (violett, violett)

MX648 Oberseite Pad-Belegung

SUSI, Servo 2, FA6 Fu-Ausgang FA3	data clock	SUSI, Servo 1, FA5 MASSE
Motor rechts		Lvor
Motor links		Gem. Pluspol (+)
Schiene rechts		Fu-Ausgang FA4 Lrück
Schiene links		
Fu-Ausgang FA1		Lautsprecher
Fu-Ausgang FA2		Lautsprecher

MX648P (mit PluX16)



SUSI, Servo's (2, 1) oder FA6, FA5 Gem. Pluspol (+) MÁSSE Motor rechts StirnI vorne (= Lvor) Motor links Gem. Pluspol (+) Schiene rechts -- (Index) Schiene links Stirnl. hint (= Lrück) Fu-Ausgang FA 1 Lautsprecher Fu-Ausgang FA 2 Lautsprecher

3 Konfigurieren (Adressiern und Programmieren)

ZIMO Decoder können sowohl im

- "Service mode" (also am Programmiergleis) adressiert (= Einschreiben der Fahrzeugadresse) und programmiert (Schreiben und Auslesen der CV's Konfigurationsvariablen) werden, als auch im
- "Operational mode" (auch "Programming-on-the-main" = "PoM", also auf der Hauptstrecke; das Programmieren der CV's im "operational mode" ist immer möglich, das Bestätigen des Programmierens und das Auslesen hingegen nur, wenn das Digitalsystem "RailCom" beherrscht.

3.1 Programmieren in "Service mode" (am Programmiergleis)

Damit Progammieren tatsächlich möglich ist muss die Programmiersperre aufgehoben sein, also

CV # 144 = 0 oder = 128 (128: in diesem Fall wäre Programmeren frei, nur Update gesperrt)

Dies (CV # 144 = 0) ist zwar default-mäßig ohnedies der Fall, aber in manchen Sound-Projekten ist die Programmier-Sperre als Schutz gegen versehentliche Veränderungen gesetzt. Daher ist deren Kontrolle sinnvoll, insbesondere wenn Programmierversuche bereits fehlgeschlagen sind.

Das Quittieren der erfolgten Programmiervorgänge sowie das Auslesen von CV-Werten werden am Programmiergleis durch Strom-Impulse bewerkstelligt, welche der Decoder durch kurzes Einschalten von Motor und/oder Stirnlampen erzeugt. Falls diese Verbraucher keinen Strom (weil nicht angeschlossen) oder zu wenig Strom verbrauchen, sind die Bestätigung der Programmierungen und Auslesen von CV's nicht möglich.

Als Abhilfe dagegen gibt es die Möglichkeit, durch CV # 112, Bit 1 ein Ersatz-Quittungsverfahren durch Hochfrequenz-Impulse der Endstufenschaltung für den Motorausgang zu aktivieren. Ob diese Methode im Einzelfall zum Erfolg führt, ist allerdings vom verwendeten Digitalsystem abhängig.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 144	Programmier- und Update-Sperren Hinweis: die Programmiersperre in CV # 144 wirkt nicht auf CV # 144 selbst; dadurch ist das Aufheben der Programmiersperre möglich.	Bits 6, 7	0 oder 255	= 0: keine Programmier- und Update-Sperre Bit 6 = 1: der Decoder kann im "Service mode" nicht programmiert werden: Schutzmaßnahme gegen versehentliches Umprogrammieren und Löschen) Hinweis: Programmieren im "Operational mode" ("On-the-main") wird nicht gesperrt (weil dies im betrieblichen Ablauf vorgenommen wird und gezielt eine Adresse angesprochen wird) Bit 7 = 1: Sperre des Software-Updates über MXDECUP, MX31ZL oder anderen Mitteln.
# 112	Spezielle ZIMO Konfigurationsbits	0 - 255	4 = 00000100 also Bit 1 = 0 (normal)	Bit 1 = 0: Normale Quittung im "Service mode"; also Einschalten der Motor- und Lichtausgänge. = 1: Hochfrequenz-Stromimpulse zur Quittung als Maßnahme, wenn Motor/Licht nicht ausreicht. Bit 2 = 0: Zugnummernimpulse ausgeschaltet usw,

ACHTUNG: Die CV-Werte im Auslieferungszustand entsprechen im Falle von Sound-Decodern NICHT den in den folgenden Kapiteln aufgeführten Default-Werten, sondern den Initial-Werten des jeweils geladenem Sound-Projektes!

Dies betrifft insbesondere häufig

CV # 29 - hier ist oft Analogbetrieb abgeschaltet (Bit 3 = 0); bei Bedarf einschalten mit CV # 29 = 14 ! CV # 144 - hier ist oft die Update-Sperre eingelegt (Bit 7 = 1), manchmal auch die Programmier sperre (Bit 6 = 1); vor Update oder Programmierung also CV # 144 = 0 setzen ! CV's # 3, 4 - Beschleunigungs- und Bremswerte sind oft auf höhere Werte (z.B. 12) gesetzt.

CV \$ # 3, 4 - Bescriteurilgurigs- und Bremswerte sind off auf nortere werte (2.6. 12) gesetzt.

CV # 33, ff - das Function mapping ist im Sound-Projekt off für ein bestimmtes Lok-Modell eingestellt.

.... und besonders natürlich die Sound-CV's (ab CV # 265) und (seltener) auch alle anderen CV's.

3.2 Programmieren im "Operational mode" (on-the-main "PoM")

Programmieren im "Operational mode", da historisch die jüngere Methode auch Bezeichnungen wie "Programming-on-the-main" = PoM, "Programming-on-the-fly".

Nach den bestehenden NMRA-DCC-Normen ist am Hauptgleis nur das CV-Programmieren und - Auslesen, nicht aber das Vergeben einer neuen Fahrzeugadresse möglich; bestimmte Digitalsysteme (z.B: ZIMO ab Generation MX10/MX32) erlauben aber dennoch zusammen mit "bi-directional communication" auch die Modifikation der Adresse.

Alle ZIMO Decoder sind mit bidirektionaler Kommunikation ("bi-directional communication") nach dem "RailCom"-Verfahren ausgerüstet, sodass bei Verwendung eines entsprechenden Digitalsystems (u.a. ZIMO MX31ZL und alle Geräte ab Generation MX10/MX32) auch im "Operational mode", also auf der Hauptstrecke, der Erfolg von Programmiervorgängen bestätigt wird sowie die in den CV's gespeicherten Werte ausgelesen werden können. Dafür muss "RailCom allerdings aktiviert sein; dies ist der Fall, wenn

Dies ist zwar default-mäßig ohnedies der Fall, innerhalb mancher Sound-Projekte oder OEM-CV-Sets aber standard-mäßig ausgeschaltet, und muss dann erst wieder eingeschaltet werden.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 28	RailCom Konfiguration	0 - 3	3	Bit 0 - RailCom Channel 1 (Broadcast) 0 = aus 1 = eingeschaltet Bit 1 - RailCom Channel 2 (Daten) 0 = aus 1 = eingeschaltet
# 29	Grundeinstellungen Configuration data	0 - 63	14 = 0000 1 110 also Bit 3 = 1 ("RailCom" einge- schaltet)	Bit 0 - Richtungsverhalten

3.3 Decoder-ID, Lade-Code, Decoder-Typ und SW-Version

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 250, 251, 252, 253	Decoder-ID beinhaltet auch einen Code (in CV # 250) für den Decoder-Typ	Kein Schreib- zugriff	-	Die Decoder-ID (= Serien-Nummer) wird automatisch bei der Produktion eingeschrieben: das erste Byte ist ein Code für den Decoder-Typ, die drei weiteren Bytes bilden eine laufende Nummer. Benötigt wird die Decoder-ID vor allem (ev. in Zukunft) für Anmeldeprozeduren an Digitalzentralen sowie in Zusammenhang mit dem Lade-Code für "coded" Sound-Projekte (siehe CV's # 260 bis 263).
# 260, 261, 262, 263	Lade-Code für "Coded" Sound-Projekte	-	-	Gegen Aufpreis beim Kauf können ZIMO Sound Decoder mit werksseitig eingeschriebenem "Lade-Code" bezogen werden und sind dann von Beginn an bereit zur Aufnahme von "coded" Sound-Projekten des betreffenden "Bündels". Ansonsten muss der "Lade-Code" nachträglich beschafft und eingeschrieben werden:
#8	Hersteller- identifikation und HARD RESET durch CV # 8 = "8" bzw. CV # 8 = 0 bzw. AKTIVIEREN von Spezial-CV-Set	Kein Schreib- zugriff ausgelesen wird immer "145" als ZIMO Kennung Pseudo- Programm. siehe Beschr, rechts	145 (= ZIMO)	Siehe dazu ZIMO Website www.zimo.at oder ZIRC. Auslesen dieser CV ergibt die von der NMRA vergebene Herstellernummer; für ZIMO "145" ("10010001"). Gleichzeitig wird diese CV dazu verwendet, um mittels "Pseudo-Programmieren" verschiedene Reset-Vorgänge auszulösen. "Pseudo-Programmieren" heißt: programmierter Wert wird nicht gespeichert, sondern der Wert löst eine definierte Aktion aus. CV # 8 = "8" → HARD RESET (NMRA-standardisiert); alle CV's nehmen Werte des zuletzt aktiven CV-Sets oder Sound-Projektes an, oder (wenn zuvor kein solches aktiviert wurde oder bei Auslieferung aktiviert war) die Default-Werteder CV-Tabelle. CV # 8 = "9" → Hard Reset und Setzen auf alte LGB-MZS-Technik (14 Fahrstufen, Pulsketten-Empfang) Weitere Möglichkeiten: siehe Kapitel "CV-Sets"!
#7	SW-Versionsnummer Siehe auch CV # 65 Subversionsnummer und Hilfsprozedur beim Programmieren über "Lokmaus-2" und ähnliche "Low level" - Systeme	Kein Schreib- zugriff Pseudo- Programm. siehe Beschr, rechts	-	Auslesen dieser CV ergibt die Versionsnummer der aktuell im Decoder geladenen Software (Firmware). Gleichzeitig wird diese CV dazu verwendet, um mittels "Pseudo-Programmieren" Digitalsysteme mit eingeschränktem Zahlenraum (typ. Beispiel: alte Lokmaus) zum Programmieren des Decoders nutzbar zu machen: Einerstelle = 1: Nachfolgender Programmierwert + 100 = 2: + 200 Zehnerstelle = 1: Nachfolgende CV-Nummer + 100 = 2: + 200 usw. = 9: + 900 Hunderterstelle = 0: Umwertung gilt für einen Vorgang = 1 bis Power-off
# 65	SW- Subversionsnummer Siehe auch CV # 7 Versionsnummer	Kein Schreib- zugriff	-	Falls es zur SW-Version in CV # 7 noch Subversionen gibt, wird diese aus CV # 65 ausgelesen. Die gesamte Bezeichnung einer SW-Version setzt sich also zusammen aus CV's # 7 + # 65 (also z.B. 28.15).

3.4 Die Fahrzeugadresse(n) im Digitalbetrieb

Im Auslieferungszustand sind Decoder für gewöhnlich auf **Adresse 3**, d.h. **CV # 1 = 3**, eingestellt, sowohl für den DCC-Betrieb als auch für den MM-Betrieb. Der Betrieb auf dieser Adresse ist voll möglich, aber es ist zu empfehlen, möglichst bald eine andere Adresse zu wählen.

Im DCC-Betrieb geht der Adressraum über den Bereich einer einzelnen CV hinaus, nämlich bis 10239. Für Adressen ab 128 werden die beiden CV's # 17 + 18 verwendet. Durch CV # 29, Bit 5 wird bestimmt ob die "kleine" Adresse in CV # 1 gültig ist, oder die "große" in CV's 17 + 18.

Übliche Digitalsysteme (möglicherweise mit Ausnahme von sehr alten oder simplen Produkten) verwalten die beteiligten CV's und das Bit 5 in der CV # 29 beim Einschreiben der Adresse (= "Adressieren") selbst, sodass sich der Anwender nicht mit der Art der Codierung beschäftigen muss.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 1	Fahrzeugadresse	DCC: 1 - 127 MM: 1 - 80	3	Die "kleine" (oder "kurze") Fahrzeugadresse (DCC, MM) Im Falle des DCC-Betriebes: Die Fahrzeugadresse laut CV # 1 gilt nur, wenn CV # 29 (Grundeinstellungen), Bit 5 = 0. Andernfalls gilt die Adresse laut CV # 17 + 18, also wenn CV # 29, Bit 5 = 1.
# 17 + 18	Erweiterte Adresse Extended address	128 - 10239	0	Die "große" (oder "lange") Fahrzeugadresse (DCC), wenn eine Adresse ab 128 gewünscht wird.; Die Fahrzeugadresse laut CV's # 17 + 18 gilt, wenn CV # 29 (Grundeinstellungen), Bit 5 = 1.
# 29	Grundeinstellungen Configuration data	0 - 63	14 = 0000 1110 also Bit 5 = 0 ("Kleine" Adresse)	Bit 0 - Richtungsverhalten 0 = normal, 1 = umgekehrt Bit 1 - Fahrstufensystem (Anzahl Fahrstufen) 0 = 14, 1 = 28 Fahrstufen 0 = aus, 1 = eingeschaltet Bit 2 - Automatische Umschaltung auf Analogbetrieb 0 = aus, 1 = eingeschaltet Bit 3 - RailCom ("bi-directional communication") 0 = ausgeschaltet 1 = eingeschaltet Bit 4 - Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie 0 = Dreipunkt-Kl. nach CV # 2, 5, 6 1 = freie Kennlinie nach CV # 67 94 Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse (DCC) 0 = "Kleine" Adresse laut CV # 1 1 = "Große") Adresse laut CV's # 17+18

Decoder-gesteuerter Verbundbetrieb (auch: "Advanced consist")

Verbundbetrieb ("Traktionsbetrieb"), also dass Steuern zweier oder mehrerer Fahrzeuge (meist mechanisch gekuppelter) mit gleicher Geschwindigkeit kann entweder

- durch das Digitalsystem organisiert werden (bei ZIMO üblich, betrifft keine CV's des Decoders), oder
- durch die folgenden CV's der Decoder, welche einzeln programmiert werden können, oder (oft in amerikanischen Systemen üblich) durch das Digitalsystem verwaltet werden.

In diesem Kapitel geht es nur um den zweiten Fall, also um den decoder-gesteuerten Verbundbetrieb!

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 19	Verbundadresse consist address	0 - 127	0	Alternative Fahrzeugadresse für den Verbundbetrieb, auch "Traktionsbetrieb" genannt, engl. "consist". Wenn CV # 19 > 0: Die Geschwindigkeit wird über die Verbundadresse gesteuert (und nicht durch die Einzel-Adresse in CV # 1 oder # 17 + 18); die Funktionen werden wahlweise durch die Verbundadresse oder die Einzeladresse gesteuert; siehe dazu CV's 21 + 22.
# 21	Funktionen F1 - F8 im Verbundbetrieb Consist address active for F1 - F8	0 - 255	0	Auswahl der Funktionen, die im Verbundbetrieb unter der Verbundadresse ansteuerbar sein sollen. Bit 0 = 0: F1 gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse Bit 1 = 0: F2 gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse F3, F4, F5, F6, F7 Bit 7 = 0: F8 gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse
, # 22	Funktionen F0 vorw, rückw im Verbundbetrieb Consist address active for FL	0 - 3	0	Auswahl, ob Stirnlampen unter der Einzeladresse oder der Verbundadresse ein- und abschaltbar sein sollen. Bit 0 = 0: F0 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse Bit 1 = 0: F0 (rückw) gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse Bit 2 = 0: F9 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse Bit 3 = 0: F10 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse Bit 4 = 0: F11 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse Bit 5 = 0: F12 (vorw) gesteuert durch Einzeladresse = 1: durch Verbundadresse

3.5 Der Analogbetrieb

ZIMO Decoder (alle Typen) sind auch für konventionelle Anlagen (mit Modellbahn-Trafos, PWM-Fahrgeräten, usw.) geeignet, sowohl **Analog-Gleichstrom** als auch **Analog-Wechselstrom** (Märklin, auch mit Hochspannungspuls zur Richtungsumkehr).

Damit der Analogbetrieb möglich ist, muss

Dies ist zwar bereits default-mäßig (CV # 29 = 14, also auch Bit 2 = 1) der Fall, aber in manchen Sound-Projekten ist der Analogbetrieb abgeschaltet. Daher ist deren Kontrolle sinnvoll, insbesondere wenn der Analogbetrieb eben nicht funktioniert.

Das tatsächliche Verhalten im Analogbetrieb ist allerdings stark vom verwendeten Fahrgerät abhängig; besonders bei Verwendung eines zu schwachen Trafos kann leicht die Fahrspannung zusammenbrechen, wenn der Decoder mit dem Stromverbrauch beginnt, sodass diese dann wiederum nicht ausreichend ist: im ungünstigsten Fall Oszillieren zwischen Betrieb und Nicht-Betrieb.

Für den Analogbetrieb gibt es einige Einstell-Möglichkeiten, die Motor-Regelung und die Funktions-Ausgänge betreffend; die CV's können natürlich nur im Digitalbetrieb, also mit Hilfe eines Digitalsystems oder eines Programmiergerätes programmiert und ausgelesen werden.

01/	Daniel Income	Demotet	Defect	December 16 may
CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 29	Grundeinstellungen Configuration data	0 - 63	14 = 0000 1 1 10 also Bit 2 = 1 (Analog- betrieb möglich)	Bit 0 - Richtungsverhalten Q = normal, 1 = umgekehrt 1 - Fahrstufensystem (Anzahl Fahrstufen) 0 = 14, 1 = 28 Fahrstufen Bit 2 - Automatische Umschaltung auf Analogbetrieb 0 = aus, 1 = eingeschaltet Bit 3 - RailCom ("bi-directional communication") 0 = ausgeschaltet 1 = eingeschaltet Bit 4 - Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie 0 = Dreipunkt-Kl. nach CV # 2, 5, 6 1 = freie Kennlinie nach CV # 67 94 Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse (DCC) 0 = "Kleine" Adresse laut CV # 1 1 = "Große" Adresse laut CV"s # 17+18
# 13	Funktionen F1 - F8 im Analogbetrieb, auch als "VITRINENMODUS" Analog mode function status	0 - 255	0	Auswahl der Funktionen, die im Analogbetrieb ansteuerbar sein sollen. Bit 0 = 0: F1 im Analogbetrieb ausgeschaltet = 1: eingeschaltet Bit 1 = 0: F2 im Analogbetrieb ausgeschaltet = 1: eingeschaltet F3, F4, F5, F6, F7 Bit 7 = 0: F8 im Analogbetrieb ausgeschaltet = 1: eingeschaltet
# 14	Funktionen F0 (vorw, rückw), F9 - F12 im Analogbetrieb, auch als "VITRINENMODUS" und Beschleunigung/ Bremsen, Regelung im Analogbetrieb Analog mode function status	0 - 255	64 also Bit 6 = 1	Auswahl der Funktionen, die im Analogbetrieb ansteuerbar sein sollen. Bit 0 = 0: F0 (vorw) im Analogbetrieb ausgeschaltet = 1: eingeschaltet Bit 1 = 0: F0 (rückw) im Analogbetrieb ausgeschaltet = 1: eingeschaltet Bit 2 = 0: F9 im Analogbetrieb ausgeschaltet = 1: eingeschaltet Bit 5 = 0: F12 im Analogbetrieb ausgeschaltet eingeschaltet Bit 6 = 0: Analogbetrieb mit Beschleunigungsverhalten laut CV's # 3 + 4; häufig sinnvoll für Sound E1: Analogbetrieb ohne Wirkung von CV's # 3 + 4, also unmittelbare Reaktion auf Fahrspannung ähnlich klassisch analog. Bit 7 = 0: Analogbetrieb ohne Motorregelung. = 1: Analogbetrieb ohne Motorregelung.

Hinweis: Durch das geladene Sound-Projekt können andere Einstellungen aktiv sein, als es dem Default-Wert im Decoder selbst entspricht. Insbesondere ist dies häufig für die Einstellung für die Motorregelung (CV # 14, Bit 7) der Fall, die vom Sound-Projekt oft eingeschaltet wird. Dies funktioniert allerdings wiederum nur gut für Fahrgeräte mit geglätteter Ausgangsspannung (wie LGB 50 080); bei ungeglätteten Halbwellen-Fahrspannungen sollte die Motorregelung eher abgeschaltet werden.

3.6 Motor-Ansteuerung und Motor-Regelung

Die Geschwindigkeitskennlinie

Es gibt zwei Arten der Geschwindigkeitskennlinie; zwischen diesen erfolgt die Auswahl durch


CV # 29. Bit 4 = 0: Dreipunkt- Kennlinie (definiert durch 3 CV's)

... = 1: 28-Punkt - Kennlinie (definiert durch 28 CV's)

<u>Dreipunkt - Kennlinie</u>: durch die drei CV's # 2, 5, 6 (Vstart, Vhigh, Vmid) wird die Anfahrstufe, die höchste Fahrstufe, und die mittlere Fahrstufe (= bei mittlerer Reglerstellung, also mittlerer externer Fahrstufe) definiert. Daraus ergibt sich auf einfache Weise Bereich und Krümmung der Kennlinie.

Normalerweise ist eine solche Dreipunkt - Kennlinie völlig ausreichend.

28 - Punkt - Kennlinie (auch genannt "frei-programmierbare Kennlinie"): durch die CV's # 67 ... 94 werden den 28 externen Fahrstufen die jeweiligen internen Stufen (0 bis 255) zugeordnet. Diese 28 CV's gelten für alle Fahrstufensysteme, also 14, 28, 128 Fahrstufen; im Falle von 128 Fahrstufen ersetzt der Decoder die fehlenden Zwischenwerte durch Interpolation.



CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
#2	Anfahrspannung Vstart der Dreipunkt-Kennlinie, wenn CV # 29, Bit 4 = 0	1 - 255	1	Interne Fahrstufe (1 255) für niedrigste externe Fahrstufe (also Fahrstufe 1) (egal, ob 14, 28, oder 128 Fahrstufen) = 1: niedrigst-mögliche Anfahrgeschwindigkeit
# 5	Maximal- geschwindigkeit Vhigh der Dreipunkt-Kennlinie, wenn CV # 29, Bit 4 = 0	0 - 255	1 entspricht 255	Interne Fahrstufe (1 255) für höchste externe Fahrstufe (also für externe Fahrstufe 14, 28 bzw. 128 je nach Fahrstufensystem laut CV # 29, Bit 1 = 1: entspricht 255, höchst-mögliche Endgeschwindigkeit
#6	Mitten- geschwindigkeit _{Vmid}	1, ½ bis ½ des Wertes in CV # 5	1 (bedeutet: ca. ein Drittel der Endge- schwindig- keit)	Interne Fahrstufe (1 255) für mittlere externe Fahrstufe (also für externe Fahrstufe 7, 14 bzw. 63 je nach Fahrstufensystem 14, 28,128 laut CV # 29, Bit 1) "1" = Default-Kennlinie (Mittengeschwindigkeit ist ein Drittel der Maximalgeschwindigkeit, d.h.: wenn CV # 5 = 255, dann gilt Kennlinie wie wenn CV # 6 = 85 wäre). Die sich aus den CV's # 2, 5, 6 ergebende Dreipunkt- Kennlinie wird automatische geglättet, daher kein Knick.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 29	Grundeinstellungen Configuration data	0 - 63	14 = 0000 1110 also Bit 4 = 0 (Oreipunkt- Kennlinie)	Bit 0 - Richtungsverhalten 0 = normal, 1 = umgekehrt Bit 1 - Fahrstufensystem (Anzahl Fahrstufen) 0 = 14 Fahrstufen, 1 = 28/128 Fahrstufen Bit 2 - Automatische Umschaltung auf Analogbetrieb 0 = aus, 1 = eingeschaltet Bit 3 - RailCom ("bi-directional communication") 0 = ausgeschaltet 1 = eingeschaltet Bit 4 - Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie 0 = Dreipunkt-Kennlinie laut CV # 2, 5, 6 1 = 28-Punkt-Kennlinie laut CV # 67 94 Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse (DCC) 0 = "Kleine" Adresse laut CV * 1 1 = "Große") Adresse laut CV * 3 # 17+18
# 67 # 94	Freie (28-Punkt-) Geschwindigkeits- Kennlinie wenn CV # 29, Bit 4 = 1	0 - 255	*)	Interne Fahrstufen (jeweils 1 255) für jede der 28 externen Fahrstufen. *) Die Default-28-Punkt-Kennlinie ist ebenfalls ge- krümmt, mit Betonung auf die Langsam-Fahrstufen.
# 66 # 95	Geschwindigkeitstrim- mung nach Richtung	0 - 255 0 - 255	0 0	Multiplikation der Fahrstufe mit "n/128" (n = Trimmwert) bei Vorwärtsfahrt (CV # 66) bzw. Rückwärtsfahrt (# 95).

Der Referenz-Spannungswert für die Motor-Regelung

CV # 57 legt jenen Spannungswert fest, auf die sich die Regelung beziehen soll. D.h.: Wenn z.B. 14 V (also Wert "140") einprogrammiert wird, versucht der Decoder immer, den gemäß Reglerstellung gewünschten Bruchteil dieser Spannung an die Motorklemmen zu bringen - unabhängig von der aktuellen Schienenspannung. Damit bleibt die Geschwindigkeit konstant, auch wenn die Schienenspannung schwankt, vorausgesetzt diese (genauer: die im Decoder gleichgerichtete und verarbeitete Schienenspannung, also um ca. 2 V weniger) wird nicht niedriger als die absolute Referenz.

- Durch den Default-Wert "0" in der CV # 57 wird die "relative Referenz" gewählt, d.h. die automatische Nachführung der Referenz an die aktuelle Fahrspannung. Dies ist jedoch nur zweckmäßig, wenn eine stabilisierte Schienenspannung vorliegt, und der elektrische Widerstand entlang der Schiene klein gehalten wird. Eine solche stabilisierte Fahrspannung haben alle ZIMO Systeme (auch ältere), aber nicht alle Fremdsysteme, insbesondere nicht solche, die relativ billig sind (waren) und vor dem Jahr 2005 gebaut wurden. In den letzteren Fällen sollte also CV # 57 passend (nicht "0") gesetzt werden.
- Die CV # 57 kann auch als Alternative zur CV # 5 (Maximalgeschwindigkeit) verwendet werden; dies hat den Vorteil, dass weiterhin die volle Auflösung (256 interne Fahrstufen) zur Verfügung steht.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
				Absolute Motoransteuerungs-Spannung in Zehntel- Volt, die bei voller Fahrt (höchste Fahrregler-Stellung) am Motor anliegen soll.
# 57	Regelungsreferenz	0 - 255	0	BEISPIEL: Fremdsystem mit Schienenspannung im Leerlauf 22 V, bei voller Belastung aber nur 16 V: zweckmäßige Einstellung daher CV # 57 = 140 150
				CV # 57 = 0: in diesem Fall erfolgt automatische Anpassung an die Schienenspannung (relative Referenz); nur bei stabilisierter Fahrspannung sinnvoll.

Optimierung der Motor-Regelung

Das Fahrverhalten, insbesondere das Langsamfahren (das möglichst ruckelfrei sein soll), kann vor allem durch folgende CV's beeinflusst werden:

CV # 9 - Motoransteuerungsfrequenz und EMK-Abtastrate

Die Pulsbreitenansteuerung des Motors kann nieder- oder hochfrequent erfolgen. Die Niederfrequenz (30 bis 159 Hz) ist nur mehr in einigen Fällen von sehr alten Motoren (z.B. Allstrom-Typen ohne Permanentmagnet) zweckmäßig, **Hochfrequenz** (Default, **20 kHz** bzw. 40 kHz laut CV # 112) ist hingegen **geräuscharm** und **motorschonend**.

Die Motoransteuerung wird jedoch auch bei Hochfrequenz periodisch unterbrochen (50 bis 200 Mal/sec), um durch Messung der "Gegen-EMK" (Generatorspannung des mit Schwung weiterlaufenden Motors) die Ist-Geschwindigkeit zu messen. Je häufiger diese "Messlücke" stattfindet (EMK-Abtastrate), desto besser ist es für die Regelung, aber es entstehen auch umso mehr Energie-Verlust und Antriebsgeräusch. Standardmäßig variiert diese Abtastrate automatisch zwischen 200 Hz (bei Langsamfahrt) und 50 Hz (bei Maximalfahrt).

Die CV # 9 bietet die Möglichkeit, sowohl die Abtastrate (Zehner-Stelle) als auch die Länge der Messlücke (Einer-Stelle) auf individuell gewählte Werte einzustellen; Default-Wert 55 bedeutet mittlere Einstellung.

CV # 56 - Die PID-Regelung

Durch die Gewichtung der *P*roportional-*I*ntergral-*D*ifferential - Werte kann das Regelverhalten auf Motortyp, Fahrzeuggewicht, usw. abgestimmt werden. In der Praxis kann auf die Variation des Differential-Wertes verzichtet werden.

Die CV # 56 bietet die Möglichkeit, sowohl den Proportionalwert (Zehner-Stelle) als auch den Integral-Wert (Einer-Stelle) auf individuell gewählte Werte einzustellen; Default-Wert 55 bedeutet mittlere Einstellung, wobei hier eine gewisse automatische Justierung durch die Decoder-Software erfolgt.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
#9	Motoransteuerungs- periode bzwfrequenz und EMK-Abtast- Algorithmus (Abtastrate, Messlücke)	55 Hochfrequenz, mittlerer Abtast-Algorithmus. 01 - 99 Hochfrequenz mit modifiziertem Abtast-Algorithmus	55 Hoch- frequenz, mittlerer Abtast- algorith- mus	= 55 : Default-mäßige Motoransteuerung mit Hochfrequenz (20 / 40 kHz), mittlerer Abtastrate der Motor-EMK-Messung, die automatisch von 200 (Langsamfahrt) bis 50 Hz variiert, und mittlerer EMK-Messlücke. <> 55 : Modifikation der automatischen Optimierung, jeweils getrennt nach Zehnerstelle (für Abtastrate) und Einerstelle (Messlücke). Zehnerstelle 1 - 4: Abtastrate begrenzt gegenüber default-mäßiger (weniger Antriebsgeräusch!) Zehnerstelle 6 - 9: Abtastrate höher als default-mäßige (eine Maßnahme gegen Ruckeln!) Einerstelle 1 - 4: EMK-Messlücke kürzer als default-mäßig (gut bei Faulhaber, Maxxon, weniger Antriebsgeräusch, mehr Leistung) Einerstelle 5 - 9: EMK-Messlücke länger als default-mäßig (ev. nötig bei 3-pol-Motor o.ä.) Typische Versuchsreihen bei Ruckel-Problem: CV # 9 = 55 (default) → 83, 85, 87, CV # 9 = 55 (default) → 44, 33, 22,

# 9		255-176 Nieder- frequenz		= 255 - 178: Niederfrequenz (nur für alte Motoren!) — Periode nach Formel "131+ mantisse"4)"2exp". Bit 0-4 ist "man- tisse", Bit 5-7 ist "exp". Motorfrequenz ist Reziprokwert-Periode. Beispielswerte: CV # 9 = 255: Motorfrequenz 30 Hz, CV # 9 = 192: Motorfrequenz 80 Hz, CV # 9 = 192: Motorfrequenz 120 Hz.
# 112	Spezielle ZIMO Konfigurationsbits	0 - 255	4 = 00000100 also Bit 5 = 0 (20 kHz)	Bit 1 = 0: Normales Quittungsverfahren. = 7: Hochfrequenz-Hochstromimpulse Bit 2 = 0: Zugnummernimpulse ausgeschaltet = 1: ZIMO Zugnummernimpulse aktiv Bit 3 = 0: 12-Funktions-Modus = 1: 8-Funktions-Modus Bit 4 = 0: kein Pulskettenempfang = 7: Pulskettenempfang (für alte LGB System) Bit 5 = 0: Motoransteuerung mit 20 kHz = 1: mit 40 kHz Bit 6 = 0: normal (siehe auch CV # 29) = 7: "Märklin-Bremsmodus"
# 56	P- und I- Wert der EMK-Lastaus- gleichsregelung	55 mittlere PID Einstellung 01 - 199 modifizierte Einstellung	55	= 55: Default-mäßige Motoransteuerung durch mittlere PID-Parameter. = 0 - 99: modifizierte Einstellungen für "normale" Motoren (Bühler, etc.) = 100 - 199: modifizierte Einstellungen für Glockenanker-Motoren (Faulhaber, Maxon, usw.) Zehnerstelle 1 - 4: Proportional-Wert der PID-Regelung reduziert gegenüber Default-Einstellung Zehnerstelle 6 - 9: Proportional-Wert der PID-Regelung erhöht gegenüber Default-Einstellung Einerstelle 1 - 4: Integral-Wert der PID-Regelung reduziert gegenüber Default-Einstellung Einerstelle 6 - 9: Integral-Wert der PID-Regelung erhöht gegenüber Default-Einstellung Einerstelle 6 - 9: Integral-Wert der PID-Regelung erhöht gegenüber Default-Einstellung Typische Versuchsreihe bei Ruckel-Problem: CV # 56 = 55 (default) → 33, 77, 73, 71,
# 147	EMK – Messlücke erweiterter Bereich	0 - 255	0	Brauchbarer Anfangswert zum Testen: 20 Zur Vermeidung des Ruckelns (von Bocksprüngen); bei zu großem Wert kann aber Regelung schlechter werden.

Empfehlungen für Optimierungsversuch (falls Default-Einstellungen nicht befriedigend sind):

Fahrzeug, Antriebsart	CV#9	CV # 56	Bemerkungen
"Normale" (moderne) Roco Lok	= 95	= 33	das bedeutet: hohe Abtastrate bei kleiner Belastung; Reduktion bei höherer Last, damit kein Leistungsverlust.
Typische N-Spur Loks	= 95	= 55	
Fleischmann "Rundmotor"	= 89	= 91	auch zu empfehlen: CV # 2 = 12, CV # 147 = 60 (ACHTUNG: oft sinnvoll - Entstörbauteile entfernen!)
Kleine Faulhaber (Maxxon, u.ä.)	= 51	= 133	Je stärker der Motor, desto schwächer wird die Regelung
"Große" Faulhaber (ab Spur 0)	= 11	= 111	eingestellt, um Überschwingen zu vermeiden; der Integ- ralanteil sorgt trotzdem für volle Ausregrlung.

Ein Tipp zum Vorgehen, um die optimale Einstellung der CV # 56 zu finden:

Ausgangseinstellung CV # 56 = 11; langsam fahren und Lok mit der Hand aufhalten. Die Regelung sollte innerhalb einer halben Sekunde die höhere Last ausregeln. Wenn es länger dauert, soll die Einerstelle schrittweise erhöht werden: CV # 56 = 12, 13, 14, ...


Weiter langsam fahren und die Zehnerstelle der CV # 56 schrittweise höher setzen, also z.B. (wenn vorher CV # 56 = 13 ermittelt wurde) CV # 56 = 23, 33. 43, Sobald eine Verschlechterung des Fahrverhaltens einsetzt, wird der letzte Schritt zur Erhöhung rückgängig gemacht → dies ist dann die endgültige Einstellung.


Regelungseinfluss, Regel-Kennlinie, und Experimental-CV's

An sich wäre eine volle Ausregelung (totale Konstanthaltung der Geschwindigkeit, soweit Kraft vorhanden) das Ziel der Lastausgleich-Regelung, aber trotzdem ist vielfach ein reduzierter Einfluss wünschenswert.

Meistens ist im Langsamfahrbereich eine hochgradige ("100-prozentige") Ausregelung zweckmäßig, welche sowohl ein "Steckenbleiben" des Zuges zuverlässig verhindert als auch das "Davonlaufen" bei geringer Belastung. Mit zunehmender Geschwindigkeit soll die Regelungswirkung eher absinken, sodass bei Stellung "Voll" des Fahrreglers tatsächlich die volle "ungeregelte" Motorkraft zur Verfügung gestellt wird. Eine gewisse Abhängigkeit der Fahrgeschwindigkeit von der Strecke wird außerdem oft als besonders vorbildgemäß empfunden.

Im Verbundbetrieb (Traktionsbetrieb, mehrere Loks zusammengekuppelt) sollte die Ausregelung hingegen im gesamten Bereich nicht "100-prozentig" sein, da eine solche das Gegeneinander-Arbeiten der beteiligten Fahrzeuge hervorrufen würde (trotz aller Abgleichmaßnahmen).





Durch CV # 58 wird das generelle Ausmaß der Ausregelung von "keine Regelung" (Wert "0", wie ein ungeregelter Decoder) bis volle Regelung (Wert "255") eingestellt werden; sinnvolle Werte zwischen "100" und "200".

Für eine präzisere Kontrolle des Regelungsverhaltens oder eine vollständigere Ausregelung über den vollen Bereich: zusammen mit CV's # 10 und # 113 wird eine Dreipunkt-Kennlinie für den Regelungseinfluss gebildet.

	CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
3	# 58	Regelungseinfluss	0 - 255	255	Ausmaß für die Ausregelungskraft durch die EMK-Lastausgleichsregelung bei Niedrigstgeschwindigkeit. Bei Bedarf – meistens nicht notwendig – ist zusätzlich Regelungseinfluss für Mittelgeschwindigkeit durch CV # 10 und CV # 113 definierbar - zusammen bilden dann diese drei CVs (# 58, # 10, # 113) eine Dreipunktkurve für die Regelung. BEISPIELSWERTE: CV # 58 = 0: keine Regelung (wie ungeregelter Decoder), CV # 58 = 150: mittelstarke Ausregelung, CV # 58 = 255: möglichst starke Ausregelung.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 10	Regelungs-Cutoff EMF Fedback Cutoff Diese CV wird selten gebraucht	0 - 252	0	Interne Fahrstufe, bei welcher die Ausregelungskraft auf den unter CV # 113 definierten Wert absinken soll (bildet zusammen mit den CVs # 58 und # 113 eine Dreipunktkurve). = 0: Default-Verlauf der Ausregelung (nur CV # 58 gilt)
# 113	Regelungs-Cutoff Diese CV wird selten gebraucht	0 - 255	0	Ausmaß der Ausregelungskraft, auf welche diese auf der Fahrstufe laut CV # 10 absinken soll; CV # 113 bildet zusammen mit CV's # 58, 10 eine Dreipunktkurve. = 0: tatsächliches Cutoff bei Fahrstufe laut CV # 10. Meistens ist auch CV # 10 = 0.
# 147 # 148 # 149 # 150	Experimental-CV's für Versuchszwecke, um herauszufinden, ob gewisse automatische Einstellungen eventuell die Regelung verschlechtern könnten. Die Verwendung der Experimental-CV's deaktiviert solche automatischen Einstellungen. Die CV's # 147 bis 149 sollen später wieder aus der Decoder-SW entfernt werden		0 0 0 0	CV # 147 Messlücke (Timeout) Brauchbarer Anfangswert - 20; bei zu kleiner Einstellung macht die Lok Bocksprünge. Bei zu großer Einstellung wird Regelung beim Langsamfahren schlechter. 0=automatische Anpassung (CV # 147 nicht wirksam) CV # 148 D-Wert Brauchbarer Anfangswert - 20; bei zu kleiner Einstellung kann die Regelung schlechter werden (regelt zu wenig/langsam, Lok ruckelt (eher langsam); bei zu großer Einstellung wird zu viel nachgeregelt, Lok zittert. 0 = automatische Anpassung (CV # 148 nicht wirksam) CV # 149 P-Wert 0 = automatische Anpassung (CV # 149 nicht wirksam) 1 = P-Wert fix laut CV# 56 (Zehnerstelle) CV # 150 Ausregelung bei Vollgeschwindigkeit Normalerweise ist die Ausregelung bei voller Geschwindigkeit immer 0. Mit CV # 150 kann die Ausregelung bei voller Geschwindigkeit immer 0. Mit CV # 150 kann die Ausregelung bei voller Geschwindigkeit eingestellt werden. Beispiel: CV # 58 = 200, CV # 10 = 100, CV # 113 = 80, CV # 150 = 40 -> Ergebnis: Ausregelung bei Fahrstufe 1 ist 200 (von 255, also fast voll), Ausregelung bei Fahrstufe 100 (von 252) ist 80 (von 255, also ein Drittel), Ausregelung bei Fahrstufe 252 (höchste Fahrstufe) ist 200 (von 255, also wieder fast voll). Wir bitten um Berichte über Ihre Ergebnisse!

Die Motorbremse

Diese wird bei Fahrzeugen mit schneckenlosem Getriebe gebraucht, um Wegrollen und Zu-Schnell-Fahren auf Gefälle-Strecken oder bei Anschieben durch Zug zu verhindern.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 151	Motorbremse	0 - 9	0	= 0: keine Motorbremse = 1 9: Wenn trotz "Null-Energiezufuhr zum Motor" (Motor-PWM null) die Soll-Geschwindigkeit nicht erreicht wird (weiter zu hohe Geschwindigkeit), wird Motorbremse langsam angelegt (verteilt über 1, 2, 8 sec bis zur vollen Wirkung durch Motor- Kurzschluss über die Endstufe). Je höher der Wert, desto schneller und kräftiger erfolgt das Anlegen der Motorbremse.

3.7 Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten:

Die Grundeinstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten erfolgt durch die

CV's # 3 und # 4

entsprechend der diesbezüglichen NMRA-Norm, also in einem linearen Verlauf (Geschwindigkeitsänderung von Fahrstufe zu Fahrstufe in gleichen Intervallen).

Um einfach ein weiches Fahrverhalten zu erzielen, sind Werte ab "3" zu empfehlen, das "echte" langsame Anfahren und Stehenbleiben beginnt bei etwa "5". Werte über "30" sind eher selten zweckmäßig!

Sound-Decoder enthalten immer ein Sound-Projekt, und dieses legt auch den tatsächlichen Default-Wert für die CV's # 3 und # 4 (sowie viele andere CV's) fest; abweichend vom Wert der CV-Tabelle. Da der Sound häufig nur zusammen mit einem Beschleunigungs-Verhalten im vom Sound-Projekt bestimmten Bereich (oder ab bestimmten Mindestwerten) korrekt wiedergegeben werden kann, sollten die vom Sound-Projekt vorgegebenen Werte nicht allzu stark verändert werden.

Weiter verbessern lässt sich das Beschleunigungs- und Bremsverhalten, insbesondere das Anfahren und Stehenbleiben durch "Exponentielles Anfahren/Bremsen" sowie durch das "Adaptive Beschleunigungs- und Bremsverfahren" (CV's # 121, # 122, # 123).

Speziell zur Beseitigung des Anfahrrucks nach Richtungswechsel (verursacht durch den Getriebe-Leergang) kann die CV # 146 eingesetzt werden: die Kraftübertragung zwischen Motor und Rädern weist häufig einen Leergang auf, insbesondere wenn es sich um ein Schneckengetriebe handelt. Dies führt dazu, dass beim Wechsel der Fahrtrichtung der Motor zuerst ein Stück leer dreht, bis er tatsächlich die Räder antreibt, wobei er bereits in dieser Phase beschleunigt. Beim Greifen hat der Motor also bereits eine gewisse erhöhte Geschwindigkeit; dies bewirkt den unschönen Anfahr-Ruck. der durch den verzögerten Beginn der Beschleunigung nach CV # 146 unterdrückt werden kann.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
#3	Beschleunigungszeit Acceleration rate	0 - 255	(2)	Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,9, ergibt die Zeit in sec für den Beschleunigungsvorgang vom Stillstand bis zur vollen Fahrt. Der tatsächlich wirksame Default-Wert entspricht meistens nicht dem hier angeführten Wert, sondern wird durch das geladene Sound- Projekt bestimmt.
# 4	Verzögerungszeit Deceleration rate	0 - 255	(1)	Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,9, ergibt die Zeit in sec für den Verzögerungsvorgang von voller Fahrt bis zum Stillstand. Der tatsächlich wirksame Default-Wert siehe oben!
# 23	Variation Beschleunig.	0 - 255	0	Für temporäre Erhöhung der Beschleunigungszeit laut CV # 3; wenn Bit 7 = 1: Reduktion statt Erhöhung.
# 24	Variation Verzögerung	0 - 255	0	Für temporäre Erhöhung der Verzögerungsszeit laut CV # 4; wenn Bit 7 = 1: Reduktion statt Erhöhung.
# 121	Exponentielle Beschleunigungskurve	0 - 99	0	Beschleunigungsverlauf nach einer annähernden Ex- ponentialfunktion (besonders langsame Geschwindig- keitserhöhung im Niedriggeschwindigkeitsbereich). Zehnerstelle: Prozentsatz (0 bis 90 %) des Geschwin- digkeitsbereichs, für die diese Kurve gelten soll.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
				Einerstelle: Parameter (0 9) für die Krümmung der Exponentialfunktion.
				Typische Versuchsreihe: CV # 121 = 11, 23, 25,
				Bremsverlauf nach einer annähernden Exponentialfunktion; das Gegenstück zu CV # 121.
# 122	Exponentielle Bremskurve	0 - 99	0	Zehnerstelle: Prozentsatz (0 bis 90 %) des Geschwin- digkeitsbereichs, für die diese Kurve gelten soll.
	Bromokarvo			Einerstelle: Parameter (0 bis 9) für die Krümmung der Exponentialfunktion.
				Wird häufig auf ähnlichen Wert wie CV # 121 gesetzt.
	Adaptives	0 - 99	0	Die Erhöhung bzw. Absenkung der Sollgeschwindigkeit soll erst nach einer definierten Annäherung der Ist-Geschwindigkeit an die bisher vorgegebene Sollgeschwindigkeit erfolgen. Die CV # 123 enthält den Fahrstufenabstand, der erreicht werden muss.
# 123	Beschleunigungs- und Bremsverfahren			= 0: kein adaptives Verfahren
				Zehnerstelle: 0 - 9 für Beschleun. (1 = starke Wirkung) Einerstelle: 0 - 9 für die Bremsung
				= 11: die stärkste Wirkung; manchmal wird damit aber Anfahren ganz verhindert (Lok "kommt nicht weg")
				 = 0: keine Wirkung = 1 bis 255: der Motor dreht für eine bestimmten Zeit konstant auf Minimalgeschwindigkeit (CV # 2), und beginnt erst danach mit der Beschleunigung; nur falls zuvor die Fahrtrichtung umgeschaltet wurde!
	Ausgleich des Getriebe-Leerganges bei Richtungsumkehr	anges	ĺ	Wie lang diese Zeit bzw. der leere "Drehweg" ist, hängt von verschiedenen Umständen ab, und kann nur durch Probieren ermittelt werden; Typische Werte:
# 146	zwecks Vermeidung des Anfahr- Rucks.	0 - 255	0	= 100: der Motor dreht ca. ein Umdrehung oder höchstens eine sec lang auf Minimalgeschwin- digkeit; dann sollte er "greifen".
	radio.			= 50: ca. halbe Umdrehung oder max. ½ sec.
	NICHT für MX621			= 200: ca. zwei Umdrehungen oder max. 2 sec.
				Wichtig: die CV # 2 (Anfahr- bzw. Minimalgeschwindig- keit) muss korrekt eingestellt sein, d.h. bei der niedrigs- ten Fahrstufe (1 von 128 oder 1 von 28) vom Fahrregler aus sollte das Fahrzeug bereits sicher fahren. Außer- dem soll die Lastausgleichsregelung voll oder fast voll in Betrieb sein (also CV # 58 etwa 200 bis 255).

HINWEIS: Das tatsächliche Beschleunigungs- und Bremsverhalten wird im Falle von HLU-Bremsstrecken (ZIMO "signalabhängige Zugbeeinflussung") durch die CV's # 49, # 50 mitbestimmt.

Das Beschleunigungsverhalten – zum besseren Verständnis:

Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten laut CV # 3 und # 4, d.h. die zeitliche Abfolge der Fahrstufen, bezieht sich auf die 255 internen Fahrstufen, welche äquidistant von 0 bis zur Vollgeschwindigkeit angeordnet sind. Die verwendete Geschwindigkeitskennlinie (Dreipunkt- oder 28-Punkt-) beeinflusst nicht das Beschleunigungsverhalten.

D.h.: Durch eine entsprechend gekrümmte Geschwindigkeitskennlinie kann das Beschleunigungsverhalten NICHT verbessert werden; sehr wohl jedoch durch die "exponentielle Beschleunigung", also die CV's # 121 und # 122 !

3.8 Spezial-Betriebsart "km/h - Regelung" (NICHT für MX621)

Die "km/h – Regelung" ist ein alternatives Prinzip zum Fahren mit vorbildmäßigen Geschwindigkeiten in allen Betriebssituationen: die Fahrstufen des Reglers oder Fahrpultes (1 bis 126 im sogenannten "128-Fahrstufen"-System) werden dabei direkt als km/h - Werte interpretiert.

ZIMO Decoder erreichen die Einhaltung der km/h - Geschwindigkeit NICHT durch eine Umrechnung der Fahrstufen auf die km/h-Skala, sondern durch Nachmessung der zurückgelegten Strecke und automatische Nachjustierung.

Die für jede Lok durchzuführende EICH-FAHRT:

Zunächst muss dafür eine **Eich-Strecke** bestimmt werden: ein Stück Gleis in maßstäblichen 100 m Länge (zuzüglich Anlauf- und Auslaufstrecken), natürlich ohne Steigung/Gefälle, enge Kurven, und sonstigen Hemmnissen; also z.B. für H0 (Maßstab 1:87): 115 cm; für Spur 2 (1:22,5): 4,5 m. Startund Endpunkte der Eich-Strecke werden sichtbar markiert.



- → Die Lok wird 1 bis 2 m vor dem Startpunkt aufgestellt, passende Fahrtrichtung vorbereitet, Funktion F0 (Stirnlampen) <u>ausg</u>eschaltet. Beschleunigungszeiten (sowohl CV # 3 im Decoder als auch im Fahrpult) sollten auf 0 oder kleinen Wert gesetzt sein.
- → Der Beginn der Eich-Fahrt wird dem Decoder nun bekannt gemacht durch die Programmierung (im "operational mode") CV # 135 = 1. Dies ist eine "Pseudo-Programmierung", d.h. der Wert 1 wird nicht abgespeichert, der bisherige Wert in CV # 135 bleibt erhalten.
- → Eine mittlere Fahrgeschwindigkeit (1/3 bis 1/2 der max. Geschwindigkeit) wird am Fahrregler eingestellt: die Lok fährt damit auf den Startpunkt der Eich-Strecke zu.
- → Bei Passieren des markierten Startpunkts muss vom Fahrpult her die Funktion F0 (Stirnlampe) eingeschaltet werden; beim Passieren des Endpunktes wird F0 wieder ausgeschaltet. Damit ist die Eich-Fahrt beendet, und die Lok kann angehalten werden.
- → Zur Kontrolle kann nun die CV # 136 ausgelesen werden. Das "Ergebnis" der Eich-Fahrt, das dort abgelegt ist, sagt an sich für sich allein genommen nicht viel aus. Wenn jedoch versuchsweise mehrere Eich-Fahrten hintereinander vorgenommen werden, sollte jedes Mal ungefähr der gleiche Wert in CV # 136 zu finden sein, auch wenn die Fahrgeschwindigkeit variiert wird.

Der Betrieb mit km/h-Geschwindigkeitsregelung:

Die CV # 135 ist maßgeblich für die Auswahl zwischen "normalem" und km/h Betrieb:

CV # 135 = 0: Das Fahrzeug wird "normal" geregelt; eine eventuell zuvor durchgeführte Eich-Fahrt für "km/h-Regelung" ist unwirksam, deren Ergebnis bleibt aber in CV # 136 erhalten.

CV # 135 = 10 oder 20 oder 5: jede externe Fahrsttufe (1 bis 126) bedeutet

1 km/h oder 2 km/h oder ½ km/h: siehe auch CV-Tabelle unten!

Die km/h-Regelung kommt natürlich nicht nur bei der direkten Steuerung vom Fahrpult her zum tragen, sondern auch bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen durch "die Signalabhängige Zugbeeinflussung" (CV's 51 .. 55); auch die dort eingetragenen Werte werden als km/h interpretiert.

# 135	km/h – Geschwindigkeits- regelung Aktivierung, Steuerung, Bereichsdefinition NICHT für MX621	2 - 20	0	 = 0: km/h - Regelung ausgeschaltet; es gilt die "normale" Geschwindigkeitsstreuerung. Pseudo-Programmieren: = 1 → Einleitung der Eich-Fahrt (siehe vorne) "Normal" Programmieren: = 10: jede Stufe (1 bis 126) bedeutet 1 km/h: also Stufe 1 = 1 km/h, Stufe 2 = 2 km/h, = 20: jede Stufe bedeutet 2 km/h; also Stufe 1 = 2 km/h, Stufe 2 = 4 km/h, 252 km/h = 5: jede Stufe bedeutet 0,5 km/h; also Stufe 1 = 0,5 km/h, Stufe 2 = 1 km/h, 63 km/h
# 136	km/h – Geschwindigkeits- regelung - Kontrollzahl	EICH- FAHRT	Auslese- wert	Nach erfolgter EICH-FAHRT kann hier ein Wert ausgelesen werden, der zur internen Berechnung der Fahrgeschwindigkeit dient. Er sollte bei mehreren Eich-Fahrten unverändert (wenig verändert) bleiben.
	oder Einstellung der Geschwindigkeits- Rückmeldung	oder RailCOm Anzeige- faktor	128	oder Korrekturfaktor für die Geschwindigkeits-Rückmeldung über RailCom oder anderes Verfahren der "bi-directional communication".

Mph (Meilen pro Stunde) statt km/h:

Durch entsprechende Verlängerung der Eich-Strecke ergibt sich eine mph-Regelung!

3.9 Die ZIMO "signalabhängige Zugbeeinflussung" (HLU)

ZIMO Digitalsysteme bieten eine zweite Kommunikationsebene zur Übertragung von Informationen von Gleisabschnitten zu den gerade darauf befindlichen Fahrzeugen; die wichtigste Anwendung ist die "signalabhängige Zugbeeinflussung", also das "Anhalten vor dem roten Signal" und Geschwindigkeitsbeschränkungen (speed limits) in 5 Stufen, den Gleisabschnitten nach Bedarf zugeteilt durch "HLU-Lücken" im DCC-Datenstrom, erzeugt durch Gleisabschnitts-Module MX9 oder Nachfolger..

Falls die "signalabhängige Zugbeeinflussung" eingesetzt wird, wird die Bedeutung der Geschwindigkeitsstufen "U" (Ultralangsam) und "L" (Langsam) und ev. die Zwischenstufen durch die CV's # 51 … 55 eingestellt und die Beschleunigungs- und Bremswerte durch CV # 49 und # 50.

Dabei ist zu beachten, dass die signalabhängigen Beschleunigungs- und Bremszeiten immer **zusätzlich** zu den Zeiten und Kurven laut CV # 3, 4, 121, 122 gelten, dass also das signalabhängige Beschleunigen und Bremsen gegenüber dem händischen immer nur gleich (wenn CV # 49 und 50 = 0) oder langsamer (wenn CV # 49 und/oder # 50 >0), nie aber schneller vor sich gehen kann.


Für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Zugsicherung mit Hilfe der "signalabhängigen Zugbeeinflussung" ist die richtige (über die gesamte Anlage durchgezogene) Einteilung der Gleisabschnitte, insbesondere der Halteabschnitte und Vorbremsabschnitte ausschlaggebend. Siehe Betriebsanleitung MX9.

Die Einstellung der Fahrzeuge für die Bremsung bis zum Haltepunkt (also für das Bremsverhalten CV # 4 und CV # 50 und für die Vorbrems-Geschwindigkeit meistens CV # 52 für "U") soll so vorgenommen werden, dass jede Lok ungefähr nach 2/3 der Länge des Halte-Abschnitts (also bei H0 typischerweise 15 bis 20 cm vor dessen Ende) zum Stehen kommt. Die Einstellung des Haltepunktes auf den "letzen Zentimeter" ist nicht empfehlenswert.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 49	Signalabhängige (HLU) Beschleunigung	0 - 255	0	ZIMO signalabhängige Zugbeeinflussung ("HLU") mit Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger) oder bei Signalhalt durch "asymmetrisches DCC-Signal": Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,4, ergibt die Zeit in sec für den Beschleunigungsvorgang vom Stillstand bis zur vollen Fahrt.
# 50	Signalabhängige (HLU) Bremszeit	0 - 255	0	ZIMO signalabhängige Zugbeeinflussung ("HLU") mit Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger) oder bei Signalhalt durch "asymmetrisches DCC-Signal": Der Inhalt dieser CV, multipliziert mit 0,4, ergibt die Zeit in sec für Bremsvorgang aus voller Fahrt zum Stillstand
# 51 # 52 # 53 # 54 # 55	Signalabhängige (HLU) Geschwindigkeits-Limits # 52 für "U", # 54 für "L", # 51, 53, 55 Zwi.Stufen	0 - 255	20 40 (U) 70 110 (L) 180	ZIMO signalabhängige Zugbeeinflussung ("HLU") mit Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger): Damit wird für jede der 5 Geschwindigkeits-Limits, die durch "HLU" erzeugt werden können, die tatsächlich anzuwendende interne Fahrstufe festgelegt.
# 59	Signalabhängige (HLU) Reaktionszeit	0 - 255	5	ZIMO signalabhängige Zugbeeinflussung ("HLU") mit Gleisabschnitts-Modul MX9 oder Nachfolger) oder bei Signalhalt durch "asymmetrisches DCC-Signal": Zeit in Zehntelsekunden, in der ein Beschleunigungs- vorgang nach Empfang eines höheren signalabhängi- gen Limits als der bisher gültigen eingeleitet wird.

3.10 Signalhalt durch "asymmetrisches DCC-Signal" (Lenz ABC)

Das "asymmetrische DCC-Signal" ist eine alternative Methode, Züge in Halteabschnitten (z.B. vor dem roten Signal) zu stoppen. Dazu genügt eine einfache Schaltung aus 4 oder 5 handelsüblichen Dioden.



Normalerweise wird der Halteabschnitt über 3 oder 4 Dioden (bei Verwendung von Schottky-Dioden: mindestens 4) in Serie und dazu parallel-geschaltet eine Diode in Gegenrichtung angeschlossen. Der unterschiedliche Spannungsabfall erzeugt eine Asymmetrie von ca. 1 bis 2 V. Die Einbaurichtung der Dioden bestimmt die Richtung der Asymmetrie und damit die Fahrtrichtung, in welcher der Signalstopp eintreten soll.

Im Decoder muss die Wirksamkeit des asymmetrischen DCC-Signals durch CV # 27 aktiviert werden. Normalerweise wird das Bit 0 gesetzt, also CV # 27 = 1. Dies ergibt die gleiche Richtungsabhängigkeit wie es bei den "Gold-Decodern" der Fa. Lenz der Fall ist.

Falls notwendig (z.B. wenn das Digitalsystem bereits eine asymmetrische Spannung abgibt) kann durch die CV # 134 die Asymmetrie-Schwelle modifiziert werden; default-mäßig 0,4 V. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes ist das Verfahren "asymmetrisches DCC-Signal" nicht genormt; die Digitalsysteme nehmen daher darauf keine Rücksicht!

HINWEIS: die bei Decodern der Fa. Lenz übliche ABC-Langsamfahr-Stufe (z.B. verwendet im Lenz-Modul BM2), wird von ZIMO Decodern nicht unterstützt.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 27	Positions-abhängiges Anhalten ("vor rotem Signal") durch "Asymmetrisches DCC - Signal" (ABC)	0, 1, 2, 3	0	Bit 0 = 1: Anhalten erfolgt, wenn rechte Schiene (in Fahrtrichtung) höhere Spannung hat als linke Schiene. DIES, also CV # 27 = 1 IST DIE NOR-MALE ANWENDUNG (wenn Decoder bezüglich Stromabnehmer korrekt verdrahtet ist). Bit 1 = 1: Anhalten erfolgt, wenn linke Schiene (in Fahrtrichtung) höhere Spannung als rechte. Wenn also eines der beiden genannten Bits gesetzt ist (aber nicht beide) erfolgt das Anhalten richtungsabhängig, also nur in Fahrtrichtung auf das Signal zu, während die Durchfahrt in Gegenrichtung nicht beeinflusst wird. Bit 0 und Bit 1 = 1 (also CV # 27 = 3): Anhalten erfolgt unabhängig von Fahrtrichtung bei Asymmetrie.
#134	Asymmetrie-Schwelle für das "Asymmetrische DCC - Signal" (ABC)	1 - 14, 101 - 114, 201 - 214 = 0,1 - 1,4 V	106	Hunderterstelle: Glättungszeitkonstante; durch diese kann die Asymmetrie-Erkennung zuverlässiger (damit auch langsamer) oder schneller gemacht werden. = 0: schnelle Erkennung (aber höhere Gefahr von Fehlern, also z. unsicheres Anhalten). = 1: mittelschnelle Erkennung (ca. 0,5 sec), bereits ziemlich sicher (Default). = 2: langsame Erkennung (ca. 1 sec), sehr sicher Zehner- und Einerstelle: Asymmetrie-Schwelle in Zehntel-Volt. Ab dieser Spannungsdifferenz zwischen den Halbwellen des DCC-Signals soll die Asymmetrie als solche registriert werden, und das Anhalten des Fahrzeugs eingeleitet werden. = 106 (Default) bedeutet also 0,6 V Asymmetrie-Schwelle. Dies scheint normalerweise ein zweckmäßiger Wert zu sein; entsprechend der typischen Erzeugung der Asymmetrie durch eine Schaltung aus insgesamt 4 Dioden.
# 142	Schnellfahr- Kompensation bei "Asymmetrischem DCC - Signal"	0 - 255	12	Die Erkennungsverzögerung (siehe CV # 134), oder unsicherer Schienenkontakt, wirkt sich bei höheren Geschwindigkeiten stärker auf den Haltepunkt aus als bei langsamer; dieser Effekt wird durch CV #142 korrigiert. = 12: Default, passt meistens bei CV # 134 = Default

3.11 Gleichstrom-Bremsabschnitte, "Märklin-Bremsstrecke"

Das sind die "klassischen" Methoden der Zugbeeinflussung bzw. des Anhaltens vor dem roten Signal. Die dafür in ZIMO Decoderen notwendigen Einstellungen sind auf mehrere CV's verteilt.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 29, # 124, # 112	in diesen CV's sind je- weils einzelne Bits für die korrekte Reaktion auf Gleichstrom- und "Märklin"- Bremsabschnitte ver- antwortlich.	-	-	Bei Verwendung von schienen-polaritätsabhängigen Gleichstrom-Bremsabschnitten muss CV # 29, Bit 2 = 0 und CV # 124, Bit 5 = 1 gesetzt werden! Für polaritäts-unabhängiges Gleichstrom-Bremsen ("Märklin-Bremsabschnitte") müssen ebenfalls CV # 29, Bit 2 = 0 und CV # 124, Bit 5 = 1 und zusätzlich CV # 112, Bit 6 = 1 gesetzt werden!.

3.12 Distanzgesteuertes Anhalten - Konstanter Bremsweg

Wenn durch $CV \# 140 \ (= 1, 2, 3, 11, 12, 13)$ die Wahl für den konstanten Bremsweg getroffen wurde, erfolgt das Anhalten (also das Bremsen bis zum Stillstand) nach diesem Verfahren, wobei die in

CV # 141

definierte Strecke bis zum Haltepunkt möglichst genau eingehalten wird, unabhängig von der gerade gefahrenen Geschwindigkeit zu Beginn der Bremsung (der "Eintrittsgeschwindigkeit").

Vor allem ist das Verfahren zweckmäßig in Zusammenhang mit dem automatischem Stop vor einem roten Signal (CV # 140 = 1, 11) mit den Mitteln der **ZIMO HLU** ("signalabhängigen Zugbeeinflussung") oder dem **Lenz ABC** (Signalhalt durch "asymmetrisches DCC-Signal").


Ebenfalls aktivierbar (durch entsprechende Werte in CV # 140 = 2, 12), wenn auch von geringerer praktischer Bedeutung, ist das distanzgesteuerte Anhalten für das **manuelle Fahren**, wenn also am Fahrpult (Handregler, Steuergerät, Computer, ...) die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt wird.

# 141	Distanzgesteuertes Anhalten - konstanter Bremsweg Der Bremsweg	0 - 255	0	Durch den Wert in dieser CV wird der "konstante Bremsweg" definiert. Der für die vorhandenen Brems- strecken passende Wert muss durch Probieren ermittelt werden; als Anhaltspunkt kann dienen: CV # 141 = 255 bedeutet ca. 500 m im Vorbild (also 6 m in H0), CV # 141 = 50 daher ca. 100 m (also 1,2 m für H0).
# 142	Schnellfahr- Kompensation bei "Asymmetrischem DCC - Signal"	0 - 255	12	Die Erkennungsverzögerung (siehe CV # 134), oder unsicherer Schienenkontakt, wirkt sich bei höheren Geschwindigkeiten stärker auf den Haltepunkt aus als bei langsamer; dieser Effekt wird durch CV #142 korrigiert. = 12: Default, passt meistens bei CV # 134 = Default
# 143	Kompensation bei Methode HLU	0 - 255	0	Da HLU fehlerresistenter als ABC ist, meistens keine Erkennungsverzögerung notwendig; daher Default 0.

Der Verlauf des "distanzgesteuerten Anhaltens" erfolgt nach zwei möglichen Verläufen; siehe Abbildungen unten: **Empfohlen** wird die **erste Variante (CV # 140 = 1, 2, 3)**, wo bei kleinerer Eintrittsgeschwindigkeit der Zug zunächst für einige Zeit unverändert weiterfährt, um dann "normal" abzubremsen (mit der gleichen Verzögerung, wie er es aus der Vollgeschwindigkeit heraus täte).

In der zweite Variante (CV # 140 = 11, 12, 13) hingegen beginnt der Zug auch bei kleiner Eintrittsgeschwindigkeit sofort am Beginn des Halteabschnittes zu bremsen, was zu einem unnatürlich anmutendem Verhalten führen kann. Zwecks Anpassung an Fremdprodukte, welche ähnlich der zweiten Variante arbeiten, kann es aber auch sinnvoll sein, diese zu wählen.

Auch bei Anwendung des "distanzgesteuerten Anhaltens" im manuellen Betrieb (CV # 140 = 2 bzw. 12) könnte die zweite Variante (also CV # 140 = 12) vorzuziehen sein, damit der Zug sofort auf den Regler reagiert.



"Distanzgesteuertes Anhalten" (= konstanter Bremsweg), wenn aktiviert, kommt immer **nur bei Bremsungen bis zum Stillstand** zur Anwendung, nicht bei Bremsungen auf kleinere Geschwindigkeiten (dort gilt weiterhin CV # 4, usw.). Es gibt auch keinen Einfluss auf Beschleunigungsvorgänge.

Der zurückgelegte Weg wird ständig nachgerechnet, und damit eine möglicht genaue Annäherung an den Haltepunkt angestrebt. Das Abbremsen im "konstanten Bremsweg" erfolgt immer "exponentiell", d.h. relativ starke Verzögerung im Hochgeschwindigkeitsbereich und weiches Auslaufen bis zum Stillstand; dies hängt in diesem Fall *nicht* von der CV # 122 (exponentielle Bremskurve) ab ! CV # 121 für das exponentielle Beschleunigen bleibt hingegen unverändert gültig.

3.13 Rangiertasten-, Halbgeschwindigkeits-, MAN-Funktionen:

Das durch die verschiedenen Konfigurationsvariablen (# 3, 4, 121, 122, 123) eingestellte Beschleunigungs- und Bremsverhalten ermöglicht zwar auf der einen Seite ein vorbildgemäßes Fahren, ist aber auf der anderen Seite oft beim Rangieren hinderlich, wenn dieses rasch und einfach abgewickelt werden soll.

Daher besteht die Möglichkeit, durch eine auszuwählende Funktionstaste, die Beschleunigungs- und Bremszeiten temporär zu reduzieren oder auf Null zu setzen; außerdem ist es beim Rangieren manchmal hilfreich, den Geschwindigkeitsbereich des Fahrregler auf einen Teilbereich (halben Bereich) einzuschränken.

Aus historischen Gründen sind die Zuordnungen für diese "Rangiertasen-Funktionen" in CV # 124 zusammengefasst, was mit Einschränkungen verbunden ist und auch relativ unübersichtlich.

Daher sind **aus heutiger Sicht** eher die Einstellungen per *CV's* # 155, # 156, # 157 zu **bevorzugen**, wo auf systematische und unlimitierte Weise für jede der Rangiertasten-Funktionen und auch für die MAN-Taste eine Funktionstaste ausgewählt werden kann. Bezüglich der Art der Beschleunigungszeiten-Deaktivierung spielt aber da auch noch die CV # 124 eine Rolle.

	Rangiertasten-	Bits		Auswahl einer Rangiertaste zur AKTIVIERUNG der HALBGESCHWINDIGKEIT:
	funktionen:	0 - 4, 6	0	Bit 4 = 1 (und Bit 3 = 0): F3 als HalbgeschwindTaste Bit 3 = 1 (und Bit 4 = 0): F7 als HalbgeschwindTaste
	Halbgeschwindigkeit			Auswahl einer Rangiertaste zur DEAKTIVIERUNG von BESCHLEUNIGUNGSZEITEN:
# 124	und			Bit 2 = 0 (und Bit 6 = 0): MN-Taste als BeschleunDeakt
	Beschleunigungsdeakti- vierung			Bit 2 = 1 (und Bit 6 = 0): F4 als Beschleun-Deaktivierung Bit 6 = 1 (Bit 2 belanglos): F3 als BeschleunDeaktiv.
	HINWEIS:			Wirkungsumfang der Taste (MN, F3 oder F4) zur DEAKTIVIERUNG von BESCHLEUNIGUNGSZEITEN:
	Erweiterte Auswahl für Rangiertasten in CV's # 155, 156			Bits 1,0 = 00: kein Einfluss auf Beschleunigungszeiten = 01: Taste deaktiviert Exponential + Adaptiv. = 10: reduziert Beschleunigungs-/Bremszeit auf ½ der Werte laut CV's # 3,4. = 11: deaktiviert Beschleun./Bremszeit völlig.

			T	
	Bit 5 Gleichstrom- Halteabschnitte Bit 7 Umschaltung SUSI-Pins auf Logikpegel-Ausgänge			BEISPIELE: F3 als Halbgeschwindigkeits-Taste ergibt: CV #124 = 16 F3 als Halbgeschwindigkeits-Taste, und F4 zur völligen Deakt. von Beschleunigungs-/Bremszeit ergibt: Bits 0, 1, 2, 4 = 1, also CV # 124 = 23. F3 als HalbgeschwindigTaste <u>und</u> zur BeschlDeakt. ergibt: Bits 0, 1, 4, 6 = 1, also CV # 124 = 83 Bit 5 = 1: "Gleichstrom-Halteabschnitte" Bit 7 = 0: SUSI-Schnittstelle aktiv = 1: FU-Ausgänge anstelle SUSI aktiviert.
# 155	Auswahl einer Funkti- onstaste für Halb- geschwindigkeit	0 - 19	0	In Erweiterung der Einstellungen der CV # 124, wenn die dortige Auswahl (Halbgeschwindigkeit auf F3 oder F7) nicht ausreicht, weil andere Taste gewünscht ist: CV # 155: Bestimmung der Funktions-Taste, mit welcher die Halbgeschwindigkeit (= höchste Fahrstufe ergibt halbe Geschwindigkeit) eingeschaltet werden kann. Wenn CV # 55 > 0 (also eine Taste eingestellt), ist eine eventuelle Zuordnung in CV # 124 unwirksam. CV # 155 = 0" bedeutet nicht etwa F0, sondern dass CV # 124 gilt.
#156	Auswahl einer Funktionstaste für die Deaktivierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten	0 - 19	0	In Erweiterung der Einstellungen der CV # 124, wenn die dortige Auswahl (Beschleunigungs-Deaktivierung auf F3, F4 oder MAN) nicht ausreicht (andere Tasten): CV # 156: Bestimmung der Funktions-Taste, mit der die Beschleunigungs- und Bremszeiten (laut CV's # 3, 4, 121, 122 eingestellt) deaktiviert oder reduziert werden. Die Einstellungen der CV # 124 über die Art der Deaktivierung oder Reduzierung gelten weiterhin, also: CV # 124, Bit 1, 0 = = 00: kein Einfluss auf Beschleunigungszeiten = 01: Taste deaktiviert Exponential + Adaptiv. = 10: reduziert Beschleun./Bremszeit auf ½ der Werte laut CV's # 3,4. = 11: deaktiviert Beschleun./Bremszeit völlig. Typischer Weise wird daher die CV # 124 = 3 gesetzt, um die volle Deaktivierung zu erreichen (sofern nicht noch andere Bits in CV # 124 auch gesetzt werden). Die Zuordnung einer Taste für die Beschleunigung-Deaktivierung in CV # 124 ist hingegen unwirksam, wenn CV # 156 > 0 (also hier eine Taste eingestellt),
# 157	Auswahl einer Funktionstaste für die MAN-Funktion Für Fälle, wo nicht die standardmäßig dafür vorgesehene MN-Taste am ZIMO Fahrpult zur Verfügung steht.	0 - 19	0	Die MAN-Funktion (bzw. MAN-Taste am ZIMO Fahrpult) ist eine ursprünglich allein für ZIMO Anwendungen geschaffene Funktion, um Halt und Geschwindigkeitslimits durch das HLU-System der "signalabhängigen Zugbeeinflussung" aufzuheben. In späteren Software-Erweiterungen wurde diese Funktion auch für den Signalhalt durch "asymmetrisches DCC-Signal" (Lenz ABC) ausgedehnt, In jenen Fällen, wo ein ZIMO Decoder innerhalb eines Fremdsystems (also Nicht ZIMO) verwendet wird (selten in HLU Anwendungen, häufiger mit ABC) kann nun per CV # 157 eine beliebige Taste verwendet werden, um die Zugbeeinflussung oder den Signalhalt aufzuheben.

3.14 Das Function mapping nach NMRA-DCC-Standard

ZIMO Decoder haben 4 bis 12 Funktionsausgänge (FA ..). Die angeschlossenen Einrichtungen (Lampen, Raucherzeuger, o.ä.) werden bekanntlich durch die Funktionstasten am Fahrpult (Handregler, ..) ein- und ausgeschaltet. Welche Funktion durch welche Taste zu betätigen ist, wird durch die CV's des "Function mapping" festgelegt.

Die CV's # 33 bis # 46

bilden das NMRA - gemäße "Function mapping"; dabei bestehen allerdings Einschränkungen in der Zuordnung (für jede Funktion steht nur ein 8-bit-Register, also 8 Ausgänge zur Auswahl bereit), außerdem sind einzig die Stirnlampen als richtungsabhängige Funktionen vorgesehen.

Funktionstaste am Fahrgerät	Zifferntaste auf ZIMO Fahrpult	CV	FA12		FA10	ausg	änge FA8	FA7	FA6	FA5	Funk	FA3	ausg	änge	Stirn hinten	Stirn vorne
F0	1 (L) vr	# 33							7	6	5	4	3	2	1	0
F0	1 (L) rü	# 34							7	6	5	4	3	2	1•	0
F1	2	# 35							7	6	5	4	3	2•	1	0
F2	3	# 36							7	6	5	4	<i>3</i> ●	2	1	0
F3	4	# 37				7	6	5	4	3	2	1•	0			
F4	5	# 38				7	6	5	4	3	2•	1	0			
F5	6	# 39				7	6	5	4	3●	2	1	0			
F6	7	# 40				7	6	5	4 •	3	2	1	0			
F7	8	# 41	7	6	5	4	3	2•	1	0						
F8	9	# 42	7	6	5	4	3●	2	1	0						
F9	0	# 43	7	6	5	4●	3	2	1	0						
F10	↑ 1	# 44	7	6	5 •	4	3	2	1	0						
F11	† 2	# 45	7	6 •	5	4	3	2	1	0						
F12	↑ 3	# 46	7•	6	5	4	3	2	1	0						

In obiger Tabelle ist die <u>Default Einstellung</u> markiert; h.h. bei Auslieferung entspricht die F-Nummer der FA-Nummer. Default-mäßig sind also in den Konfigurationsvariablen folgende Werte eingetragen:

```
CV # 33 = 1

CV # 34 = 2

CV # 35 = 4

CV # 36 = 8

CV # 37 = 2

CV # 38 = 4

CV # 39 = 8

CV # 40 = 16

CV # 41 = 4

usw.
```

<u>BEISPIEL</u> für die Modifizierung des Function mappig: Mit der Funktionstaste F2 (ZIMO Taste 3) soll zusätzlich zum Funktionsausgang FA2 auch der Funktionsausgang FA4 geschaltet werden. Außerdem sollen mit F3 und F4 sollen NICHT FA3 und FA4, SONDERN die Ausgänge FA7 und FA8 (das könnten beispielsweise Kupplungen sein) geschaltet werden. In die betreffenden Konfigurationsvariable sind daher neue Werte zu programmieren;

F2	3	# 36					7	6	5 •	4	3●	2	1	0
F3	4	# 37		7	6	5 •	4	3	2	1	0			
F4	5	# 38		7	6 •	5	4	3	2	1	0			

3.15 Das ZIMO erweiterte Function mapping (NICHT für MX621)

Da das Orignianl-NMRA Function mapping eine Reihe von wünschenswerten Zuordnungen nicht ermöglicht, bieten ZIMO Decoder Erweiterungsmöglichkeiten, die auf den folgenden Seiten beschrieben sind. Die meisten dieser Optionen stehen in Zusammenhang mit der ZIMO speziellen

CV # 61

Bemerkung: Teilweise sind die CV # 61 - Varianten (, 1, 2, 3, ...) durch mittlerweile gebräuchlichere Möglichkeiten aus der praktischen Anwendung verdrängt worden.

So ergibt die Programmierung


CV # 61 = 97 das Alternative "function mapping" ohne "Linksverschiebungen":

Durch CV # 61 = 97 werden die "Links-Verschiebungen" der höheren CV's (ab # 37 laut Original NMRA Function mapping, siehe links) aufgehoben, wodurch "höhere" F's auch auf niedrigere FA's zugreifen können: z.B.: "F4 schaltet FA1" ist nach NMRA nicht möglich, aber hier schon.


FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 Stirn Stirn hinten vorne

0	1 (L) vr	# 33
F0	1 (L) rü	# 34
F1	2	# 35
F2	3	# 36
F3	4	# 37
F4	5	# 38
F5	6	# 39
F6	7	# 40
F7	8	# 41
F8	9	# 42

CV # 61 = 1 oder 2 NICHT für MX621



CV # 61 = 11 oder 12 NICHT für MX621




CV # 61 = 1, 2, 11, 12 ist ähnlich dem normalen NMRA "function mapping" (also CV # 61 = 0), aber

... Betätigung des Ausganges **FA1** entweder (wenn CV # 61 = 1, 11) durch das "Richtungs-Bit", also die Fahrtrichtung oder (wenn CV # 61 = 2, 12) durch F7.

... Zuordnung der Funktionen F2, F3, F5 (wenn CV # 61 = 1, 2) bzw. F6, F3, F7 (wenn CV # 51 = 11, 12 zu den Funktionsausgängen FA7, FA9, FA8, was einer klassischen Anschaltung von externen, älteren Sound-Bausteinen (mit Eingängen für Pfiff, Glocke, ein/aus) entspricht

CV # 61 = 3 oder 4 NICHT für MX621



CV # 61 = 13 oder 14 NICHT für MX621

		FA12	FA11	FA10	FA9	FA8	FA7	FA6	FA5	FA4	FA3	FA2	FA1	hinten	vorne
F0	#33							7	6	5	4	3	2	1	0
F0	#34							7	6	5	4	3	2	1•	0
F1	#35							7	6	5	4	3	2	1	0
F2	#36							7	6	5	4	3●	2	1	0
F3 vo					•						•				
F3 rü					•			•							
F4	#38				7	6	5	4	3	2•	1	0			
F5															
F6							•						•		
F7						•	A						A		
F8	#42	7	6	5	4	4 •	2	1	0				П		
F9	#43	7	6	5	4 •	3	2	1	0						
F10	#44	7	6	5 •	4	3	2	1	0						
F11	#45	7	6 •	5	4	3	2	1	0						
F12	#46	7 •	6	5	4	3	2	1	0						
Richtur	nas Bit				- :										

CV # 61 = 3, 4, 13, 14 sind weitgehend identisch wie die Zuordnungen auf der vorangehenden Seite (CV # 61 = 1, 2, 11, 12), jedoch mit **einer richtungsabhängigen Funktion F3**, welche je nach Fahrtrichtung die Ausgänge FA3 bzw. FA6 schaltet (typ. verwendet für rote Rücklichter).

bei Anschaltung eines externen (meist älteren) Sound-Bausteines am MX69V

CV # 61 = 5 bzw. CV # 61 = 15 NICHT für MX621

NMRA Funtion	\ C\	Zifferntaste auf ZIMO Fahr- pulten		unkti MX69 zw	Zusät onsa V un eite S	usgäi d MX Stiftlei	nge a (690\		FA6	FA5	M	an a X69 /	ausg allen MX6 tiftleis	90	Stirh hinten	Stirn
F0	#33	1 (L) vr							7	6	5	4	3	2	1	0
F0	#34	1 (L) rü							7	6	5	4	3	2	1•	0
F1	#35	2							7	6	5	4	3	2	1	0
F2	#36	3						•	7	6	5	4	3●	2	1	0
F3		4 vor				•		1				•				
F3		4 rück				•			•							
F4		5 vor									•					
F4		5 rück												•		
F5		6					•			•						
F6		7					1	•								
F7		8					•\	7								
F8	#42	U – 9	7	6	5	4	3 • X	2	1	0						
F9	#43	U – 1	7	6	5	4•/	3	2	1	0						
F10	#44	U – 2	7	6	5 •	4//	3	2	1	0						
F11	#45	U – 3	7	6 •	5	17	3	3	1	0						
F12	#46	U – 4	7•	6	5 /	1	3	2	1	0						
Richtu	Richtungs Bit															
			CV#	61 = 15			CV#	61 = 5		•			•			

CV # 61 = 5, 15 für Elektro- und Diesel-Loks, wo Stirnlampen und Rücklichter sowie Führerstands-beleuchtung richtungsabhängig mit jeweils einer Funktionstaste (F3 und F4) schaltbar sein sollen. Eingeschlossen in diesen Zuordnungen sind auch noch Funktionen F2, F5 (wenn CV # 61 = 5) oder F6, F7 (wenn CV # 61 = 15) an Ausgängen FA7, FA8 (vorzugsweise für Pfiff, Glocke bei externen (älterer) Sound-Bausteinen. Diese Zuordnung wurde von den MX69-Vorgängern MX65 und MX66 übernommen.

Siehe rechte Spalte dieser Seite:

CV # 61 = 6 für Schweizerische Eelektro- und Diesel Loks mit Schaltung; über F3 wird entscheden, ob als Rücklicht eine weiße Einzellampe kommen soll oder die Rotlichter.

Die Funktionsausgänge FA1 und FA4 einzeln geschaltet (über Richtungstaste und F4);

CV # 61 = 6 NICHT für MX621

NMRA Funtion	CV	Zifferntaste auf ZIMO Fahr- pulten		unkti MX69 zw	onsa 9V un	zliche usgäi id MX Stiftlei	nge a (690\		FA6	FA5	M		allen MX6		Stirn hinten	Stirn vorne
F0	#33	1 (L) vr											•			•
F0	#34	1 (L) rü								•					•	
F0 vor	w. wen	n F3 aus								•						
F0 rüc	k. Wen	n F3 aus											•			
F1	#35	2							7	6	5	4	3	2	1	0
F2	#36	3							7	6	5	4	3●	2	1	0
F3		4 vor				•						•				
F3		4 rück				•			•							
F4		5 vor												•		
F4		5 rück												•		
F5		6								•						
F6		7						•								
F7		8					•									
F8	#42	U – 9	7	6	5	4	3●	2	1	0						
F9	#43	U – 1	7	6	5	4 •	3	2	1	0						
F10	#44	U – 2	7	6	5 •	4	3	2	1	0						
F11	#45	U – 3	7	6 •	5	4	3	2	1	0						
F12	#46	U – 4	7•	6	5	4	3	2	1	0						
Richtu	ıngs B	it												•		

Die Funktionszuordnungs-Prozedur mit CV # 61 = 98:

Mit dieser Prozedur besteht mehr Freiheit für die Zuordnung von Funktionsausgängen zu Funktionen (= Funktionstasten am Fahrpult), als es durch das Setzen von Konfigurationsvariablen auf feste Werte möglich wäre. Die Durchführung der Funktionszuordnungs-Prozedur erfordert allerdings einen gewissen Zeitaufwand und eine gewisse "Aufmerksamkeit" von Seiten des Anwenders*

Aktivierung, Vorbereitung: Fahrtrichtung auf "vorwärts" stellen, alle Funktionen ausschalten; Lok befindet sich am Hauptgleis (also <u>nicht</u> etwa am Programmiergleis); die gesamte Prozedur wird im "operational mode" abgewickelt ("on-the-main")

→ CV # 61 = 98 Das Einschreiben des Wertes "98" in CV # 61 (im operational mode) startet den eigentlichen Zuordnungs-Vorgang.

Der Decoder befindet sich nun in einem speziellen Programmiermodus, der erst beendet wird, wenn die Programmierprozedur bis zum Ende geführt ist oder die Lok vom Gleis gehoben wird (Power-off).

→ Der Decoder ist bereit zur Registrierung der ersten Zuordnungs-Information, nämlich jene für die die Funktionstaste F0 in Fahrtrichtung "vorwärts".

Die Funktionsausgänge (es können beliebig viele sein), welche der Funktion F0 bei Fahrtrichtung "vorwärts" zugeordnet werden sollen, werden mit Hilfe ihrer Funktionstasten eingeschaltet (also je nach Wunsch FLf, FLr, F1, F2, ... F12).

Da für die Funktionsausgänge FLf und FLr nur eine Taste (F0) vorhanden ist, muss die gewünschte Konfiguration für diese Ausgänge durch mehrfaches Drücken von F0 (was abwechselnd die Stirnlampen vorne und hinten schaltet) ausgewählt werden.

Die Fixierung der Zuordnung erfolgt durch Betätigung der Richtungstaste.

→ Damit wird der Decoder bereit für die nächste Zuordnungs-Information, nämlich für Taste F0, "rückwärts".

Die weiteren Schritte der Zuordnung: siehe oben! Fixierung wiederum durch Richtungstaste.

- → U. s. w. für alle Funktionstasten (28 Funktions-Richtungs-Kombinationen)!
- → Nachdem die letzte Funktionstaste (F12 "rückwärts") zugeordnet ist, werden zur Bestätigung die Funktionsausgänge FLf und FLr eingeschaltet, d.h. es leuchten beidseitig die Stirnlampen.
- → Die gerade definierten Zuordnungen werden automatisch aktiviert und die CV # 61 automatisch auf "99" gesetzt.

Deaktivierung:

CV # 61 = 0 ... 97 (also irgendein Wert bis auf 98 und 99). Damit wird die Funktionszuordnung deaktiviert; es gilt wieder das Function mapping laut CV's # 33 bis 46 oder CV # 61, falls auf einen Wert zwischen 1 und 7 gesetzt. Die per Prozedur definierte Zuordnung bleibt aber decoder-intern gespeichert.

Wieder-Aktivierung (mit bereits vorhandenen Daten):

CV # 61 = 99 Re-Aktivierung der per obiger Prozedur definierten Zuordnungen.

HINWEISE:

Die "Effekte" (amerikanische Lichteffekte, Entkuppler, Soft start, u.a.) können auch zusammen mit dieser Art der Funktionszuordnung verwendet werden. Die CV's # 125, 126, usw. beziehen sich immer direkt auf die Ausgänge

Zum besseren Verständnis hier die Liste der Funktionstasten in der Definitions-Reihenfolge:

 F0 Vorwärts 	F0 Rückwärts	F1 Vorwärts	4. F1 Rückwärts
F2 Vorwärts	F2 Rückwärts	F3 Vorwärts	F3 Rückwärts
F4 Vorwärts	F4 Rückwärts	11. F5 Vorwärts	12. F5 Rückwärts
13. F6 Vorwärts	14. F6 Rückwärts	15. F7 Vorwärts	16. F7 Rückwärts
17. F8 Vorwärts	18. F8 Rückwärts	19. F9 Vorwärts	20. F9 Rückwärts
21. F10 Vorwärts	22. F10 Rückwärts	23. F11 Vorwärts	24. F11 Rückwärts
25. F12 Vorwärts	26. F12 Rückwärts		

Tipp: Richtungsabhängige Rücklichter mit Hilfe der Effekt - CVs:

Normalerweise (nach dem NMRA "function mapping") ist nur die Funktion F0 richtungsabhängig vorgesehen, d.h. je nach Fahrtrichtung auf die Stirnlampen "vorne" oder "hinten" zugewiesen. Alle Funktionen F1 .. F12 (und weiter) sind hingegen nur richtungsunabhängig zu verwenden.

Die Effekt-CV's # 125 ...132, # 259. # 160 (siehe Kapitel "Effkte der Funktions-Ausgänge"), die jeweils einem Funktions-Ausgang (bis FA8) zugeordnet sind, ermöglichen hingegen die Richtungsabhängigkeit weiterer Funktionen. Für diese Anwendung werden in den Effekt-CV's nur die Richtungs-Bits (0, 1) verwendet, während die eigentlichen Effekt-Bits leer (also 0) bleiben.

<u>BESPIEL 1</u>: An den Funktionsausgängen FA1, FA2 sind die **roten Rücklichter** vorne bzw. hinten angeschlossen; beide sollen über die Funktionstaste F1 ein- und ausgeschaltet werden, aber auch mit der Fahrtrichtung wechseln. Zu dem Zweck wird die

```
CV # 35 = "12" gesetzt (also für F1; Bit 2 für FA1, und Bit 3 für FA2), weiters die 
Effekt-CV's CV # 127 = "1" (für FA1) und CV # 128 = "2" (für FA2)
```

somit kommt FA1 nur bei Vorwärtsfahrt, FA2 nur rückwärts (und nur wenn Funktion F1 eingeschaltet).

<u>BEISPIEL 2:</u> Es sollen *nicht* wie im obigen Bespiel die Rücklichter getrennt von den Stirnlampen richtungsabhängig eingeschaltet werden, sondern es sollen die beiden Stirnseiten (jeweils für weiß und rot gültig) unabhängig voneinander mit F0 bzw. F1 ein- und ausgeschaltet werden (je nachdem, ob und auf der betreffenden Seite Wagen angekuppelt sind) - "einseitiger Lichtwechsel".

Dies kann auf folgende Weise gelöst werden:

```
Anschaltung: Weiße Lampen vorne an Funktionsausgang "Stirn vorne" /
Rote Lampen vorne an Funktionsausgang FA2 /
Weiße Lampen hinten an Funktionsausgang FA1 /
Rote Lampen hinten an Funktionsausgang "Stirn hinten" (!).
```

CV # 33 = 1 und CV # 34 = 8 (weiße Lampen vorne "normal", rote Lampen vorne auf F0 rückw!), CV # 35 = 6 (sowohl weiße als auch rote Lampen hinten auf F1!)

$$CV \# 126 = 1 / CV \# 127 = 2$$
 (Richtungsabhängigkeit für weiße, rote Lampen hinten durch Effekt-CV's).

Alternative Möglichkeiten:

- Anwendung der Funktionszuordnungs-Prozedur CV # 61 = 98; siehe vorne!
- CV's # 107, 108 zur "Einseitigen" Lichtunterdrückung, siehe unten!

3.16 "Einseitige Lichtunterdrückung"

Dies ist eine weitere Möglichkeit (neu ab SW-Version 30.7) zur Erfüllung des häufigen Wunsches, die Stirn- und sonstigen Lampen auf einer Seite der Lok per Tastendruck gemeinsam abzuschalten (meistens auf der Zug-Seite, also dort, wo die Wagen an die Lok angekuppelt sind).

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 107	Licht-Ausschaltung (d.h. "Stirn vorne" UND zusätzlich definierbarer Funktions-Ausgang) auf Seite des Führerstands 1 (vorne)	0 - 255	0	Der Wert dieser CV wird wie folgt berechnet: Nummer eines Funktions-Ausgangs (FA1 FA28) x 32 + Nummer einer Funktionstaste (F1, F2, F28) → Wert der CV # 107 Funktionstaste: Jene Taste (F1 F28), mit welcher ALLE Lichter auf Seite des Führerstandes 1 ausgeschaltet werden soll, also Ausgang "Stirn vorne" UND Funktions-Ausgang: z.B. Rücklichter auf dieser Seite.
# 108	Führerstands 2 (hinten)	0 - 255	0	Wie CV # 107, aber für andere Seite der Lok.

3.17 Das ZIMO "Eingangs-Mapping" (NICHT für MX621)

Mit dem "Eingangs Mapping" können die Beschränkungen des NMRA Function mapping (nur 12 Funktionstasten, und jeweils eine Auswahl von nur 8 Funktions-Ausgängen zur einzelnen Funktionstaste) aufgehoben werden. Außerdem können rasch und flexibel die zu benützenden Funktionstasten (= externe Funktionen) den Wünschen des Anwenders angepasst werden, und zwar gemeinsam für Funktions-Ausgänge und Sound-Funktionen, ohne dafür die internen Funktions-Zuordnungen ändern zu müssen, insbesondere ohne Änderungen an den Sound-Projekten vornehmen zu müssen:

CV's # 400 ... 428

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 400	Eingangs-Mapping für interne F0 d.h. welche Funktionstaste schaltet die interne Funktion F0 ?	0, 1 - 28, 29 30 – 187. 254, 255	0	= 0: Taste F0 (d.h. F0 aus dem DCC-Paket) wird auf die interne F0 weitergeleitet (1:1). = 1: Taste F1 wird auf interne F0 weitergleitet. = 28: Taste F28 wird auf interne F0 weitergleitet. = 29: Taste F0 wird auf interne F0 weitergleitet. = 30: Taste F1 auf interne F0, nur bei Vorwärtsfahrt. = 57: Taste F28 auf interne F0, nur bei Vorwärtsfahrt. = 58: Taste F0 auf interne F0, nur bei Vorwärtsfahrt. = 59: Taste F1 auf interne F0, nur bei Rückwärtsfahrt. = 86:Taste F28 auf interne F0, nur bei Rückwärtsfahrt. = 87 Taste F0 auf interne F0, nur bei Rückwärtsfahrt. = 101 Taste F1-invertiert auf interne F0 = 187 Taste F0-invertiert aus int. F0, bei Rückwärtsfahrt = 254 Richtungsbit auf interne F0, bei Vorwärtsfahrt
# 401 - # 428	Eingangs-Mapping für interne F1 F28	0, 1 - 28, 29, 30 - 255	0	Wie Eingangs-Mapping oben, aber beispielsweise: CV # 401 = 0: Taste F1 auf interne F1 = 1: Taste F1 auf interne F1, usw.

3.18 Dimmen und Abblenden, Richtungs-Bit auf Ausgänge

Die Funktions-Einrichtungen dürfen oft nicht mit der vollen Schienen-Spannung betrieben werden, beispielsweise 18 V - Lämpchen, wenn die Fahrspannung bis 24 V geht (bei Großbahnen durchaus üblich). Oder es soll einfach die Helligkeit reduziert werden.

Die beste Lösung für diese Fälle ist der Anschluss des Pluspoles solcher Einrichtungen an einer Funktions-Niederspannungen des Decoders; siehe Kapitel "Einbau und Anschließen). Diese sind überdies stabilisiert. d.h. sie schwanken nicht mit der Schienenspannung (Belastung, usw.).

Ersatzweise oder zusätzlich (die Dimmung wirkt nicht nur, wenn der Verbraucher am Pluspol mit der vollen Schienenspannung angeschlossen ist, sondern auch relativ zu einer Funktions-Niederspannung) steht die Spannungsreduktion per PWM-Dimmung (Pulsweiten-Modulation) zur Verfügung, mit der

CV # 60.

- welche das PWM-Tastverhältnis definiert. Natürlich ist diese Art der Spannungs-Reduktion auch deswegen interessant, weil sie jederzeit per CV # 60 leicht veränderbar ist.
- ACHTUNG: Glühbirnchen mit Nennspannungen bis etwa 12 V herab können ohne Schaden durch die PWM- Dimm-Funktion eingestellt werden, auch wenn die Schienenspannung deutlich höher ist; nicht jedoch z.B. 5 V oder 1,2 V Lämpchen; diese müssen statt am "normalen" Pluspol des Decoders an einer Funktions-Niederspannung angeschlossen werden; siehe Kapitel "Einbau und Anschließen").
- LED's hingegen brauchen zwar auf jeden Fall einen Vorwiderstand; wenn dieser aber beispielsweise auf 5 V Betrieb ausgelegt ist, ist die PWM-Dimmung auch bei einer Schienenspannung von 25 V ausreichend (in diesem Fall wäre die Einstellung CV # 60 = 50, also Reduktion auf ein Fünftel).

Generell wirkt die CV # 60 auf alle Funktions-Ausgänge. Wenn die Wirkung nur auf bestimmte Ausgänge beschränkt werden soll, werden dafür die Dimm-Masken-CV's herangezogen; siehe Tabelle.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 60	Dimmen der Funktions- ausgänge = Spannungsreduktion der Funktionsausgänge per PWM Grundsätzlich gültig für alle Funktionsausgänge.	0 - 255	0	Reduktion der effektiven Spannung an den Funktions- Ausgängen durch PWM (Pulsweiten-Modulation); da- mit wird z.B. die Helligkeit der Lampen reduziert <u>BEISPIELSWERTE</u> : CV # 60 = 0: (entspricht 255) volle Ansteuerung CV # 60 = 170: Zweidrittel-Helligkeit CV # 60 = 204: 80-prozentige Helligkeit
#114	Dimm-Maske 1 = Ausschluss bestimmter Funktionsausgänge von der Dimmung nach CV # 60 Siehe auch Fortsetzung in CV # 152	Bits 0 - 7	0	Angabe jener Funktionsausgänge, welche nicht mit reduzierter PWM-Spannung (Helligkeit) nach CV # 60 betrieben werden soll, sondern mit der direkten Spannung des verwendeten Pluspols, also volle Schienenspannung oder Funktions-Niederspannung. Bit 0 - für Stirnlampen vorne, Bit 1 - für Stirnlampen hinten, Bit 2 - für Funktions-Ausgang FA1, Bit 3 - FA2, Bit 4 - für Funktions-Ausgang FA3, Bit 5 - FA4 Bit 6 - für Funktions-Ausgang FA5, Bit 7 - FA6 Jeweiliges Bit = 0: Ausgang wird, wenn eingeschaltet, mit Dimm-Spannung laut CV # 60 betreiben. Jeweiliges Bit = 1: Ausgang wird vom Dimmen ausgenommen, d.h. er wird, wenn eingeschaltet, mit voller Spannung betrieben. BEISPIEL: CV # 114 = 60: FA1, FA2, FA3, FA4 werden nicht gedimmt; d.h. nur die Stirnlampen werden reduziert.
#152	Dimm-Maske 2 (Ausschluss bestimmter Funktionsausgänge von der Dimmung) Fortsetzung der CV # 114 und FA3, FA4 als Richtungs-Ausgänge	Bits 0 - 5 und Bit 6, Bit 7	0	Fortsetzung der CV # 114. Bit 0 - für Funktions-Ausgang FA7, Bit 1 - für Funktions-Ausgang FA8, Bit 2 - für Funktions-Ausgang FA9, Bit 3 - für Funktions-Ausgang FA10, Bit 4 - für Funktions-Ausgang FA11, Bit 5 - für Funktions-Ausgang FA12. Bit 6 - 0: "normal" = 1: "Richtungs-Bit" auf FA3, FA4, d.h. FA3 wird eingeschaltet, wenn Rückwärtsfahrt, FA4 wird eingeschaltet, wenn Vorwärtsfahrt. ("normales" Mapping für FA3, FA4 ungültig)

Fernlicht / Abblendlicht mit Hilfe der Abblend-Maske

Als "Abblend-Taste" kann eine der Funktionstaste F6 (CV # 119) oder F7 (CV # 120) definiert werden. Ja nach Bedarf können bestimmte Ausgänge bei ein- oder ausgeschalteter Funktion (Bit 7, invertierte Wirkung) abgeblendet werden.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 119	Abblend-Maske F6 = Zuordnung von Funktionsausgänge als (beispielsweise) Abblend-/Fernlicht ACHTUNG: Bei bestimmten Einstellungen der CV # 154 ("Spezial Ausgangskonfigurationen") ändert sich die Bedeutung der CV's # 119, 120, d.h. dann nicht mehr Abblend-Maske,.	Bits 0 - 7	0	Angabe jener Funktionsausgänge, welche auf bei eingeschalteter Funktion F6 in den Abblendzustand (d.h. gedimmt laut CV # 60) gehen sollen Typische Anwendung: Fern-/Abblend-Licht. Bit 0 - für Stirnlampen vorne, Bit 1 - für Stirnlampen hinten, Bit 2 - für Funktions-Ausgang FA1, Bit 3 - für Funktions-Ausgang FA2, Bit 4 - für Funktions-Ausgang FA3, Bit 5 - für Funktions-Ausgang FA4. Jeweiliges Bit = 0: Ausgang wird nicht abgebendet, Jeweiliges Bit = 1: Ausgang soll bei Betätigung von F6 auf Wert laut CV # 60 abgeblendet werden. Bit 7 = 0: normale Wirkung von F6. = 1: Wirkung von F6 invertiert. BEISPIEL: CV # 119 = 131: Stirnlampen sollen mit F6 zwischen Abblend- und Fernlicht (F6 = 1) umgeschaltet werden.
# 120	Abblend-Maske F7	Bits 0 - 7		Wie CV # 119, aber mit F7 als Abblend-Funktion.

Ein "Zweiter Dimmwert" mit Hilfe der Kupplungs-CV

Falls die durch CV # 60 einstellbare Spannungsreduktion nicht reicht, sondern für andere Funktions-Ausgänge zusätzlich ein unterschiedlicher Wert gebraucht wird, <u>und</u> die Entkuppel-Funktion bei dem Fahrzeug nicht gebraucht wird, kann die "Kupplungs-CV"

CV # 115

als alternative Dimm-Einstellung verwendet werden. Den betreffenden Funktions-Ausgängen muss dafür in einer der

CV's # 125 ... # 132, # 159, # 160

der Effekt-Code "Entkuppler-Betätigung" zugewiesen werden (Kapitel "Effekte für Funktions-Ausgänge".

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 115	(Kupplungsansteuerung Einschaltezeit) oder "Zweiter Dimmwert"	0 - 9	0	Wirksam, falls in CV # 125132, 159, 160 der Funktions-Effekt "Entkupplung" (also Wert "48") gesetzt ist: Zehnerstelle = 0: bei Anwendung als Dimmwert Einerstelle (0 bis 9): PWM - Spannungsreduktion (0 bis 90 %)

3.19 Der Blink-Effekt

"Blinken" ist eigentlich ein Licht-Effekt wie alle anderen, die in den CV's ab # 125 zusammengefasst sind; aus historischen Gründen werden aber dafür die eigenen CV's 117, # 118 verwendet.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 117	Blinken Funktionsausgänge laut CV # 118 Blink-Maske	0 - 99	0	Tastverhältnis der Blinkfunktion: Zehnerstelle: Einschalt- / Einerstelle: Ausschaltphase = 100 msec, 1 = 200 msec,, 9 = 1 sec BEISPIEL: CV # 117 = 55: 1:1 - Blinken im 1 sec - Takt, d.h. identisches Ein- und Ausschaltzeiten
# 118	Blink-Maske = Zuordnung der Funktionsausgänge zum Blink-Rhythmus laut CV # 117.	Bits 0 - 7	0	Angabe jener Funktionsausgänge, welche im eingeschalteten Zustand blinken sollen. Bit 0 - für Stirnlampen vorne, Bit 1 - für Stirnlampen hinten, Bit 2 - für Funktions-Ausgang FA1, Bit 3 FA2 Bit 4 FA3, Bit 5 - für Funktions-Ausgang FA4. Jeweiliges Bit = 0: Ausgang soll nicht blinken, jeweiliges Bit = 1: soll - wenn eingeschaltet - blinken. Bit 6 = 1: FA2 soll invers blinken! Bit 7 = 1: FA4 soll invers blinken! (dadurch kann Wechselblinken erzeugt werden) BEISPIELE: CV # 118 = 12: Funktionsausgänge FA1 und FA2 sind für Blink-Lampen vorgesehen. CV # 118 = 168: Ausgänge FA2 und FA4 sollen wechselweise blinken - wenn beide eingeschaltet.

3.20 F1-Pulsketten (Verwendung mit alten LGB Produkten)

# 112	Spezielle ZIMO Konfigurationsbits	0 - 255	4 = 00000100 also Bits 4 und 7 = 0)	Bit 3 = 0: 12-Funktions-Modus = 1: 8-Funktions-Modus Bit 4 = 0: kein Pulskettenempfang = 1: Pulskettenempfang (von alten LGB Systemen) Bit 7 = 0: keine Pulskettenerzeugung = 1: Pulskettenerzeugung für LGB-Sound-Module
-------	--------------------------------------	---------	---	---

3.21 Effekte für Funktions-Ausgänge

(amerikanische und sonstige Lichteffekte, Raucherzeuger, Kupplungen, u.a.)

Insgesamt 10 Funktions-Ausgängen können "Effekte" zugeteilt werden; dies geschieht mit den

CV's # 125, # 126, # 127 ... # 132, # 159, # 160

ir Stirn vorne, Stirn hinten, FA1 FA6 , FA7 , FA8

Die Werte, welche in die die Effekt - CV's programmiert werden können, bestehen aus

dem eigentlichen 6-bit - Effekt - Code und dem 2-bit - Richtungs - Code

Bits 1,0 = 00: richtungsunabhängig (wirkt immer)
= 01: wirksam nur bei Vorwärtsfahrt (+ ?
= 10: wirksam nur bei Rückwärtsfahrt (+ ?

Bits 7 ... 2 = 000000xx kein Effekt, nur + Richtung = (0), 1, 2 (richtungsunabhängig, vorw., rückw.) = 000001xx Mars light + Richtung = 4, 5, 6 (richtungsunabhängig, vorw., rückw.) = 000010xx Random Flicker + Richtung = **8, 9, 10** (..., ...) = 000011xx Flashing headlight + Richtung = 12, 13, 14 ... = 000100xx Single puls strobe + Richtung = 16, 17, 18 = 000101xx Double puls strobe + Richtung = 20, 21, 22= 000110xx Rotary beacon simul + Richtung = 24, 25, 26 = 000111xx Gyralite + Richtung = 28, 29, 30 = 001000xx Ditch light type 1, right + Richtung = 32, 33, 34

= 001001xx Ditch light type 1, left = 001010xx Ditch light type 2, right = 001011xx Ditch light type 2, left. + Richtung = 36, 37, 38 + Richtung = 40, 41, 42 + Richtung = 44, 45, 46

= 001100xx Entkuppler-Betätigung: Zeit-/Spannungsbegrenzung in CV #115, = **48, 49, 50** automatisches Abrücken beim Entkuppeln in CV # 116

= 001101xx "Soft start" = langsames Aufdimmen des Funktionsausgangs = **52**, **53**, **54**

= 001110xx Autom. Bremslicht für Straßenbahnen, Nachleuchten im Stillstand variabel, Nachleuchtzeit siehe CV # 63. = **56. 57. 58**

= 001111xx Automatisches Abschalten des Funktions-Ausganges bei Fahrstufe > 0 (z.B. Ausschalten der Führerstandsbeleuchtung in Fahrt). = **60, 61, 62**

NICHT für MX621 = 010000xx Automatisches Abschalten des Funktions-Ausgangs nch 5 min (z.B. zum Schutz eines Raucherzeugers vor Überhitzung).

-"- = 010001xx wie oben, aber automatisches Abschalten nach 10 min. = 68, 69, 70
-"- = 010010xx Geschwindigkeits- oder last abhängige Raucherzeugung . = 72, 73, 75
für DAMPF-Loks laut CV's # 137 - 139 (Vorheizen im Stillstand.

für **DAMPF-Loks** laut CV's # 137 - 139 (Vorheizen im Stillstand, starker Rauch bei Schnellfahrt oder Belastung). Automatische Abschaltung laut CV # 353; nach Abschalten Wieder-Einschalten

nur durch neue Funktions-Betätigung.

-"- = 010100xx Fahrzustands-abhängige Raucherzeugung für DIESEL-Loks = 80, 81, 82 laut CV's 137 - 139 (Vorheizen im Stillstand, starker Rauchstoß beim Starten des Motor- Sounds und bei

Rauchstoß beim Starten des Motor- Sounds und bei Beschleunigung). Passende Ansteuerung des Ventilators am Ventilator-Ausgang. Automatische Abschaltung laut CV # 353; Wieder-Einschalten nur durch neue Funktions - Betätigung.

Die Effekt-CV's eignen sich auch ohne Effekt (also Effekt-Code 000000) dafür,

Funktions-Ausgänge richtungsabhängig

zu machen. <u>BEISPIEL:</u> CV # 127 = 1, CV # 128 = 2, CV # 35 = 12 (FA1, FA2 richtungsabhängig schaltbar durch Funktionstaste F1).

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 125 ¹	Effekte Amerikanische Lichteffekte, und andere Effekte, Kupplungen, Raucher- zeuger, u.a. auf Funktionsausgang "Stirn vorne", Einstelllungen und Modifizierungen der Effekte durch CVs # 62, 63, 64, und CV # 115, # 116 (für Kupplung).		0	Bits 1, 0 = 00: richtungsunabhängig (wirkt immer) = 01: wirksam nur bei Vorwärtsfahrt = 10: wirksam nur bei Rückwärtsfahrt ACHTUNG: im Falle CV # 125 oder 126: CV's # 33, 34 ("Function mapping" für F0, vorw. und rückw.) müssen angepasst werden, damit es mit der obigen Richtungsabhängigkeit übereinstimmt Bits 7, 6, 5, 4, 3, 2 = Effekt-Code BEISPIELE (Effekt - Wert der in CV # 125 programmiert wird) Mars light, only forward Gyralite, independent of direction Ditch type 1 left, only forward Entkuppler-Ansteuerung Soft-Start für Ausgang Autom. Bremslicht Autom. Führerstandsabschaltung Geschw./last-abh. Raucherzeugung Geschw./last-abh. Diesel-Rauch - 01011000 = "80"
# 126	Effekte auf Funktionsausgang "Stirn hinten"		0	Geschw./last-abh. Diesel-Rauch - 01010000 = "80" wie CV # 125
# 127 - # 132	Effekte auf auf FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6 ab FA3 NICHT für MX621		0	wie CV # 125 # 127 → FA1 # 128 → FA2 # 129 → FA3 # 130 → FA4 # 131 → FA5 # 132 → FA6
# 159, # 160	Effekte auf FA7, FA8		0	wie CV # 125 # 159 → FA7 # 160 → FA8
# 62	Modifizieren Lichteffekte	0 - 9	0	Veränderung des Minimum-Dimm- Wertes
# 63	Modifizieren der Lichteffekte oder Nachleuchtdauer Bremslicht	0 - 99 0 - 255	51	Zehnerstelle: Veränderung der Zykluszeit für diverse Effekte (0 - 9, default 5), bzw. für Soft start Aufdimmen bei 001101 (0 - 0,9 sec) Einerstelle: Ausschaltzeit-Verlängerung Im Falle Bremslicht (Code 001110xx in CV # 125 oder # 127): Nachleuchten in Zehntel-sec (also Bereich bis 25 sec) im Stilltand nach Anhalten.
# 64	Modifizieren Lichteffekte	0 - 9	5	Ditch light off time modification
# 353	Automatisches Abschalten des Raucherzeugers	0 - 255 = 0 - 106 min	0	Für Effekte "010010xx" oder "010100xx" (Raucherzeuger): Schutz vor Überhitzung: Abschaltung ½ min bis ca. 2 h. = <u>0</u> : keine automatische Abschaltung, = 1 bis 255: autom. Abschaltung nach 25 sec / Einheit

¹ Spezieller Hinweis zu den ditch lights: Diese sind nur aktiv, wenn die Stirnlampen (F0) eingeschaltet sind und die Funktion F2; dies entspricht dem amerikanischem Vorbild. Die "ditch lights" funktionieren nur, wenn die entsprechenden Bits in CV # 33 und # 34 gesetzt sind (die Definition in CV # 125 - 128 ist nicht ausreichend, sondern zusätzlich notwendig). Beispie: Wenn ditch lights definiert sind für FA1 und FA2, müssen die Bits 2, 3 in CVs # 33, 34 entsprechend gesetzt sein (i.e. CV # 33 = 00001101, CV # 34 = 00001110).

3.22 Konfiguration von Rauchgeneratoren (NICHT für MX621)

Am Beispiel eines "Seuthe" 18 V - Rauchgenerators:

Neben dem einfachen Ein- und Ausschalten über einen beliebigen Funktionsausgang gibt es die Möglichkeit, die Intensität der Rauchentwicklung von Stillstand oder Fahrt und Beschleunigung abhängig zu machen.

Dazu wird der Rauchgenerator an einen der Funktions-Ausgänge **FA1** ... **FA6** (<u>nicht</u> FA7, FA8) angeschlossen; in der zu diesem Ausgang gehörigen "Effekte-CV" (# 127 für FA1, usw.), wird der Effekt, also Raucherzeugung für Dampfloks (Effekt-Code "72") oder für Dieselloks ("80"), programmiert.

Für den betreffenden Ausgang gilt dann die "Kennlinie für Raucherzeuger" der CV's # 137, 138, 139; diese müssen UNBEDINGT mit Werten versorgt werden, sonst ist Rauch immer ausgeschaltet.

BEISPIEL - typische Kennlinie für Schienenspannung 20 V, Vollspannungs (18 V) - Raucherzeuger:

CV # 137 = 70 .. 90: Dies bewirkt bei Stillstand eine dünne Rauchfahne.

CV # 138 = 200: Ab Fahrstufe 1 (also bereits ab niedrigster Geschwindigkeit) wird der Raucherzeugers auf ca. 80 % seiner Maximalleistung gebracht; also relativ dichter Rauch.

CV # 139 = 255: Bei Beschleunigung wird der Rauchgenerator maximal angesteuert; dichter Rauch.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
	Kennlinie für Raucherzeuger an ei- nem der FA's 1 - 6			Wirksam, falls in einer der CV's # 127132 einer der Funktions-Effekte "Raucherzeugung" (also "72" oder "80") gesetzt ist:
	NICHT für MX621			Mit den drei Werten in CV's # 137 - 139 wird eine Kennlinie für den betreffenden Funktionsausgang (FA1 FA8, unten als FAx bezeichnet) definiert.
# 137	PWM im Stillstand	0 - 255	0	CV # 137: PWM des FAx bei Stillstand
# 138	PWM bei Fahrt	0 - 255	0	CV # 138: PWM des FAx bei konstanter Fahrt
# 139	PWM Beschleunig.	0 - 255	0	CV # 139: PWM des FAx bei Beschleunigung

Dampfschlag-synchrones oder diesel-typisches Rauchen mit "USA Trains USAR22-454":

Mit dem eingebauten Ventilator werden dampfschlag-synchrone bzw. fahrzustandsabhängige Rauchstöße erzeugt, ohne dass dazu irgendeine zusätzliche Elektronik notwendig wäre.

Das Heizelement des Rauchgenerators wird - wie am Beispiel "Seuthe" beschrieben - an **FA1** ... **FA8** angeschlossen und konfiguriert, d.h. zugehörige Effekte-CV = 72 (Dampf) bzw.= 80 (Diesel).

Der Ventilator wird am Ausgang **FA4** (bei MX620-MX632 und MX646 **FA2**) angeschlossen; siehe Kapitel "Einbau und Anschließen", Unterkapitel " Spezialanschluss für Raucherzeuger".

Folgende CV's müssen (sollen, können, ...) außerdem programmiert werden:

CV # 137, # 138, # 139 = 60, 90, 120: (WICHTIG) Das Heizelement des "USA-Trains" - Raucherzeugers ist für maximal 9 V zugelassen, daher muss die Spannung auf dem Funktionsausgang begrenzt werden, was durch eine entsprechend angepasste Kennlinie (also die CV's # 137, 138, 139) geschieht. Die obigen Beispielswerte können nach Bedarf und Schienenspannung in gewissem Ausmaß angepasst werden.

CV # 353 = ... beispielsweise 10; automatische Abschaltung des Raucherzeugers (im Beispiel "10": 250 sec).

CV # 351, 352 = .. (nur für Diesel-Loks, also wenn Effekt-Code "80" in der Effekte-CV für FA1 ... FA8); damit wird die Ventilator-PWM (-Spannung) für die Fälle Motor-Anlassen (Default: Maximum) und Fahrt (Default: halbe Stärke) eingestellt; siehe CV-Tabelle.

CV # 355 = .. (Dampf-, Diesel-Loks) Ventilator-PWM im Stillstand (um geringen Rauch auszustoßen)

3.23 Konfiguration der elektrischen Entkupplung

"System KROIS" und "System ROCO"

Wenn einem der Funktions-Ausgänge (oder zwei der Funktions-Ausgänge) **FA1** ... **FA6** (<u>nicht</u> FA7, FA8) der Funktions-Effekt "Entkuppler-Betätigung" zugeordnet ist (CV # 127 für FA1, usw.), erfolgen die Einstellungen für die Kuppplungs-Ansteuerung und den gesamten Entkuppel-Vorgang durch die

CV # 115 und CV # 116

Es geht dabei um die Begrenzung der Einschalt-Dauer (Schutz vor Überhitzung), die Definition einer eventuellen Haltespannung (System "ROCO") sowie um automatisches Andrücken und Abdrücken.

Beim "System Krois" ist CV # 115 = "60", "70" oder "80" zu empfehlen; dies bedeutet eine Begrenzung des Kupplungsimpulses (mit Vollspannung) auf 2, 3 oder 4 sec; Definition einer Restspannung ist für das System "KROIS" ist nicht notwendig (daher Einerstelle "0").

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 115	Kupplungsansteuerung Einschaltezeit oder CV # 115 alternativ verwendbar als "zweiter Dimmwert" (indem Zehnerstelle auf "0" gesetzt wird) von 0 bis 90 % (laut Einerstelle)	0 - 99	0	Wirksam, falls in einer der CV's # 125132 Funktions-Effekt "Entkupplung" (also "48") gesetzt ist: Zehnerstelle (0 bis 9): Zeitintervall (in sec) nach folgen der Tabelle, in welchem die Kupplung mit voller Spannung angesteuert wird: Wert: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sec: 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1 2 3 4 5 Einerstelle (0 bis 9): Restspannung (0 bis 90 %) für An steuerung der Kupplung während der restlichen Ein schaltzeit (für ROCO-Kupplung, nicht für KROIS).
# 116	Automatisches Abrücken beim Entkuppeln = "Kupplungs-Walzer"	0 - 99, 0 - 199	0	Zehnerstelle (0 bis 9): Dauer, während der Lok vom Zug wegfahren soll; Codierung wie CV # 115. Einerstelle (0 bis 9) = x 4: interne Fahrstufe für Abrücken (Beschleunigung auf diese It. CV # 3) Hunderterstelle = 0: kein Andrücken vor Abrücken. = 1: Andrücken zur Kupplungsentlastung. BEISPIEL: CV # 115 = 60 (Abrück-Fahrt 2 sec), und CV # 116 = 155 (Andrücken aktiv, Fahrstufe 20, 1 sec)

Hinweise zum automatisches An- und Abrücken ("Kupplungswalzer")

- Das "automatische Abrücken" ist aktiviert, sobald die Zehnerstelle der CV # 116 ungleich 0 ist; gegebenenfalls (wenn CV # 116 > 100) verknüpft mit vorangehendem automatischen Andrücken.
- Das automatische Abrücken (oder das vorausgehende Andrücken wird gleichzeitig mit der Betätigung der Kupplung gestartet; jedoch nur, wenn der Zug stillsteht (Fahrregler in Nullstellung); falls der Zug noch in Fahrt ist, wird der Entkupplungs- und (Andrück- und Abrückvorgang) gestartet, sobald der Zug stillsteht.
- Das Entkuppeln und Abrücken ist beendet, wenn die Kupplungsfunktion ausgeschaltet wird (also die betreffende Taste - wenn in Momentfunktion - losgeslassen wird; oder - wenn Dauerfunktion - nochmals gedrückt wird), oder wenn die vorgegebenen Zeiten (für die Kupplung in CV # 115, für das Abrücken in CV # 116) abgelaufen sind.
- Wenn während des Entkuppel- und Abrückvorgangs der Fahrregler betätigt wird, folgt der Abbruch des Vorgangs.
- Die Fahrtrichtung des Abrückens entspricht immer der aktuell eingestellten Fahrtrichtung; sie berücksichtigt nicht eventuelle Richtungsdefinitionen in der Effekt-Definition der Kupplung.

3.24 SUSI-Schnittstelle, Logikpegel-Ausgänge (NICHT am MX621)

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Decoder (mit Ausnahme des MX621) haben Anschlüsse, die alternativ für die SUSI-Schnittstelle oder für Logikpegel-Ausgänge oder für Servo-Steuerleitungen verwendet werden können. Diese befinden sich auf Löt-Pads oder auf den Steckern (MTC oder PluX), siehe dazu die diversen Anschluss-Zeichnungen ab ca. Seite 5.

Standardmäßig sind auf diesen Anschlüssen die SUSI-Data- und Clock-Leitungen aktiv, nach Umschaltung in CV # 124 (Bit 7) oder in den CV's # 181, 182 (siehe nächstes Kapitel "Konfiguration der Servo-Steuerleitungen") die alternativen Anwendungen.

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 124	Rangiertasten- funktionen: Umschaltung SUSI – Logikpegel-Ausgänge	Bits 0 - 4, 6	0	Bits 0 - 4, 6: Auswahl einer Rangiertaste zur AKTIVIERUNG der HALBGESCHWINDIGKEIT: Bit 5 = 1: "Gleichstrom-Halteabschnitte" Bit 7 = 0: SUSI-Schnittstelle aktiv = 1: FU-Ausgänge anstelle SUSI aktiviert.

3.25 Konfiguration der Servo-Steuerleitungen (NICHT am MX621)

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 161	Servo-Ausgänge Protokoll NICHT für MX621	0 - 3 0 Hinweis: Für Smart Servo RC-1 muss CV # 161 = 2 gesetzt werden!	0	Bit 0 = 0: Servo-Protokoll mit positiven Impulsen. = 1: Servo-Protokoll mit negativen Impulsen. Bit 1 = 0: Steuerleitung aktiv während Bewegung = 1: immer aktiv (verbraucht Strom, zittert manchmal, aber hält die Stellung auch bei mechanischer Belastung); diese Einstellung muss u.a. gewählt werden, wenn SmartServo (mit Memory-Draht) eingesetzt wird! Bit 2 = 0: im Falle der Zweitastenbedienung (laut CV # 161) mit Mittelstellung, wenn beide Funktionen 0. = 1: im Falle der Zweitastenbedienung (laut CV # 161) läuft Servo nur während der Tastenbetätigung.
# 162	Servo 1 Endstellung links	0 - 255	49 = 1 ms Servopuls	Definition des auszunützenden Anteils am gesamten Drehbereich des Servo's. "links" ist symbolisch zu verstehen; bei entsprechenden Werten kann "links" zu "rechts" werden.
# 163	Servo 1 Endstellung rechts	0 - 255	205	Definition des auszunützenden Anteils am gesamten Drehbereich des Servo's.

	Conra 4			Definition der Mittelstellung für den Fall des Dreistel-
# 164	Servo 1 Mittelstellung	0 - 255	127	lungseinsatzes.
# 165	Servo 1 Umlaufzeit	0 - 255	30 = 3 sec	Geschwindigkeit der Stellbewegung; Zeit zwischen den definierten Endstellungen in Zehntel sec (also Bereich bis 25 sec, Default 3 sec).
# 166 - 169	Wie oben, aber für Servo 2			
# 170 - 173	für Servo 3			
# 174 - 177	für Servo 4			
				= 0: Servo nicht in Betrieb
				= 1: Eintastenbedienung mit F1= 2: Eintastenbedienung mit F2usw.
				= 28: Eintastenbedienung mit F28
				= 90: Servo abhängig von Richtungsfunktion vorwärts = Servo links; rückwärts = rechts
# 181	Servo 1	0 - 28	0	= 91: Servo abhängig von Stillstand und Richtung d.h: Servo rechts bei Stillstand und Richtung auf Vorwärts eingestellt, sonst Servo links
# 182 # 183 # 184	Servo 2 Servo 3 Servo 4	90 - 93	0 0 0	 92: Servo abhängig von Stillstand und Richtung d.h: Servo rechts bei Stillstand und Richtung auf Rückwärts eingestellt, sonst Servo links
	Funktionszuordnung	101-114	Ů	 93: Servo abhängig von Stillstand oder Fahrt d.h: Servo rechts bei Stillstand, Servo links bei Fahrt; eingestellte Richtung ohne Wirkung.
				= 101: Zweitastenbedienung F1 + F2 = 102: Zweitastenbedienung F2 + F3 usw.
				= 127: Zweitastenbedienung F27 + F28
				= 111: Zweitastenbedienung F11 + F12 = 112: Zweitastenbedienung F3 + F6 = 113: Zweitastenbedienung F4 + F7 = 114: Zweitastenbedienung F5 + F8 (Zweitastenbedienung kaut CV # 161, Bit 2)
				= 1: Dampflok mit Ein-Servo-Betrieb; Geschwindigkeit und Fahrtrichtung durch Fahrregler, Mittelstellung ist Stop.
				= 2: Servo 1 proportional am Fahrregler, Servo 2 an Richtungsfunktion.
# 185	Spezialzuordnung für Echtdampfloks		0	= 3: wie 2, aber: Richtungs-Servo automatisch in Nullstellung, wenn Fahrstufe 0 und F1 = on; Bei Fahrstufe > 0: Richtungs-Servo auf Richtung.
				HINWEIS zu CV # 185 = 2 oder 3: Servo 1 ist durch CV # 162, 163 einstellbar (Endstel lungen), durch entsprechende Werte ist auch eine Umkehrung der Richtung möglich. Servo 2 ist durch CV # 166, 167 einstellbar.

4 Rückmeldungen - "Bi-directional communication"

ZIMO Decoder aller Typen sind schon seit dem Start in der DCC Welt mit Formen der Rückmeldung ausgestattet; dies war und ist ein wesentlicher Unterschied zu Produkten des Mitbewerbs:

- die ZIMO Zugnummernerkennung ist seit 1997 in DCC Decodern eingebaut, bereits seit ca. 1990 im (heute nicht mehr gebräuchlichen) ZIMO eigenen Datenformat. Sie ist nur innerhalb von ZIMO Digitalsystemen (MX1, ... MX10, MX31ZL, MX32ZL, ...) und zusammen mit ZIMO Gleisabschnitts-Modulen (MX9 und Nachfolger) wirksam: der Decoder sendet nach dem Empfang eines an ihn selbst adressierten DCC Paketes Quittungsimpulse aus, welche dazu benützt werden, den Decoder auf dem entsprechenden Gleisabschnitt zu erkennen und zu melden.
- Die "Bi-directional communication" nach "RailCom" ist in allen ZIMO Decodern seit 2004 vorbereitet; in den Großbahn-Decodern MX695, MX696, MX697 von Beginn an in Betrieb (Grundfunktionen und laufender Ausbau).



"Bi-directional" bedeutet, dass im Rahmen des DCC Protokolls ein Informationsfluss nicht nur in Richtung zu den Decodern stattfindet, sondern auch in die umgekehrte Richtung; also nicht nur Fahrbefehle, Funktionsbefehle, Stellbefehle, usw. an die Decoder, sondern auch Meldungen wie Empfangs-Quittungen, Geschwindigkeitsmessungen, sonstige Zustandsinformation, CV-Auslesen aus den Decodern.

Die grundsätzliche Funktionsweise von RailCOm beruht darauf, dass in den ansonsten kontinuierlichen DCC - Energie- und Datenstrom, also in das DCC - Schienensignal, welches von der Systemzentrale (also vom Basisgerät MX1) auf die Schiene gelegt wird, kurze Lücken ("Cutouts", max. 500 microsec) geschnitten werden, wo die Decoder ihrerseits Zeit und Gelegenheit haben, einige Datenbytes auszusenden, welche von ortsfesten Detektoren ausgewertet werden.

Für die Detail-Spezifikation von RailCom wurde die "Arbeitsgruppe RailCom" (bestehend aus den Firmen Lenz, Kühn, Tams, ZIMO) gegründet, mit dem Ziel einer einheitlichen Plattform für "RailCom" Anwendungen, was vormals durch NMRA "RPs" (= Recommended Practices) 9.3.1 und 9.3.2 für "bi-directional communication" angestrebt wurde, aber durch die weitgehende Selbst-Auflösung der NMRA "DCC working group" gescheitert ist.

- Das zu RailCom alternative Verfahren "ZACK" basiert auf der oben erwähnten ZIMO Zugnummernerkennung, d.h. es realisiert unter Verwendung derer Grundidee, aber mit den aktuellen technologischen Mitteln ein umfassendes Rückmelde-System. Der Leistungsumfang wird ähnlich oder in manchen Belangen sogar größer sein als jener von RailCom. Aus Sicht des Anwenders, der nicht die physikalische Ebene der Datenübertragung sieht, sondern nur die logische Struktur der übermittelten Daten, wird der Unterschied zu RailCom nicht allzu groß sein. Daher ist die folgende Beschreibung sowohl für RailCom als auch für das alternative Verfahren gültig.

Mit Hilfe der "bi-directional communication" nach RailCom oder nach dem zukünftigen alternativen Verfahren werden

empfangene Befehle durch die Decoder quittiert -

- dies erhöht die Betriebssicherheit und die "Bandbreite" des DCC Systems, weil bereits quittierte Befehle nicht mehr wiederholt werden müssen;

aktuelle Daten aus Decodern zur Zentrale (zum "globalen Detektor") gemeldet -

 z.B. "echte" (gemessene) Geschwindigkeit des Zuges, Belastung des Motors, Routing- und Positions-Codes, "Treibstoffvorrat", aktuelle Werte der CVs auf Anfrage) aus den Decodern zur Zentrale (d.h. zum "globalen Detektor" im Basisgerät);

durch "lokale Detektoren" Decoder-Adressen erkannt -

 - an einzelnen isolierten Gleisabschnitten angeschlossen, in Zukunft im Gleisabschnitts-Modul MX9 (Nachfolger) integriert, werden die aktuellen Positionen der Fahrzeuge festgestellt (= Zugnummernerkennung), was allerdings durch die ZIMO eigene Zugnummernerkennung schon seit langer Zeit (auch ohne RailCom) möglich ist.

RailCom und/oder das alternative Verfahren werden sich stetig weiterentwickeln und neuen Anwendungen erschließen (was natürlich entsprechende Software-Updates Decodern und Geräten notwendig machen wird). Die ZIMO Decoder das Jahres 2009 sind in der Lage, die jeweils eigene Fahrzeugadresse auf einem isolierten Gleisabschnitt zu melden (im sogenannten "Broadcast"-Verfahren - sehr schnell, allerdings nur für ein einziges Fahrzeug am Abschnitt), den Inhalt von CV's auf Anfrage zu melden, und einige Daten aus dem Decoder wie aktuelle Geschwindigkeit in km/h, Belastung, Decoder-Temperatur zu melden.

Auf der Systemseite stand ganz von Anfang an nur ein Fremdprodukt - die "Adressanzeige" LRC120 - ein "lokaler RailCom-Detektor" zur Anzeige der Fahrzeugadresse im Gleisabschnitt - zur Verfügung, seit 2007 das MX31ZL als erste Digitalzentrale mit von Beginn an integriertem "globalen RailCom-Detektor".

Noch im Jahr 2011 wird ZIMO die neuen Basisgeräte MX10 ausliefern, mit integrierten Detektoren für RailCom und das alternative Verfahren. Das Fahrpult MX32 8seit Anfang 2011 im Verkauf) nützt von Beginn an Rückmelde-Funktionen (Geschwindigkeitsanzeige, CV-Auslesen), bis zum Erscheinen des MX10 allerdings nur in Zusammenhang mit MX31ZL verfügbar.

In ZIMO Decodern wird RailCom aktiviert durch

CV # 29, Bit 3 = 1 UND CV # 28 = 3

Dies ist zwar default-mäßig ohnedies gesetzt; innerhalb mancher Sound-Projekte oder OEM-CV-Sets ist RailCom aber standard-mäßig ausgeschaltet, und muss daher erst wieder eingeschaltet werden.

5 ZIMO SOUND - Auswählen & Programmieren

▶ Eine **ZIMO** "Sound Collection" im Decoder ist die bevorzugte Auslieferungsform und eine Spezialität des ZIMO Sound Konzepts, welche durch den großzügig bemessenen Speicherplatz ermöglicht wird: Sound-Samples und Parameter für mehrere Fahrzeugtypen (beispielsweise 5) sind gleichzeitig im Decoder gespeichert; durch eine Auswahl-Prozedur wird vom Fahrgerät her bestimmt (also ohne Sound-Laden vom Computer), welches Geräusch tatsächlich im Betrieb erklingen soll.

Dabei hat der Anwender die Freiheit, das Klangbild für seine Lok nach eigenem Geschmack zusammenzustellen, da beispielsweise eines von 5 Dampfschlag-Sets mit einem von 10 vorhandenen Pfiffen (oder auch mit mehreren davon auf verschiedenen Tasten) kombiniert werden kann, dazu noch eine Auswahl unter Glocken, Luftpumpen-Geräuschen, Dampfschaufel- oder Ölbrenner-Geräuschen, Bremsenquietschen, usw.

Die "Sound Collection" ist an sich eine spezielle Form des "Sound Projektes" (siehe unten), und steht ebenso auf www.zimo.at (unter UPDATE, Decoder) zum Download und Laden bereit (für den Fall, dass der Decoder nicht bereits mit der richtigen Collection bezogen wurde).

- ► Kostenlose ZIMO Sound-Projekte ("Free D'load") stehen in der ZIMO Sound Database auf www.zimo.at zum Download bereit, in der Regel wahlweise in folgenden Formen:
- 1) als "Ready-to-use"- Projekt: Es handelt sich dabei um ein .zpp-File, welches nach dem Download entweder über MXDECUP oder MX31ZL (später MX10) mit Hilfe des "ZIMO Rail Centers" ZIRC oder mittels MX31ZL und USB-Stick (später MX10 und SD-Card) unmittelbar in den ZIMO Sound Decoder geladen wird. Alle Zuordnungen, Parameter und CV-Werte, die im Projekt enthalten sind, werden geladen; eine Vorab-Änderung von Funktions-Zuordnungen ist in Vorbereitung (Juli 2009).

Nach dem Laden in den Decoder können viele Zuordnungen und Einstellungen auch beim "Readyto-use"-Projekt durch die in den Decoder-Betriebsanleitungen beschriebenen Prozeduren und CV's den individuellen Wünschen angepasst werden.

2) als "Full-featured" - Projekt: Hier wird ein .zip-File heruntergeladen, welches nicht direkt in den Decoder geladen wird, sondern von "ZIMO Sound Program" ZSP entpackt und verarbeitet wird. Innerhalb von ZSP können Zuordnungen und Einstellungen auf komfortable Weise bestimmt werden; es können auch Sound Samples zur externen Bearbeitung entnommen und ausgetauscht werden, eigene Sound-Projekte aus den vorhandenen Sound-Samples gebildet werden, usw.

Nach der Bearbeitung wird der Sound durch ZSP über MXDECUP oder MX31ZL (später MX10) in den Sound Decoder geladen. Nach dem Laden können die in den Decoder-Betriebsanleitungen beschriebenen Prozeduren und CV's zur individuellen Anpassung verwendet werden, wobei auch ein Rückspeichern der neuen Werte in den Computer durch ZSP möglich ist.

▶ Kostenpflichtige PROVIDER Sound-Projekte ("Coded Provider") sind ebenfalls aus der ZIMO Sound Database zu beziehen, sind jedoch nur in "codierten Decodern" verwendbar, also solchen, die den passenden "Lade-Code" enthalten. "Codierte Decoder" werden entweder bereits als solche gekauft (sie sind mit einem Aufpreis belegt) oder sie werden durch Nachkauf und Eingabe des Lade-Codes aus "normalen Decodern" gebildet. Der "Lade-Code", welcher zum Verwenden aller Sound-Projekte eines bestimmten Bündels (z.B. aller Sound-Projekte von Heinz Däppen) berechtigt, wird Decoder-individuell vergeben, d.h. er gilt für einen bestimmten Decoder, welcher durch seine Decoder-der-ID gekennzeichnet ist. Siehe dazu www.zimo.at, Bereich UPDATE, ZIMO Sound Database.

"Coded Provider" - Projekte werden von **externen ZIMO - Partnern** (in der Sound-Tabelle bezeichnet als "Provider", beispielsweise Heinz Däppen für Rhätische Bahn und Amerikanische Dampfloks) beigesteuert, welche durch den Verkauf der "Lade-Codes" honoriert werden.

▶ kostenpflichtiges "Preloaded" PROVIDER Sound-Projekt; ein solches ist werksseitig in den Decoder geladen. Es wird zum normalen Decoder-Preis ein Aufpreis dazugezählt; der gleich ist wie Preis des "Lade-Codes".

Natürlich gibt es "preloaded" nicht nur als vorübergehenden Ersatz für das Download mit "Lade-Code", sondern auf Wunsch für sämtliche Sound-Projekte (kostenlose und kostenpflichtige).

- ▶ Während des Betriebs kann das Klangbild durch "incrementelles Programmieren" angepasst werden, also ohne Probieren mit verschiedenen CV-Werten, sondern durch schrittweises Erhöhen und Absenken der Werte kann justiert und verfeinert werden, ...
- wie der Sound auf Steigungen und Gefälle sowie Beschleunigungsvorgänge reagieren soll. Dadurch kann auch eine schnelle Anpassung an wechselnde Betriebssituationen (Alleinfahrt, oder Lok vor einen schweren Güterzug gespannt, ...) vorgenommen werden;
- wie die Entwässerungs-Geräusche und Bremsenquietschens das Anfahren bzw. Anhalten des Zuges begleiten sollen; u.v.a.

Die Lok-Auswahl mit CV # 265 -

(Software und Sound-Organisation werden noch öfters verändert ... und auch die Bedeutung der CV # 265)

CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
# 265	Auswahl! des Loktyps	1 2 101 102	1 oder 101 Dampf- lok-Typ 1 oder Disellok 101	 = 0, 100, 200: Reserviert für zukünftige Verwendung = 1, 2, 32: Auswahl zwischen im Decoder geladenen Dampflok-Sounds in Sound Collection, z.B für Loktyp BR01, BR28, BR50, usw Sowohl Dampfschläge als auch sonstige Geräusche (Pfiffe, Kompressor, Glocken,) werden angepasst. = 101, 102, 132: Auswahl zwischen Dieselloktypen (falls mehrere Diesel-Sounds in Collection).

Hinweis: Diesel-Sounds werden bis auf weiteres nur als Einzel-Sound geladen (CV # 265 = 101)

Ersteinbetriebnahme des Sound Decoders (Sound-Collection "europ. Dampf"):

Im Auslieferungszustand sind bereits typische Fahrgeräusche ausgewählt und Funktions-Geräusche zugeordnet, mit welchen zunächst Betrieb gemacht werden kann

Funktion F8 – Ein/Ausschalten

die Funktions-Geräusche bleiben unabhängig davon aktiv (diesen kann jedoch durch CV # 311 eine eigene General-Taste zugeordnet werden; diese könnte natürlich auch wieder F8 sein)!

Im Falle eines Decoders mit "europäischer Dampf-Collection" handelt es sich um ein 2-Zylinder Dampfschlag-Set (wobei die Schlaghäufigkeit ohne Nachjustierung nur ungefähr passt), mit automatischem Entwässeren und Bremsenguietschen, sowie mit einigen Zufalls-Sounds im Stillstand.

Den Funktionen sind im Auslieferungszustand folgende "Funktions-Geräusche" zugeordnet:

F2 – Pfiff kurz
F4 – Zylinderventile (Entwässern, ...)
F5 – Pfiff lang (playable)
F6 – Glocke, Läutwerk
F9 – Luftpumpe
F10 – Generator
F11 – Wasserpumpe (= Injektor)
F7 – Kohleschaufeln oder Ölbrenner

F0, F1, F3 sind default-mäßig nicht zugeordnet, weil meistens für andere Aufgaben gebraucht.

Den **Zufallsgeneratoren** sind im Auslieferungszustand folgende Standgeräusche zugeordnet:
Z1 – Luftpumpe
Z2 – Kohlenschaufeln
Z3 – Wasserpumpe (= Injektor)

Den Schalteingängen ist im Auslieferungszustand folgendes zugeordnet:

S1 – Pfiff lange S2 – nichts S3 – Achsdetektor

Seite 33

Spezialvorkehrungen für Benützer von Nicht-ZIMO-Digitalsystemen:

(Anwender von ZIMO MX1 "model 2000" -EC, -HS können diese Halbseite überspringen)

Zum Auswählen und Zuordnen von Sound-Samples sowie für weitere Einstellungen werden Konfigurationsvariablen (CV's) # 266 bis # 355 verwendet. Diese CV's zu programmieren ist für moderne "High level - Systeme" (wie die aktuellen ZIMO Digitalsysteme) kein Problem, sowohl im "service mode" als auch im "operational mode".

Es sind jedoch zahlreiche Digitalsysteme in Verwendung (teilweise auch noch in Produktion), welche nur CV's bis # 255 oder sogar nur bis # 127 oder # 99 ansprechen können.

Wenn auch der Wertebereich für CV's beschränkt ist (z.B. nur 0 bis 99 statt 0 bis 255) siehe CV # 7!

Für solche Anwendungen bieten die ZIMO Sound Decoder die Möglichkeit , "höhere" CV's über niedrige Nummern anzusteuern. Dies geschieht durch eine vorausgelagerte "Pseudo-Programmierung"

wodurch die nachfolgend anzusprechenden CV's durch CV-Nummern angesprochen werden können, die jeweils um 100 bzw. 200 niedriger liegen, also z.B:

wenn der Programmierbefehl CV # 266 = 45 nicht möglich ist, kann stattdessen mit CV # 7 = 110 und danach CV # 166 = 45

die gewünschte Programmierung CV # 266 = 45 erreicht werden. bzw.

wenn sowohl $\,$ CV # 266 = 45 $\,$ und auch $\,$ CV # 166 = 45 $\,$ nicht möglich sind, kann stattdessen mit $\,$ CV # 7 = 120 $\,$ und danach $\,$ CV # 66 = 45 $\,$

die gewünschte Programmierung CV # 266 = 45 erreicht werden.

Die Wirkung der vorgelagerten CV # 7 - Pseudo-Programmierung bleibt auch für nachfolgende Programmierungen erhalten (CV # 267 wird also durch # 167 ersetzt, CV # 300 durch # 200, usw.), solange bis der Decoder stromlos wird. ACHTUNG: beim Wieder-Einschalten gilt diese Umwertung nicht mehr, mit CV # 167 wird also tatsächlich wieder CV # 167 angesprochen; um dies zu verhindern: siehe unten!

Durch CV # 7 = 0.

kann auch jederzeit ohne Strom-Abschalten die Umwertung der CV-Nummern aufgehoben werden, um z.B. wieder die originale CV # 166 ansprechen zu können.

Mit der vorgelagerten Pseudo-Programmierung

$$CV # 7 = 210$$
 bzw. = 220.

wir die gleiche Wirkung wie oben erzielt, jedoch bleibt diese permanent wirksam (auch über Strom-Ausschalten und Wieder-Einschalten hinweg). Aufgehoben kann die Umwertung nur mit

$$CV # 7 = 0$$
,

werden; dies darf nicht vergessen werden, um wiederum die originalen CV's unter der jeweiligen Nummer anzusprechen!

Komfortable Prozedur (ohne CV # 300 ..) mit MX31 SW-Version 1.22 / MX31ZL SW 3.05

Auswahl des Dampfschlag-Sets oder Austausch gegen das aktuelle (NUR DAMPF):

Die im Folgenden beschriebenen Prozeduren sind trotz der flexiblen Ausstattung der Sound Decoder mit unterschiedlichen Sound-Sample – Zusammenstellungen immer auf die gleiche Weise einsetzbar. Hervorzuheben ist auch die Möglichkeit des "Probehörens" unter Betriebsbedingungen, also in der Lok - auch während der Fahrt - und nicht nur am Computer.

Die Auswahl-Prozedur wird eingeleitet mit der "Operational mode" ("On-the-main") Programmierung

CV # 300 = 100 (nur für DAMPF-LOKs / NICHT möglich für DIESEL-LOKs!)

Diese "Pseudo-Programmierung" ("Pseudo" heißt, dass es nicht wirklich um das Einschreiben eines Wertes in die CV geht) bewirkt, dass die **Funktions-Tasten F0 bis F8** nicht mehr ihre normale Aufgabe zum Funktionen-Schalten haben, sondern **Spezialaufgaben** innerhalb der Auswahl-Prozedur. Die Funktions-Tasten am Fahrgerät sollten - soweit dies möglich ist - auf Momentfunktion geschaltet werden; dies erleichtert die Prozedur.

Die Bedeutung der Funktions-Tasten innerhalb der Auswahl-Prozedur (und in der Folge für andere Sound Einstell-Prozeduren) an Hand des ZIMO Fahrpultes (und des im MX31-Display vorgesehenen Spezialbildes für die Auswahl-Prozedur) dargestellt, gilt aber **sinngemäß für die Funktions-Tasten aller Fahrgeräte**, wobei deren Anordnung eben anders sein kann.

Innerhalb der Auswahl-Prozedur haben
die Funktions-Tasten folgende Spezialbedeutung!

Tasten-Anordnung ZIMO MX31:

1 F0 1 2 F1 1 3 F2

1 4 F3 1 5 F4 1 6 F5

1 7 F6 1 8 F7 1 9 F8

F0 = play: Abspielen des aktuell ausgewählten Dampfschlag-Sets zum Probehören; nur im Still stand, weil während der Fahrt kommen die Dampfschläge ohnedies laufend.

F1, F2 = prev, next: Umschalten auf vorangehendes bzw. nächstes Sound-Sample, welches im Sound-Decoder gespeichert ist; im Stillstand mit sofortigem Abspielen zum Probehören, während in Fahrt sofort das Fahrgeräusch umgeschaltet wird.

F3 = CLEAR + end : Die Auswahl-Prozedur wird beendet, die Auswahl wird gelöscht, d.h. ab sofort überhaupt keine Dampfschläge (Siede- und Entwässern bleiben).

F8 = STORE + end : Die Auswahl-Prozedur wird beendet; das zuletzt gehörte Dampfschlag-Set gilt als ausgewählt und wird fortan als Fahrgeräusch benützt.

Die **Auswahl-Prozedur** wird ebenfalls **beendet**, wenn irgendein anderer Programmiervorgang durchgeführt wird (z.B. **CV # 300 = 0** oder irgendein anderer Wert, aber auch jede andere CV), oder durch Unterbrechung der Stromversorgung. In diesem Fällen gilt wieder **die "alte" Zuordnung**; eine solche "Zwangs-Beendigung" wird übrigens auch dazu gebraucht, wenn zur "alten" Zuordnung zurückgekehrt werden soll, ohne dieses "alte" Dampfschlag-Set wieder suchen zu müssen.

Während der Auswahl-Prozedur wird die Bedienung durch akustische Signale unterstützt:

Der "Kuckucks-Jingle" ist zu hören, wenn ...

- ... kein weiteres Dampfschlag-Set mehr vorhanden ist, d.h. das oberste oder unterste erreicht ist; zum weiteren Probehören muss nun die Taste für die andere Richtung (F1, F2) verwendet werden,
- ... Abspielen versucht wird (mit F0), aber kein Sound-Sample zugeordnet ist,
- ... wenn eine Taste betätigt wird (F4, F5, ...), die keine Bedeutung hat.

Der "Bestätigungs-Jingle" ist zu hören nach Beendigung der Auswahl-Prozedur durch F3 oder F8.

Während der Auswahl-Prozedur kann **normaler Fahrbetrieb** gemacht werden: mit Fahrregler, Richtungsfunktion, MAN-Taste (letztere nur am ZIMO Fahrpult); die Funktionen können nicht betätigt werden.; erst nach Beendigung des Zustandes der Auswahl-Prozedur durch F3 oder F8 oder durch anderen Programmiervorgang (siehe oben) sind die Funktionen wieder zugänglich.

Auswahl Siede-, Entwässerungs-, Anfahrpfiff-, Bremsenquietsch-Geräusch:

Diese **Auswahl-Prozeduren** für diese "automatischen Nebengeräusche" werden eingeleitet durch die "Operational mode" Pseudo-Programmierung

CV # 300 = 128 für das Siede-Geräusch (nur DAMPF)

CV # 300 = 129 für ein Richtungswechsel-Geräusch

CV # 300 = 130 für das Bremsen-Quietschen

CV # 300 = 131 für Thyristorsteuerungs-Geräusch (ELEKTRO-Lok)

CV # 300 = 132 für den Anfahrpfilf bzw. Anfahr-Horn

CV # 300 = 134 für das Antriebsgeräusch einer ELEKTRO-Lok


CV # 300 = 136 für das Schaltwerks-Geräusch einer ELEKTRO-Lok

CV # 300 = 133 für das Entwässerungs-Geräusch = Zylinderventile (DAMPF-Lok)

HINWEIS: die getroffene Auswahl zur Entwässerung gilt auch für Entwässerung per Funktionstaste (CV # 312).

Der Auswahl-Vorgang selbst für die Nebengeräusche wird auf die gleiche Art abgewickelt wie die Auswahl der Dampfschläge, ABER: die Lok sollte dabei **stillstehen**, weil der **Fahrregler** während der Auswahl **als Lautstärkeregler** für das betreffende Nebengeräusch fungiert!

Hinweis: diese Geräusche können daneben auch als Funktions-Sounds zugeordnet werden (siehe nächste Seite); über Funktions-Tasten ist dann das Beenden der automatische Geräusche möglich.



Funktions-Tasten wie bei Dampfschlag-Auswahl:

F0 = play: Abspielen des aktuell ausgewählten Sounds.

F1, F2 = prev, next : Umschalten auf vorangehendes bzw. nächstes Sound-Sample.

F4, F5 = prev, next : Umsschaltung der Klassen, siehe rechts.
FAHRREGLER dient während der gesamten AuswahlProzedur als Lautstärkeregler für das aktuelle Nebengeräusch.

F3 = CLEAR + end : Auswahl-Prozedur wird beendet, das akt. Nebengeräusch wird abgeschaltet!

F8 = STORE + end : Auswahl-Prozedur wird beendet; neue Auswahl angenommen.

Die **Auswahl-Prozedur** wird ebenfalls durch Programmiervorgänge aller Art **beendet** oder durch Strom-Abschalten. Während dieser Prozeduren keine Betätigung der Funktionen!





Komfortable Prozedur (ohne CV # 300 ..) mit MX31 SW-Version 1.22 / MX31ZL SW 3.05

Zuordnung von Sound-Sample's zu den Funktionen F1 ... F12:

Jeder Funktion bzw. Funktions-Taste F1 ... F12 kann ein Sound-Sample aus dem Pool der im Decoder abgespeicherten Sound-Samples zugeordnet werden. Es ist durchaus zulässig, dass eine Funktion sowohl für einen Funktions-Ausgang (FA1, FA2, ...) als auch für einen Funktions-Sound zuständig ist, welche beide bei Betätigung der Funktions-Taste aktiviert werden sollen.

Die **Zuordnungs-Prozedur** für Funktions-Sounds wird eingeleitet durch die "Operational mode" ("On-the-main") Pseudo-Programmierung

CV # 300 = 1 für Funktion F1
CV # 300 = 2 für Funktion F2
usw.
CV # 300 = 20 für Funktion F0 (!)

Hinweis: die Funktion F4 ist default-mäßig dem Entwässerungsgeräusch zugeordnet (durch CV # 312); falls F4 anderweitig zugeordnet werden soll, muss CV # 312 = 0 gesetzt werden.

Die Zuordnungs-Prozedur arbeitet sehr ähnlich wie die beschriebenen Auswahl-Prozeduren für Fahr- und Nebengeräusche, ist gegenüber diesen aber erweitert, weil auch außerhalb der eigenen Klasse gesucht werden kann, und daher auch zwischen den Klassen umgeschaltet werden muss.

Die **Sound-Klasse** stellt eine Ordnungsprinzip unter den Sound-Samples dar; beispielsweise gibt es die Klassen "Pfiff kurz"/"Pfiff lang"/"Horn"/"Glocke"/"Kohlenschaufeln"/"Ansagen"/u.v.a.

Die Lok soll stillstehen, weil der Fahrregler während der Zuordnung als Lautstärkeregler fungiert!

Innerhalb der Zuordnungs-Prozedur haben die Funktions-Tasten folgende

Tasten-Anordnung ZIMO MX31: Spezialbedeutung!

(1 F0 (2 F1 (3 F2))

(4 F3 (6 F5))

(7 F6 (6 8 F7 (6 9 F8))

Darstellung am MX31 - Display; Kein Foto!

F0 = play: Abspielen des aktuell ausgewählten Sound-Sample's zum Probehören.

F1, F2 = prev, next : Abspielen des vorangehenden bzw. nächsten Sound-Sample's, welches im Sound-Decoder gespeichert ist.

F4, F5 = prev, next : Umschalten auf vorangehende oder nächste Sound-Klasse (Peifsignale, Glockengeläute, Kohlenschaufeln, usw.), Abspielen des ersten Sound-Sample's der Klasse.

FAHRREGLER dient während der Zuordnungs-Prozedur als Lautstärkeregler für aktuelle Funktion.

F6 = loop: Wenn F6 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: Das Sound-Sample soll beim Abspielen solange verlängert werden, wie die Funktions-Taste gedrückt ist, indem der Mittelteil zwischen den Loop-Marken wiederholt wird (die Loop-Marken sind im gespeicherten Sound-Sample enthalten).

F7 = short : Wenn F7 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: Das Sound-Sample soll beim Abspielen auf die Dauer der Funktions-Betätigung gekürzt werden, indem der Mittelteil bis zur Kurz-Marke ausgelassen wird.

Hinweis: F6 und F7 sind nur wirksam, wenn die betreffenden Marken im Sample enthalten sind; Grundeinstellungen sind ebenfalls mitgespeichert; Änderung nur bei Betätigung F6, F7. Hinweis: Wenn F6 und F7 <u>nicht</u> gesetzt, wird das Sound-Sample immer in der gespeicherten Länge abgespielt, sowohl bei kürzerer als auch bei längerer Funktions-Betätigung.

F3 = CLEAR + end : Die Zuordnungs-Prozedur wird beendet, die Auswahl wird gelöscht, d.h. ab sofort gibt es auf dieser Funktions-Taste keinen Sound.

F8 = STORE + end : Die **Zuordnungs-Prozedur** wird **beendet**; der zuletzt gehörte Funktions-Sound gilt als ausgewählt und wird fortan von dieser Funktion geschaltet.

Die **Zuordnungs-Prozedur** wird ebenfalls **beendet**, wenn irgendein anderer Programmiervorgang durchgeführt wird (z.B. CV # 300 = 0 oder irgendein anderer Wert, aber auch jede andere CV), oder durch Unterbrechung der Stromversorgung. In diesem Fällen gilt wieder die "alte" Zuordnung; eine solche "Zwangs-Beendigung" wird übrigens auch dazu gebraucht, wenn zur "alten" Zuordnung zurückgekehrt werden soll, ohne das "alte" Sound-Sample wieder suchen zu müssen.

Während der Auswahl-Prozedur wird die Bedienung durch akustische Signale unterstützt:

Der "Kuckucks-Jingle" ist zu hören, wenn ...

- ... kein weiteres Sound-Sample in der Klasse mehr vorhanden ist, d.h. das oberste oder unterste erreicht wurde; zum weiteren Probehören kann nun die Taste in die bisherige Richtung (F1 oder F2) betätigt werden (zyklisch erstes Sample der Klasse kommt wieder) oder die Taste in der entgegengesetzten Richtung (letztes sample der Klasse kommt).
- ... keine weitere Klasse mehr vorhanden ist (nach F4 oder F5), d.h. die letzte oder erste erreicht wurde; zu weiteren Probehören kann nun F4 oder F5 gedrückt werden (von der Logik wie innerhalb der Klasse).
- ... Abspielen versucht wird (mit F0), aber kein Sound-Sample zugeordnet ist,
- ... wenn eine Taste betätigt wird, die keine Bedeutung hat.

Der "Bestätigungs-Jingle" ist zu hören nach Beendigung der Auswahl-Prozedur durch F3 oder F8.

Zuordnung von Sound-Sample's zu den Zufallsgeneratoren Z1 ... Z8:

Der Decoder MX640 stellt 8 gleichzeitig ablaufende Zufallsgeneratoren zu Verfügung, deren Timing (= Zeitverhalten) durch eigene CV's bestimmt wird; siehe Abschnitt CV-Tabelle ab CV # 315.

Jedem dieser Zufallsgeneratoren kann ein Sound-Sample aus dem Pool der im Decoder abgespeicherten Sound-Samples zugeordnet werden.

Die **Zuordnungs-Prozedur** für Zufalls--Sounds wird eingeleitet durch die "Operational mode" ("0nthe-main") Pseudo-Programmierung

CV # 300 = 101 für Zufallsgenerator Z1
(Z1 besitzt spezielle Logik für Luftpumpe;
es sollte daher immer Luftpumpe zugeordnet bleiben)

CV # 300 = 102 für Zufallsgenerator Z2 CV # 300 = 103 für Zufallsgenerator Z3 usw.

je nach Einleitung: Z1 . . . Z8

Innerhalb der Zuordnungs-Prozedur haben die Funktions-Tasten folgende

Tasten-Anordnung ZIMO MX31: Spezialbedeutung!

(1 F0 (12 F1 (13 F2))

(14 F3 (16 F5)

(17 F6 (18 F7) (19 F8)

Bedeutung und Wirkung der Funktions-Tasten wie für Funktions-Sounds (siehe oben), also

F0 = play : Abspielen

F1, F2 = prev, next : Abspielen des vorangehenden bzw. nächsten Sound-Sample's

aber

F6 = still: Wenn F6 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: das gewählte Sound-Sample soll als Zufalls-Geräusch im Stillstand abgespielt werden (default).

F7 = cruise: Wenn F7 bei Beendigung der Zuordnungs-Prozedur eingeschaltet ist: das gewählte Sound-Sample soll als Zufalls-Geräusch in Fahrt abgespielt werden (default: nein).

Zuordnungs-Prozedur für Zufalls-Geräusche wie für Funktions-Geräusche!

Komfortable Prozedur (ohne CV # 300 ..) mit MX31 SW-Version 1.22 / MX31ZL SW 3.05 Zuordnung von Sound-Sample's zu den Schalteingängen S1, S2 :


Der Decoder MX640 hat 3 Schalteingänge (am "zweiten Steckverbinder"), wovon zwei immer frei verfügbar sind ("1", "2"), und einer ("3") meistens als Eingang für den Achs-Detektor verwendet wird, aber falls als er solcher nicht gebraucht (weil eine "simulierter Achsdetektor" die Aufgabe übernimmt) ebenfalls verfügbar ist. An diese Schalteingänge können Reed-Kontakte, optische Sensoren, Hall-Sensoren, u.a. angeschlossen werden; siehe Kapitel 8, Anschluss Lautsprecher, Achsdetektor, ... (was auch hier gilt).

Jedem Schalteingang kann ein Sound-Sample aus dem Pool der im Decoder abgespeicherten Sound-Samples zugeordnet werden; mit Hilfe der CV's # 341, 342, 343 werden die Abspielzeiten eingestellt; siehe CV-Tabelle.

Die **Zuordnungs-Prozedur** für Schalteingänge wird eingeleitet durch die "Operational mode" ("0nthe-main") Pseudo-Programmierung

CV # 300 = 111 für Schalteingang S1 CV # 300 = 112 für Schalteingang S2 CV # 300 = 113 für Schalteingang S3 usw.

je nach Einleitung: Z1 . . . Z8



Bedeutung und Wirkung der Funktions-Tasten wie für Funktions-Sounds (siehe oben), also

F0 = play : Abspielen

F1, F2 = prev, next : Abspielen des vorangehenden bzw. nächsten Sound-Sample's

Automatische Messfahrt zur Bestimmung der Motor-Grundlast:

Die folgende Prozedur ist notwendig, um die Lastabhängigket (Steigungen, Zuglast, ..) der Dampfschläge (Lautstärke und Klang) zu ermöglichen bzw. gegenüber den vorhandenen Default-Werten zu optimieren.

Technischer Hintergrund:

Die Sound-Lastabhängigkeit beruht auf den EMK (= Elektromotorische Kraft) - Messungen im Decoder, welche primär die Lastausgleichsregelung steuern, die dem Motor mehr oder weniger Energie zuführt, mit dem Ziel, die Fahrgeschwindigkeit konstant zu halten. Damit der Decoder tatsächlich den passenden Sound zur jeweiligen Fahrsituation machen kann, muss ihm zunächst bekannt sein, welche Messwerte bei "unbelasteter Fahrt" (d.h. gleichmäßiges Rollen des Fahrzeugs oder Zugs auf ebener kurvenloser Strecke) auftreten, also wie groß die "Grundlast" des Fahrzeugs oder Zuges ist; diese ist bei der Modellbahn wegen Getriebeverlusten, Stromschleifern, u.a. meist wesentlich größer als beim Vorbild. Abweichungen von dieser "Grundlast" werden dann im späteren Fahrbetrieb als Steigung oder Gefälle interpretiert, was entsprechend veränderte Dampfschläge auslöst.

Eingeleitet durch die Pseudo-Programmierung

CV # 302 = 75

findet eine automatische Fahrt zur Aufnahme der Grundlast-Messdaten in Vorwärtsrichtung statt;

ACHTUNG: die Lok (oder der Zug) wird dabei automatisch bewegt, wofür eine freie Fahrstrecke von mindestens 5 m in Vorwärtsrichtung vorhanden sein muss, unbedingt ohne Steigung und Gefälle, möglichst ohne (enge) Kurven.

Durch CV # 302 = 76

kann eine Mess-Fahrt in Rückwärtsrichtung gestartet werden, falls die Bauart des Fahrzeugs Unterschiede in der Grundlast erwarten lässt (ansonsten wird bei Rückwärts- wie Vorwärtsfahrt behandelt).

Hinweis: Ein "schwerer" Zug (genauer: ein Zug mit hohem Rollwiderstand, z.B. durch Stromschleifer für die Beleuchtung") kann eine andere Grundlast aufweisen als eine frei fahrende Lok. Für eine optimale Lastabhängigkeit des Sounds kann daher dafür eine eigene Messfahrt notwendig sein.

Hinweis zum Hinweis: In späteren SW-Versionen wird es zur praktikablen Handhabung unterschiedlicher Grundlasten entsprechend Möglichkeiten geben; Abspeicherung mehrere Messdaten und einfache Umschaltung zwischen (beispielsweise) Leerfahrt und "schwerem Zug":

Sound CV's und deren Programmierung:

Die Konfigurationsvariablen (CV's) dienen zur Optimierung der Sound-Wirkung im speziellen Fahrzeug und in der speziellen Betriebs-Situation. Die **Programmierung** kann auf konventionell Art erfolgen (im "service mode" am Programmiergleis oder im "operational mode" auf der Hauptstrecke); oder durch "incrementelles Programmieren".

Das "incrementelle Programmieren" ist eine spezielle Ausformung des "operational mode" Programmierens mit folgendem Grundprinzip: es wird nicht (wie sonst üblich) ein absoluter Wert in die CV eingeschrieben, sondern es wird der aktuell in der CV enthaltene Wert um einen fixen (im Decoder für jede CV definierten) Betrag erhöht (= "incrementiert") oder erniedrigt (= "decrementiert").

Die Befehle zum "Incrementieren" und "Decrementieren" von CV-Werten werden durch Funktions-Tasten vom Fahrgerät gegeben, zu welchem Zweck diese Tasten (also die Funktionen F1, F2, usw.) vorübergehend anstelle ihrer normalen Bedeutung (Schalten von Funktionen) diese spezielle Wirkung zugewiesen bekommen. Diese Zuweisung geschieht z.B. durch die Pseudo-Programmierung

$$CV # 301 = 66.$$

was bewirkt, dass die Funktions-Tasten die Wirkung von INC- und DEC-Tasten annehmen, und zwar zunächst für die CV # 266 (also für die CV-Nummer, die sich aus dem Wert + 200 ergibt).

Zwecks einfacher und übersichtlicher Bedienung werden meistens mehrere CV's in eine Prozedur zusammengefasst, also in im Falle von CV # 301 = 66, wird nicht nur die angeführte CV # 266 ("Leit-CV") zur incrementellen Programmierung zugewiesen, sondern gleichzeitig eine ganze Gruppe von CV's, in diesem Beispiel die CV's # 266, # 267 und # 268.

Dies ist hier wiederum an Hand des ZIMO Fahrpultes (und der im MX31-Display vorgesehenen Spezialbilder) dargestellt, gilt aber sinngemäß für die Funktions-Tasten aller Fahrgeräte, wobei deren Anordnung eben anders sein kann.



Darstellung am MX31 - Display; Kein Foto!

Die letzte Zeile (absolute Werte der CV's) wird erst in Zukunft (Einführung der "bi-directional communication") vorhanden sein !

- F0, F3, F6 Incrementieren, Decrementieren, und Default-Setzen der "Leit-CV", deren Nummer in in der einleitenden Pseudo-Progammierung CV # 301 = ... (oder beim MX31 über das Menü) angegeen wurde.
- F1, F4, F7 Incrementieren, Decrementieren, und Default-Setzen der zweiten CV in der Gruppe; welche CV's in einer Gruppe zusammengefasst sind, geht aus der folgenden CV-Tabelle hervor, oder wird am ZIMO Fahrpult MX31 angezeigt (siehe oben).
- F2, F5, F8 Incrementieren, Decrementieren, und Default-Setzen der dritten CV in der Gruppe (falls die Gruppe 3 CV's enthält).

Das Incrementieren und Decrementieren der CV-Werte (die meistens einen Wertebereich 0 ... 255 haben) erfolgt in 1er-, 5er-, 10er oder 15er-Schritten; dies ist von der Decoder-Software festgelegt (nicht veränderlich). Zwischenwerte können durch direktes Programmieren eingestellt werden, was in der Praxis kaum notwendig ist.

Der "Kuckucks-Jingle" ist zu hören, wenn . . .

... man die obere oder untere Grenze im Wertebereich einer CV erreicht!

Wenn "RailCom" nicht zur Verfügung steht (weil das verwendetet System nicht entsprechend ausgestattet ist), kann der absolute Wert einer bestimmten CV nur durch Auslesen am Programmiergleis festgestellt werden. Meistens ist dies jedoch gar nicht notwendig, weil ja die Reaktion auf die Veränderung eines CV-Wertes unmittelbar am Klang zu erkennen ist.

Hinweis: über MXDECUP gibt es die Möglichkeit, gesamte CV- und Parameter-Sets ein- und auszulesen und bei Bedarf am Computer zu editieren!

Die CV-Tabelle für die SOUND KONFIGURATIONSVARIABLEN:

Die folgenden CV's sind sowohl "normal" (also CV # .. = ..) als auch "incrementell" programmierbar (Ausnahme CV # 280 für Diesel-Loks); "incrementelles Programmieren" ist vor allem dann zweckmäßig, wenn die richtige Einstellung nicht voraus-berechenbar ist, sondern nur durch Probieren zu ermitteln, wie dies bei vielen Sound-Parametern der Fall ist.

Als "LEIT-CV's" ist jeweils die erste von 3 in logischem Zusammenhang stehenden CV's bezeichnet, die bei der "incrementellen Programmier-Prozedur" des ZIMO MX31 auch gleichzeitig dargestellt und behandelt werden.

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	INC- Schritt	De- fault	Beschreibung
LEIT - CV # 266	Gesamt-Lautstärke	0 - 255	5	65	Der Wert "65" (Default) ergibt (rechnerisch) die lautest-mögliche verzerrungsfreie Wiedergabe; jedoch sind Werte bis ca. 100 durchaus zweckmäßig, da die Lautstärke erhöht wird, ohne dass die Verzerrungen bereits stark hörbar wären, darüber hinaus hängt die Brauchbarkeit des Klangs von den verwendeten Sound-Samples ab.
					CV # 267 nur wirksam, wenn CV # 268 = 0:
	Dampfschlag- Häufigkeit				Dampfschläge folgen dem "simulierten Achsdetektor"; dann braucht also kein echter Achsdetektor am Decoder angeschlossen zu sein.
# 267	nach "simuliertem Achsdetektor" für DAMPF-Lok	0 - 255	0 - 255 1	70	Die Grundeinstellung "70" ergibt ungefähr 4 oder 6 oder 8 Dampfschläge pro Umdrehung, je nach dem ausgewählten Dampfschlag-Set; da jedoch eine starke Abhängigkeit von Motor und Getriebe besteht, muss meistens noch ein individueller Abgleich vorgenommen werden, um wirklich exakt auf die gewünschte Dampfschlag-Dichte zu kommen; dazu dient die CV # 267:
	siehe auch CV # 354				Absenken des Wertes bewirkt höhere Dampf- schlag-Häufigkeit und umgekehrt. Die Einstellung sollte bei kleiner Geschwindigkeit erfolgen (etwa bei Fahrstufe 10, nicht Fahrstufe 1).
	Umschaltung auf echten				= 0: "Simulierter" Achsdetektor aktiv (einzustellen durch CV # 267, siehe oben).
# 268	Achsdetektor und Flankenzahl des Achsdetektors für	0 - 255	1	0	= 1: echter Achsdetektor (der am "Schalteingang 2" des MX640 anzuschließen ist, siehe Kapitel 6) aktiv, jede negative Flanke ergibt einen Dampfschlag.
	Dampfschlag für DAMPF-Lok				= 2, 3, 4, echter Achsdetektor, mehrere Flanken hintereinander (2, 3, 4,)ergeben einen Dampfschlag.
LEIT - CV # 269	Führungsschlag- Betonung für DAMPF-Lok	0 - 255	10	0	Für das Klangbild einer vorbeifahrenden Dampflok ist es charakteristisch, dass einer der Dampfschläge aus der 4er- oder 6er-Gruppe lauter klingt als die anderen; dieser Effekt ist an sich bereits im ausgewählten Dampfschlag-Set gegeben, kann aber mit Hilfe der CV # 269 noch verstärkt werden.

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	INC- Schritt	De- fault	Beschreibung
# 270	PROJEKT noch keine Funktion Kriechfahrt- Schlagverlängerung	0 - 255	10	?	PROJEKT (noch nicht implementiert): Bei sehr langsamer Fahrt haben die Dampfschläge des Vorbilds aufgrund der mechanischen Ventilsteuerung einen langen Auslauf; dieser Effekt wird mit CV # 270 mehr oder weniger betont.
# 271	Schnellfahrt Überlappungs- effekt für DAMPF-Lok	0 – 255 (sinnvoll bis ca. 30)	1	16	Bei Schnellfahrt sollen sich wie beim Vorbild die einzelnen Dampfschläge überlappen, da sie dichter aufeinander folgen und nicht im gleichen Ausmaß kürzer werden, um letztlich in ein schwach moduliertes Rauschen überzugehen. Im Modelbahn-Betrieb ist dies nicht immer ganz gewünscht, da es wenig attraktiv klingt; daher kann mit CV # 272 eingestellt werden, ob die Dampfschläge bei Schnellfahrt eher akzentuiert klingen oder eher verrauschen sollen.
LEIT - CV # 272	Entwässerungs- dauer für DAMPF-Lok	0 - 255 = 0 - 25 sec	10	50 = 5 sec	Das Öffnen der Zylinderventile zum Zwecke des Entwässerns erfolgt beim Vorbild individuell nach dem Dafürhalten des Lokführers. Im Modellbahnbetrieb ist es eher automatisch beim Anfahren gewünscht; mit der CV # 272 wird festgelegt, wie lange im Zuge des Anfahrens die akustische Wirkung der offenen Zylinderventile anhalten soll. Wert in CV # 272 = Zeit in Zehntel-sec! Hinweis: Falls das Entwässerungs-Geräusch auch einer Funktions-Taste zugeordnet ist (im Auslieferungszustand F4, siehe CV # 312), kann über die betreffende Funktions-Taste das automatische Entwässern nach Belieben abgekürzt oder verlängert werden. Automatisches Entwässern und Funktions-Entwässern ist zwangsläufig identisch (laut später erfolgter Auswahl/Zuordnung). = 0: kein Entwässerungs-Geräusch
# 273	Entwässerungs- Anfahrverzögerung für DAMPF-Lok	0 - 255 = 0 - 25 sec	1	0	Das Öffnen der Zylinderventile und das damit verbundene Geräusch beginnt beim Vorbild meistens bereits im Stillstand. Mit der CV # 273 kann dies nachgebildet werden, indem das Anfahren automatisch verzögert wird. Die Wirkung der Anfahrverzögerung wird aufgehoben, wenn eine Rangierfunktion mit Beschleunigungs-Deaktivierung aktiviert wird (siehe Zuordnung von F3 oder F4 über CV # 124!) = 0: keine Anfahrverzögerung = 1: Spezialeinstellung Entwässern per Fahrregler; keine Anfahrverzögerung, aber unterste Fahrstufe (niedrigste Reglerstellung über 0, nur bei 128 Fahrstufen) bedeutet "noch nicht fahren, aber entwässern!"). = 2 : Anfahrverzögerung in Zehntel-sec, Empfehlung: keine Werte > 20 (> 2 sec)

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	INC- Schritt	De- fault	Beschreibung
# 274	Entwässerung- stillstandzeit für DAMPF-Lok	0 - 255 = 0 - 25 sec	10	30	Im Rangierbetrieb (häufiges Stehenbleiben und Anfahren) wird in der Praxis auf das dauernde Öffnen und Schließen der Zylinderventile verzichtet. Die CV # 274 bewirkt, dass das Entwässerungs-Geräusch unterdrückt wird, wenn die Lok nicht mindestens für die hier definierte Zeit stillgestanden ist. Wert in CV # 274 = Zeit in Zehntel-sec! Hinweis: Falls mit dauernd geöffneten Zylinderventilen rangiert werden soll, kann dies durch eine dem Entwässern zugeordnete Funktions-Taste (im Auslieferungszustand F4, durch Funktions-Zuordnung eingeleitet mit CV # 312 = 2, 3, 4,, siehe vorne, anderweitig) erreicht werden.
LEIT - CV # 275	Fahrgeräusch	0 - 255	10	60	Zur Einrichtung der Lastabhängigkeit sollen folgende Maßnahmen in dieser Reihenfolge durchgeführt werden: "Automatische Messfahrt zur Bestimmung der Motor-Grundlast"; siehe vorne! Einstellung oder Kontrolle CV's # 275 und # 276. Einstellung CV # 277 (diese sollte bisher "0" gewesen sein); siehe unten! Bei Bedarf CV # 278 und # 279. Mit der CV # 275 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei "Grundlast" (also gleiche Betriebsbedingungen wie bei der zuvor durchgeführten "Messfahrt") sein sollen, und zwar bei einer Geschwindigkeit von ca. 1/10 der Maximalgeschwindigkeit. Hinweise: Zweckmäßiger (aber nicht notwendiger) Weise wird die CV # 275 bei langsamer Fahrt durch Probieren (also durch "incrementelle Programmierung") auf den passenden Wert gebracht. Da die Lautstärke je nach Geschwindigkeit zwischen der Werten in CV # 275 und CV # 277 interpoliert wird, ist es nicht notwendig beim Einstellen eine exakte Geschwindigkeitsstufe (sondern eben ca. 1/10 der Maximalgeschwindigkeit) einzuhalten. Zweckmäßiger Weise wird diese Einstellung vorgenommen, während die CV # 277 auf "0" gesetzt bleibt (deren Default-Wert), damit die Einstellung für "unbelastete Fahrt" nicht durch Belastungen verfälscht wird.
# 276	Fahrgeräusch - Lautstärke bei unbelasteter Schnellfahrt	0 - 255	10	80	Wie CV # 275 (siehe oben !), aber für Schnell- fahrt. Mit der CV # 276 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei "Grundlast" sein sollen, und zwar bei Maximalgeschwindigkeit (also Fahrregler

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	INC- Schritt	De- fault	Beschreibung
					während Einstellung auf volle Fahrt. Alle Hinweise für CV # 275 gelten auch hier!
# 277	Abhängigkeit des Fahrgeräusches von Last	0 - 255	10	0 = keine Reak- tion	Bei Abweichung von der Grundlast (laut "automatischer Messfahrt zur Bestimmung der Motor-Grundlast", siehe vorne) sollen die Dampfschläge kräftiger werden (bei Steigung) bzw. schwächer werden (bis gänzlich verschwinden, bei Gefälle). Die CV # 277 stellt für das Ausmaß dieser Abhängigkeit einen Parameter dar, welcher durch Probieren auf den passenden Wert eingestellt werden muss.
LEIT - CV # 278	Laständerung Schwellwert	0 - 255	10	0	Damit kann eine Reaktion des Fahrgeräusches auf kleine Laständerungen unterdrückt werden (z.B bei Kurvenfahrt), um einen zu unruhigen akustischen Eindruck zu vermeiden. Passende Einstellung kann praktisch nur durch Probieren (mit "incrementeller Programmierung") ermittelt werden.
# 279	Laständerung Reaktionszeit	0 - 255	1	0	Damit kann die Reaktion des Fahrgeräusches auf Laständerungen verzögert werden, wobei es sich um keine definierte Zeitangabe handelt, sondern um eine "laständerungs-abhängige Zeit" (= je größer die Änderung, desto schneller die Wirkung). Auch diese CV dient dazu, einen zu unruhigen akustischen Eindruck zu vermeiden. Passende Einstellung kann praktisch nur durch
					Probieren (mit "incrementeller Programmierung" der CV's # 278 und # 279 zusammen) ermittelt werden.
# 280	Lasteinfluss Für DIESEL-Lok	0 - 255	10	0	Damit wird (zumindest provisorisch in SW-Version 15) die Reaktion des Dieselmotors (höhere und niedrigere Drehzahl- und Leistungs-Stufen bei diesel-hydraulischen Loks, Lauf/Leerlauf bei diesel-elektrischen, Schalten bei Getriebe-Loks) auf Last (Beschleunigung, Steigung, Gefälle) eingestellt. = 0: kein Einfluss, Motor geschwindigkeits-abh. bis 255: großer Einfluss.
					Es ist sehr zu empfehlen, zuvor die Messfahrt mit CV # 302 = 75 durchzuführen (siehe dazu vorne !) durchzuführen,
LEIT - CV # 281	Beschleunigungs- schwelle für volles Beschleunigungs- geräusch	0 – 255 (interne Fahrstufen)	1	1	Kräftigere und lautere Dampfschläge sollen den erhöhten Leistungsbedarf gegenüber der Grundlast bei Beschleunigungsvorgängen begleiten. Um zu realisieren, dass der Sound wie beim Vorbild bereits im Voraus zu hören ist (also bevor noch die Beschleunigung selbst sichtbar wird, weil diese ja eine Folgewirkung der verstärkten Dampfzufuhr ist), ist es zweckmäßig, das Beschleuni-

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	INC- Schritt	De- fault	Beschreibung
					gungsgeräusch schon bei Erhöhung um eine einzige Fahrstufe (also bei unmerklicher Geschwindigkeitsänderung) auszulösen, um so vom Fahrregler her die richtige Sound-Beschleunigungs-Abfolge steuern zu können. Der "Loführer" kann auf diese Art (1 Fahrstufe) aber auch vorausschauend das Fahrgeräusch auf eine kommende Steigung einstellen. = 1: Beschleunigungs-Fahrgeräusch (Dampfschlä-
					ge) auf volle Lautstärke bereits bei Erhöhung der Geschwindigkeit um nur 1 Fahrstufe. = 2, 3, Beschleunigungs-Fahrgeräusch erst auf
					volle Lautstärke bei Erhöhung um diese Zahl von Fahrstufen; davor proportionale Lautstärke.
# 282	Dauer des Beschleunigungs- Geräusches	0 - 255 = 0 - 25 sec	10	30 = 3 sec	Nach Erhöhung der Geschwindigkeit soll das Beschleunigungsgeräusch noch für eine bestimmte Zeit anhalten (ansonsten würde jede Fahrstufe einzeln zu hören sein, was unrealistisch wäre).
	Fahrgeräusch-				Wert in CV # 282 = Zeit in Zehntel-sec! Mit der CV # 283 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei maximaler Beschleunigung
# 283	(Dampfschlag-) Lautstärke für volles Beschleunigungs- geräusch	0 - 255	10	255	sein sollen (Default: 255 = maximale Lautstärke). Wenn CV # 281 = 1 (also die Beschleunigungsschwelle auf 1 Fahrstufe gesetzt), kommt die hier definierte Lautstärke bei jeder Geschwindigkeitserhöhung (auch bei nur 1 Fahrstufe) zur Wirkung.
LEIT - CV	Verzögerungs- schwelle für	0 -255 (interne	1	1	Leisere bis hin zu ganz verschwindende Dampf- schläge sollen den reduzierten Leistungsbedarf in der Verzögerung begleiten. Die Logik der Ge- räuschreduktion ist analog dem dem umgekehrten Fall des Beschleunigungs-Geräusches (laut CV # 281 bis # 283).
# 284	Geräuschreduktion bei Verzögerung	Fahrstufen)			 = 1: auf Minimum (laut CV # 286) reduziertes Fahrgeräusch (Dampfschläge) bereits bei Absenken der Geschwindigkeit um 1 Fahrstufe. = 2, 3, auf Minimum reduziertes Fahrgeräusch bei Absenken um diese Zahl von Fahrstufen.
# 285	Dauer der Geräuschreduktion bei Verzögerung	0 - 255 = 0 - 25 sec	10	30 = 3 sec	Nach Absenken der Geschwindigkeit soll das reduzierte Fahrgeräusch noch für eine bestimmte Zeit reduziert bleiben (analog zum Fall der Beschleunigung). Wert in CV # 285 = Zeit in Zehntel-sec!
# 286	Lautstärke des reduzierten				Mit der CV # 286 wird eingestellt, wie laut die Dampfschläge bei Verzögerung sein sollen (Default: 20 = ziemlich leise, aber nicht Null). Wenn CV # 284 = 1 (also die Verzögerungs-
	Fahrgeräusches bei Verzögerung	0 - 255	10	20	wenn CV # 284 = 1 (also die Verzogerungs- schwelle auf 1 Fahrstufe gesetzt), kommt die hier definierte Lautstärke bei jeder Geschwindigkeits- absenkung (auch bei 1 Fahrstufe) zur Wirkung.

n, wenn bei Interschrit- Iullge- IK - Mess-
ckt werden, ist, weil da- angierfahr- t quietschen bst!) e können dnet werden 0 =), wo-
ist oder ge-
r Anstieg
rstufen.
Thy- erer Ge- des Still- leren Ge-
(was Ton-
der Tonhöhe
der
Thy- imaler Ge- des Still- (was Ton-
der Tonhöhe
imaler
schwindig- t. Dreipunkt- orsteue- tillstand, wo
d iii

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	INC- Schritt	De- fault	Beschreibung
					immer das Original-Sample abgespielt wird.
LEIT - CV # 293	Thyristorsteuerung Lautstärke bei gleichmäßiger Fahrt für ELEKTRO-Lok	0 - 255	10	30	Lautstärke des Thyristorsteuerungs-Ger#usches bei unbelasteter Fahrt (keine Beschleunigung oder Bremsung im Gange). Hinweis: Belastungsabhängigkeit wird über CV's 277 ff. reguliert; aber noch nicht in SW-Version 4!
# 294	Thyristorsteuerung Lautstärke bei Be- schleunigungs-Fahrt für ELEKTRO-Lok	0 - 255	10	100	Lautstärke bei größerer Beschleunigung; sinnvollerweise sollte in CV # 294 ein größerer Wert eingetragen werden als in CV # 293 (damit die Lok bei Beschleunigung lauter wird). Bei kleinerer Beschleunigung wird automatisch eine geringere Lautstärke verwendet (genauer Algorithmus ist in SW-Version 4 noch nicht endgültig fixiert).
# 295	Thyristorsteuerung Lautstärke bei Verzögerungs-Fahrt Motor-Geräusch für ELEKTRO-Lok	0 - 255	10	50	Lautstärke bei größerer Verzögerung (Bremsung); In diese CV # 295 kann sowohl ein größerer Wert als auch ein kleinerer Wert als in CV # 293 einge- tragen werden, je nachdem ob die Thyristoren beim Bremsen durch die Netzrückspeisung be- lastet werden (dann wird Geräusch lauter) oder nicht (dann wird es eher leister).
LEIT - CV # 296	Motorgeräusch, größte Lautstärke für ELEKTRO-Lok	0 -255	10	100	Maximale Lautstärke des Motor-Geräusches, welches bei voller Geschwindigkeit erreicht wird, oder bei Geschwindigkeit laut CV CV # 298.
# 297	Motorgeräusch, wo hörbares Ge- räusch beginnt für ELEKTRO-Lok	0 -255	10	30	Interne Fahrstufe, wo Motorgeräusch erstmals hörbar wird; bei dieser Geschwindigkeit beginnt es leise und erreicht bei der Geschwindigkeit laut CV # 298 die maximale Lautstärke laut CV # 296.
# 298	Motorgeräusch, wo volle Lautstärke beginnt für ELEKTRO-Lok	0 -255 (> CV# 297)	10	128	Interne Fahrstufe, wo Motorgeräusch volle Lautstärke erreicht; bei dieser Geschwindigkeit erreicht Motorgeräusch maximale Lautstärke laut CV # 296.
# 299	Motorgeräusch, Abhängigkeit der Tonhöhe von Ge- schwindigkeit für ELEKTRO-Lok	0 -255 (> CV# 297)	10	100	Das Motorgeräusch wird entsprechend dieser CV mit wachsender Geschwindigkeit schneller abgespielt. = 0: Tonhöhe (Abspielgeschw.) wird nicht erhöht, = 1 100: Zwischenwerte = 100: Verdoppelung der Tonhöhe, > 100: derzeit wie 100; Reserve für SW-Ausbau.

WEITERE CV's dieser Gruppe (ab CV # 243) hinter der folgenden Tabelle !!!

Die folgenden CV's eignen sich nicht zur "incrementellen Programmieren", weil sie entweder schwer unmittelbar zu testen sind (große Zeitintervalle für Zufallsgeneratoren) oder einzelne Bits zu Setzen sind. Sie werden "normal" (CV # = ...) programmiert.

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	De- fault	Beschreibung
# 310	Ein/Ausschalt-Taste für Fahrgeräusche <u>und</u> Zufalls-Geräusche	0 - 19, 255	8	Bestimmung der Funktions-Taste, mit welcher die Fahrgeräusche (Dampfschläge, Siedegeräusch, autom. Entwässern, Bremsenquietschen) sowie die Zufalls-Geräusche (Luftpumpe, Kohleschaufeln,) ein- und ausgeschaltet werden können; im Auslieferungszustand F8.
				= 255: Fahr- und Zufallsgeräusche sind immer eingeschaltet.
# 311	Generelle Ein/Ausschalt-Taste für Funktions-Geräusche	0 - 19	0	Bestimmung einer Funktions-Taste, mit welcher die Geräusche, die den Funktions-Tasten zugeordnet sind (z.B. F2 – Pfiff, F6 – Glocke), generell ein- und ausgeschaltet werden können; im Auslieferungszustand ist dies nicht vorgesehen! = 0: bedeutet nicht F0, sondern dass die Funktions-Geräusche immer aktiv sind. = (# 310), also gleiche Eintragung wie in CV # 310: mit der betreffenden Taste wird der Sound komplett ein- und ausgeschaltet. = 1 12: Eigene General-Taste für Funktions-Sounds.
# 312	Entwässerungs-Taste	0 - 19	4 = F4	Bestimmung einer Funktions-Taste, mit welcher das Entwässerungs-Geräusch (d.i. jenes Geräusch, welches mit der Auswahl-Prozedur CV # 300 = 133 als automatisches Entwässerungs-Geräuch zugeordnet wurde) ausgelöst werden kann. Z.B. zum Rangieren mit "offenen Ventilen" = 0: keine Taste zugeordnet (einzustellen, wenn die Tasten anderweitig gebraucht werden).
# 313	"Mute" - (!Ein/Ausblende) - Taste für Geräusche Ab SW-Version 2	0 - 19 101 - 119	8	Bestimmung eriner Funktions-Taste, um Fahrgeräusche weich ein- und auszublenden, z.B. bei der Einfahrt in den unsichtbaren Anlagenteil. Im Auslieferungszustand wird <u>F8</u> . dh.h das normale "ein/Ausschalten des Sounds verläuft weich. = 0: keine "Mute"-Taste bzw. "Mute"-Funktion. = 1 19: Zugeordnete Funktions-Taste = 101 119: Zugeordnete Funktions-Taste, invertiert wirksam
# 314	"Mute" - (!Ein/Ausblende) - Zeit Ab SW-Version 2	0 - 255	0	Zeit für den "Mute"-Vorgang in Zehntel sec; also Bereich bis 25 sec, = 0: 1 sec, gleichbedeutend mit 10.
# 315	Zufallsgenerator Z1 Mindest-Intervall	0 - 255 = 0 - 255 sec	1	Der Zufallsgenerator erzeugt in unregelmäßigen (= zufälligen) zeitlichen Abständen interne Impulse, durch welche jeweils ein dem Zufallsgenerator zugeordnetes Zufalls-Geräusch ausgelöst wird. Die CV # 315 legt das kleinstmögliche Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen fest. Die Zuordnung von Sound-Sample's zum Zufallsgenerator Z1 erfolgt durch die Prozedur eingeleitet durch CV # 300 = 101, siehe vorne! Im Auslieferungszustand (default) befindet sich die "Luftpumpe" als Standgeräusch auf Z1.

CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	De- fault	Beschreibung
				Spezieller Hinweis zum Zufallsgenerator Z1:
				Der Zufallsgenerator Z1 ist für Luftpumpen optimiert (diese soll automatisch kurz nach dem Anhalten des Zuges anlau- fen); daher sollte die Zuordnung des Auslieferungszustandes beibehalten werden oder höchstens auf eine andere Luftpum- pe geändert werden. Die CV # 315 bestimmt auch den Zeit- punkt des Einsetzens der Luftpumpe nach dem Stillstand!
# 316	Zufallsgenerator Z1 Höchst-Intervall	0 - 255 = 0 - 255 sec	60	Die CV # 315 legt das größtmögliche Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen des Zufallsgenerators Z1 (also meistens des Anlaufens der Luftpumpe im Stillstand) fest; zwischen den beiden Werten in CV # 315 und CV # 316 sind die tatsächlich auftretenden Impulse gleichverteilt.
# 317	Zufallsgenerator Z1 Abspiel-Dauer	0 - 255 = 0 - 255 sec	5	Das dem Zufallsgenerator Z1 zugeordnete Sound-Sample (also meistens die Luftpumpe) soll jeweils für die in der CV # 317 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
# 318 # 319 # 320	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z2	0 - 255 0 - 255 0 - 255	20 80 5	Im Auslieferungszustand (default) befindet sich das "Kohlenschaufeln als Standgeräusch auf Z2.
# 321 # 320 # 323	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z3	0 - 255 0 - 255 0 - 255	30 90 3	Im Auslieferungszustand (default) befindet sich die "Wasser- pumpe" als Standgeräusch auf Z3.
# 324 # 325 # 326	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z4	0 - 255 0 - 255 0 - 255		Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt.
# 327 # 328 # 329	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z5	0 - 255 0 - 255 0 - 255		Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt.
# 330 # 331 # 332	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z6	0 - 255 0 - 255 0 - 255		Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt.
# 333 # 334 # 335	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z7	0 - 255 0 - 255 0 - 255		Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt.
# 336 # 337 # 338	Wie oben, aber für Zufallsgenerator Z8	0 - 255 0 - 255 0 - 255		Im Auslieferungszustand ist dieser Zufallsgenerator unbenützt.
# 341	Schalteingang 1 Abspiel-Dauer	0 - 255 = 0 - 255 sec	0	Das dem Schalteingang S1 zugeordnete Sound-Sample soll jeweils für die in der CV # 341 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
# 342	Schalteingang 2 Abspiel-Dauer	0 - 255 =	0	Das dem Schalteingang S2 zugeordnete Sound-Sample soll jeweils für die in der CV # 342 definierte Dauer abgespielt werden.

C,	Bezeichnung	Werte- Bereich	De- fault	Beschreibung
		0 - 255 sec		= 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)
# 3	Schalteingang 3 (falls nicht als Achsdetektor in Verwendung) Abspiel-Dauer	0 - 255 = 0 - 255 sec	0	Das dem Schalteingang S3 zugeordnete Sound-Sample soll jeweils für die in der CV # 343 definierte Dauer abgespielt werden. = 0: Sample einmal abspielen (In der abgespeicherten Dauer)

	Fortsetzung der CV-Tabelle bis CV # 299 !!!						
CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	De- fault	Beschreibung			
# 344	Nachlaufzeit der Mo- torgeräusche (Lüfter, u.a.) nach Anhalten für DIESEL und EKTRO-Loks	0 - 255 = 0 - 25 sec	0	Nach dem Anhalten der Lok sollen (beispielsweise) die Lüfter noch weiterlaufen und nach der hier definierten Zeit automatisch stoppen, falls Lok in der Zwischenzeit nicht wieder angefahren ist. = 0: Nicht weiterlaufen. = 1 255: Weiterlaufen für eine Zeit con 1 25 sec			
# 345	Schnell Umschalte-Taste für den Sound von MEHRSYSTEM-Lok	1 - 19	0	Bestimmung einer Funktions-Taste (F1 - F19), mit welcher zwischen zwei Sound-Varianten umgeschaltet werden kann, z.B. für wahlweisen Elektro- oder Dieselbetrieb einer Mehrsystem-Lok. Diese Umschaltung ist nur für bestimmte Sound-Projekte vorgesehen (z.B. RhB Gem), wo die beiden Sound-Varianten in einer Collection zusammengefasst sind.			
# 350	Verzögerung des Schaltwerk-Sounds nach Anfahren für ELEKTRO-Loks	0 - 255 = 0 - 25 sec	0	Das Schaltwerk soll bei bestimmten Loks (z.B. E10) nicht so- fort nach dem Wegfahren zu hören sein, sondern erst eine bestimmte, hier definierbare, Zeit später. = <u>0</u> : Schaltwerk kommt sofort beim Anfahren.			
# 351	Rauch-Ventilator- Geschwindigkeit bei konstanter Fahrt für DIESEL-Loks	1 - 255	128	Die Geschwindigkeit des Ventilators wird per PWM eingestellt; der Wert der CV # 128 definiert das Verhalten bei normaler Fahrt. = 128: Halbe Spannung an den Ventilator bei Fahrt.			
# 352	Rauch-Ventilator- Geschwindigkeit bei Beschleunigung und beim Motor-Starten für DIESEL-Loks	1 - 255	255	Zur Erzeugung einer Rauchwolke beim Anlaufen der Maschinen wird der Ventilator auf höhere (meistens maximale) Geschwindigkeit gesetzt, ebenso in Falle einer starken Beschleunigung während des Betriebes. = 255: Maximale Spannung an den Ventilator beim Starten.			
# 353	Automatisches Ab- schalten des Raucherzeugers Für DAMPF- und DIESEL-Loks	0 - 255 = 0 - 106 min	0	Wenn der Raucherzeuger durch einen der Effekte "010010xx" oder "010100xx" in CV's # 127 bis 132 (für einen der Funktionsausgänge FA1 bis FA6) gesteuert wird, kann über die CV # 353 zum Schutz vor Überhitzung die automatische Abschaltung nach einer definierten Zeit festgelegt werden. = 0: keine automatische Abschaltung = 1 bis 155: automatische Abschaltung nach 25 sec / Einheit, d.h. maximale Zeit von ca. 6300 sec = 105 min einstellbar.			

	Fortsetzung der CV-Tabelle bis CV # 299 !!!							
CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	De- fault	Beschreibung				
# 354	Dampfschlag- häufigkeit bei Fahrstufe 1	1 - 255	0	CV # 354 nur in Zusammenhang mit CV # 267! Mit CV # 354 wird die Nicht-Linearität der Geschwindigkeitsmesssung für den "simulierten Achsdetektors" ausgeglichen: D.h.: während die Einstellung der CV # 267 ungefähr bei Fahrstufe 10 erfolgen soll (also langsam, aber nicht extrem langsam), kann mit der CV # 354 eine Korrektur für die Fahrstufe 1 erfolgen (also für extrem langsame Fahrt). = 0: kein Einfluss				
				= 1 127: Dampfschläge häufiger in Relation zu CV # 267, = 255 128: Dampfschläge weniger häufig.				
# 355	Geschwindigkeit des Dampf-Ausstoß- Ventilators bei Stillstand	1 - 255	0	Ergänzung zu den Einstellungen in CV # 133 und den Effekten mit Code "72" (Dampflok) bzw. "80" (Diesel-Lok), wo nur der Ventilator bei Dampfschlägen bzw. beim Starten und in Fahrt behandelt wird.				
	für DAMPF-Loks, und DIESEL-Loks			Mit CV # 355 wird hingegen die Drehzahl des Ventilators bei Stillstand eingestellt, damit auch in diesem Zustand Rauch (in geringerem Ausmaß) ausgestoßen wird.				
# 357	Thyristorsteuerung Absenkung der Lautstärke bei schnellerer Fahrt für ELEKTRO-Lok	0 - 255	0	Interne Fahrstufe, ab welcher das Thyristor-Geräusch leiser werden soll.				
# 358	Thyristorsteuerung Verlauf der Absenkung der Lautstärke bei schnellerer Fahrt für ELEKTRO-Lok	0 - 255	0	Verlauf, wie das Thyristor-Geräusch ab der in der CV # 257 definierten Fahrstufe leiser werden soll. = 0: gar nicht. = 10: wird um ca. 3 % pro Fahrstufe leiser. = 255: bricht bei der in CV # 257 definierten Fahrstufe ab.				
# 359	Schaltwerkgeräusch Abspieldauer des Schaltwerkgeräu- sches bei Geschwin- digkeitsänderung für ELEKTRO-Lok	0 - 255	30	Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstellbar), für welche das Schaltwerkgeräusch jeweils bei Geschwindigkeitsänderung zu hören sein soll. Nur wirksam, wenn Schaltwerkgeräusch im Sound-Projekt vorhanden.				
# 360	Schaltwerkgeräusch Abspieldauer des Schaltwerkgeräu- sches nach Anhalten für ELEKTRO-Lok	0 - 255	0	Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstellbar), für welche das Schaltwerkgeräusch nach dem Anhalten zu hören sein soll. = 0: nach Anhalten überhaupt nicht.				
# 361	Schaltwerkgeräusch Wartezeit bis zum nächsten Abspielen für ELEKTRO-Lok	0 - 255	20	Bei rasch hintereinander folgenden Geschwindigkeitsänderungen würde Schaltwerksgeräusch zu oft kommen. CV # 361:Zeit in Zehntelsekunden (also 0 bis 25 sec einstellbar) als minimaler Abstand zwischen Schaltwerk-Abspielen.				

Fortsetzung der CV-Tabelle bis CV # 299 !!!								
CV	Bezeichnung	Werte- Bereich	De- fault	Beschreibung				
# 362	Thyristorsteuerung Umschalteschwelle auf zweites Ge- räusch für ELEKTRO-Lok	0 - 255	0	Fahrstufe, ab welcher auf ein zweites Thyristorgeräusch für höhere Geschwindigkeiten umgeschaltet wird; dies wurde anlässlich des Sound-Projektes für den "ICN" (Roco Erstausrüstung)) eingeführt. = 0: kein zweites Thyristor-Geräusch				
# 363	Schaltwerkgeräusch Aufteilung der Ge- schwindigkeit in Schaltstufen für ELEKTRO-Lok	0 - 255	0	Anzahl der Schaltstufen über den gesamten Bereich (Stillstand bis volle Fahrt), z.B. wenn 10 Schaltstufen definiert sind, kommt bei (interner) Fahrstufe 25, 50, 75, (also insgesamt 10 mal) das Schaltwerksgeräusch. = 0: gleichbedeutend mit 5; d.h. 5 Schaltstufen über den gesamten Fahrbereich.				
# 364	Drehzahl-Rückfall beim Hochschalten für DIESEL-Loks mit Gangschaltung und Motorbremsung		0	Siehe Sound-Projekte (z.B. VT 61)				
# 365	Höchste Drehzahl vor dem Hochschalten für DIESEL-Loks mit Gangschaltung und Motorbremsung		0	Siehe Sound-Projekte (z.B. VT 61)				
# 366	Maximale Lautstärke Turbolader für DIESEL-Loks	0 - 255	48					
# 367	Geschwindigkeitsab- hängigk. Turbolader für DIESEL-Loks	0 - 255	150	Abhängigkeit der Frequenz von Fahrgeschwindigkeit.				
# 368	Beschleunigungs- abhäng. Turbolader für DIESEL-Loks	0 - 255	100	Abhängigkeit der Frequenz von Differenz der eingestellten zur aktuellen Fahrstufe (Beschleunigung).				
# 369	Mindestlast für Turbolader für DIESEL-Loks	0 - 255	30	Hörbarkeits-Schwelle für Turbolader; die Last ergibt sich aus CV # 367, 368.				
# 370	Frequenz-Erhöhung Turbolader für DIESEL-Loks	0 - 255	25	Schnelligkeit der Frequenz-Erhöhung des Turboladers.				
# 371	Frequenz-Absenk. Turbolader für DIESEL-Loks	0 - 255	15	Schnelligkeit der Frequenz-Absenk.ung des Turboladers.				

Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen für den Fall "Das Fahrgeräusch ist zu laut"

Dieses Thema entspricht einem häufigen Wunsch von Modellbahnern, welche ZIMO Sound-Decoder in Serien-Loks vorfinden (Roco, Fleischmann, Hag, ... seit dem Jahr 2010), wo oft die Lautstärke werksseitig auf den maximalen Wert eingestellt ist, um den Effekt zu erhöhen ...

Die einfachste Maßnahme ist natürlich, mit Hilfe der CV # 266 die Gesamt-Lautstärke zu dämpfen – also aktuellen Wert auslesen, und einen niedrigeren Wert in CV # 266 programmieren – , aber dies beeinflusst natürlich Fahrgeräusch UND Funktions-Geräusche (Pfiff, Horn, Quietschen, usw.), und die letzteren werden dann oft ZU leise. Daher ...

Fahrgeräusche leiser machen (OHNE Funktions-Sound zu beeinflussen) für DAMPF-Loks:

Die CV's # 275, # 276, # 283, # 286 (einzelne Bedeutung siehe CV-Tabelle) auslesen und einen niedrigeren Wert programmieren; häufig genügt es, nur CVs # 275 und # 276 zu modifizieren, weil diese sind für die unbeschleunigte Fahrt zuständig (und oft ist nur da die hohe Lautstärke lästig).

BEMERKUNG (auch für DIESEL und ELEKTRO): Die in der CV-Tabelle vermerkten Default-Werte sind meistens im konkreten Fall nicht in Kraft, weil innerhalb des verwendeten Sound-Projekts andere Werte definiert sind. Daher sollen immer die tatsächlichen Werte aus den CV's ausgelesen werden und neue Werte (meist eben kleinere) programmiert werden.

Fahrgeräusche leiser machen (OHNE Funktions-Sound zu beeinflussen) für DIESEL-Loks:

Hier werden ebenfalls die CV's # 275, # 276, # 283, # 286 modifiziert, also die Werte jeweils reduziert, um ein leiseres Fahrgeräusch zu erhalten.

Im Unterschied zu den Dampf-Loks sind die Werte in diesen 4 CV's gleich oder fast gleich (weil Dieselmotoren nicht so stark auf die Belastung reagieren); sie sollten sicherheitshalber trotzdem getrennt ausgelesen werden.

Fahrgeräusche leiser machen (OHNE Funktions-Sound zu beeinflussen) für ELEKTRO-Loks:

Hier sind die CV's # 275, # 276, # 283, # 286 meistens "nur" für das Lüftergeräusch zuständig (oder überhaupt nicht verwendet), aber dies kann im Prinzip von Sound-Projekt zu Sound-Projekt unterschiedlich gehandhabt werden.

Hingegen wird die Lautstärke des Thyristor-Geräusches durch die CV's # 293, # 294, # 295 eingestellt, und das Motor-Geräusch durch # 296 (detaillierte Beschreibung siehe CV-Tabelle). Daher müssen die aktuellen Werte diese CV's gegebenenfalls ausgelesen und durch kleinere Werte ersett werden.

6 Einbau und Anschließen des ZIMO Decoders

Allgemeine Hinweise:

Für den Decoder muss **Platz im Fahrzeug** gefunden oder geschaffen werden, wo er ohne mechanische Belastung untergebracht werden kann. Besonders zu beachten ist, dass beim Aufsetzen des Lokgehäuses kein Druck auf den Empfänger ausgeübt wird, und dass bewegliche Teile (Drehgestelle) nicht durch den eingebauten Decoder oder dessen Anschlussdrähte behindert werden.

Alle im Originalzustand des Fahrzeugs vorhandenen direkten Verbindungen zwischen Stromabnehmern (Rad- oder Schienenschleifern) und Motor müssen **zuverlässig aufgetrennt** werden; ansonsten kann bei der Inbetriebnahme eine Beschädigung der Endstufe des Decoders eintreten. Auch die Stirnlampen und sonstigen Zusatzeinrichtungen müssen **vollständig isoliert** werden.

Haben Entstör-Komponenten in der Lok einen schlechten Einfluss auf die Regelung?

Ja, manchmal ...

Zur Erklärung: Üblicherweise sind die Motoren von Modellbahn-Lokomotiven mit vorgeschalteten Drossel-Spulen und Kondensatoren ausgestattet. Diese sollen Funk-Störungen (z.B. Behinderung des Fernsehempfangs) durch das "Bürstenfeuer" des Elektromotors verhindern.

Solche Komponenten verschlechtern die Regelbarkeit des Motors. ZIMO Decoder kommen an sich vergleichsweise gut damit zurecht, d.h. es besteht kaum ein Unterschied, ob diese Entstör-Komponenten nun belassen oder beseitigt werden. Aber in den letzten Jahren werden mehr und mehr größere Drosseln in die Loks eingebaut als früher üblich (aus Vorsicht gegenüber den aktuellen EMV-Bestimmungen) - und diese beeinträchtigen das Fahrverhalten bisweilen doch merkbar.

Die potentiell "schädlichen" Drosseln sind meistens erkennbar durch eine Bauform wie ein Widerstand mit Farbringen (im Gegensatz zu einem drahtumwickelten Ferritstab). Das heißt aber nicht, dass solche Drosseln in allen Fällen sich tatsächlich negativ auswirken.

Typische Erfahrungen und Maßnahmen . .

ROCO, BRAWA, HORNBY – bisher keine Probleme, keine Maßnahmen notwendig.

FLEISCHMANN H0 - Rundmotor – Drosseln stören nicht; Kondensatoren sollten bei Bedarf entfernt werden, insbesondere jene zwischen Chassis und Motor (Gefahr Decoder-Zerstörung)!

Neuere Bühler-Motoren – bisher keine Probleme.

TRIX H0 — Drossel zwischen Schiene und Decoderstecker sollte entfernt werden!

MINITRIX, FLEISCHMANN PICCOLO — sehr uneinheitlich; Entfernen der Kondensatoren häufig vorteilhaft; Drosseln schaden hingegen nach bisherigen Erfahrungen nicht.

Indikatoren für die tatsächliche Schädlichkeit im konkreten Fall sind neben einer generell unbefriedigenden Regelung (Ruckeln, Anfahren nicht bei Fahrstufe 0, sondern erst viel später, ...):

- geringe Ausregelkraft der Lok; Aufschluss gibt ein Test, wo versuchsweise auf Niederfrequenz CV # 9 = 200 umgeschaltet wird und kontrolliert wird, ob dabei die Regelung kräftiger wird; wenn dies der Fall ist, sind wahrscheinlich die Drosselspulen schuld daran.
- wenn ein Unterschied in der Regelung zwischen 20 und 40 kHz (durch CV # 112 / Bit 5 wählbar) feststellbar ist.

Abhilfe: Drosselspulen überbrücken (oder entfernen und durch Drahtbrücke ersetzen), Kondensatoren entfernen! Kondensatoren haben seltener einen negativen Einfluss auf die Regelung.


Bei Fahrzeugen mit genormten Digitalschnittstelle (8-poligeoder 6-poligeBuchse)...

... und Verwendung eines Decoders vom Typ MX...R, MX...F, MX...N (also z.B. MX630R oder MX620F) mit 8-poligem (...R) oder 6-poligem (...F, N) Stecker ist die Fahrzeug-Umrüstung entsprechend einfach: in solchen Fahrzeugen ist der notwendige Platz meistens vorhanden und durch Entfernung des Blindsteckers sind automatisch alle schädlichen Verbindungen unterbrochen.

In einigen Fällen gibt es auch Kombinationen zwischen Normstecker und freien Drähten (z.B. MX630R, wo auf den 8-poligen Stecker nicht alle Funktionsausgänge passen); für die freien Leitungen gelten dann wiederum die folgenden Ausführungen.

Die Digitalisierung einer Lok mit Gleichstrom-Motor und Stirnlampen:

Dieses Anschluss-Schema stellt die **Grund-Anwendung** für H0 Decoder dar; alle anderen Anwendungen (siehe weitere Beschreibung) sind Erweiterungen dieses Standard-Umbaus.




Die so angeschlossenen Stirnlampen leuchten richtungsabhängig auch im Stillstand, und sind durch Funktion F0 schaltbar. Durch entsprechende Anwendung der "function mapping" - CV's # 33, 34, 35, ... - kann erreicht werden, dass die Lampen unabhängig, z.B. durch F0 und F1 schaltbar sind.

HINWEIS bezüglich Stirnlampen: Falls die Lampen mit einem Pol schwer löslich mit einem Schienenpol verbunden sind (z.B. im Chassis stecken), besteht die Möglichkeit, diese Verbindung zu belassen (der blaue Draht darf dann natürlich nicht angeschlossen werden); die Stirnlampen leuchten dann mit reduzierter Helligkeit, weil sie praktisch im Halbwellenmodus betrieben werden.

... einer Lok mit Wechselstrom-Motor ("Allstrom-Motor"):

Für die Digitalisierung einer Lok mit einem solchen Wechselstrom-Motor (meist in älteren Märklinoder Hag-Loks eingebaut) benötigt man zwei Dioden des Typs 1N4007 o. äquiv. (Dioden für min. 1 A). Solche Dioden sind bei ZIMO oder im Elektronik-Fachhandel erhältlich (Kosten geringfügig).


Meistens werden Wechselstrom-Loks über Mittelleiter versorgt; dies hat jedoch mit der Anschlussweise des Motors an sich nichts zu tun. Das obige Schema gilt also sowohl für Schienen im Zweileitersystem als auch im Dreileitersystem (statt "Schiene rechts" und "Schiene links" hieße es dann Außen- und Mittelleiter).



Zusätzlicher Anschluss einer mit F0 schaltbaren Innenbeleuchtung:


Diese Art ist heute nicht mehr sehr gebräuchlich; sie stammt noch aus der Zeit, wo Decoder üblicherweise nur 2 Funktionsausgänge hatten, und diese Ausgänge eben für die Stirnlampen <u>und</u> für die Innenbeleuchtung benutzt werden mussten. Die so angeschlossenen Lampen der Innenbeleuchtung sollen also durch F0 gemeinsam mit den Stirnlampen betätigt, aber zum Unterschied von diesen unabhängig von der eingestellten Fahrtrichtung leuchten.

Das Schema ist jedoch als allgemeine Anleitung für alle Fälle zu gebrauchen, wo Einrichtungen von mehreren Funktionsausgängen aus gleichermaßen geschaltet werden sollen, diese Ausgänge aber unabhängig voneinander für jeweils einzelnen Einrichtungen verwendet werden. Es werden jeweils 2 Dioden benötigt (Typ 1N4007 oder äquiv.). Solche Dioden sind bei ZIMO oder im Elektronik-Fachhandel erhältlich (Kosten geringfügig).



Verwendung der Funktions-Ausgänge FA1, FA2, FA3, FA4, . . . :

Die (über die Stirnlampen hinausgehenden) Funktions-Ausgänge, also FA1, FA2, ...) sind je nach Decoder-Typ bedrahtet, am Direkt-Steckverbinder oder als Löt-Pads herausgeführt (beispielsweise beim MX620 FA1, FA2 als Löt-Pads, bei MX630, MX632 FA1, FA2 bedrahtet, weitere als Löt-Pads), und können genauso wie die Stirnlampenausgänge beschaltet werden. Zuordnung der Ausgänge zu den Funktionen siehe Kapitel 5; standardmäßig sind FA1 und FA2 von den Funktionen F1 und F2 zu schalten, usw. (Function mapping ab CV # 33, usw. im Auslieferungszustand).



Verwendung der "Logikpegel" (unverstärkten) FunktionsAusgänge:

ZIMO Decoder besitzen neben den "normalen" Funktionsausgängen sogenannte "Logikpegel" - Ausgänge, an welche Verbraucher nicht direkt angeschlossen werden können, weil nur nicht-belastbare Logikspannungen (0 V, 5 V) herauskommen. Falls solche Ausgänge verwendet werden sollen, muss jeweils ein Verstärkermodul M4000Z eingesetzt werden (oder ein selbstgebautes Transistorglied).

"Logikpegel"-Ausgänge benützen alternativ die Anschlüsse von "SUSI-CLOCK" und "SUSI-DATA"; diese werden durch CV # 124, Bit 7 = 1 in "Logikpegel"-Ausgänge umgewandelt ("SUSI" ist dann natürlich nicht mehr vorhanden). Die gleichen Pins können übrigens alternativ auch für Servo-Steuerleitungen genutzt werden (Aktivierung über CV'S # 181, 182).

Hinweis MX632: Die "Logikpegel"-Ausgänge am MX632 sind funktionell identisch mit den "verstärkten" Funktions-Ausgängen FA5, FA6 (also nicht FA7, FA8, wie irrtümlich angekündigt); wenn jedoch "SUSI" (CV # 124, Bit 7) oder Servo's (CV's # 181, 182) aktiviert sind, sind die Funktions-Ausgänge FA5, FA6 (sowohl die "normalen" als auch "Logikpegel") nicht funktionsfähig!!!

Ein **Verstärkermodul M4000Z** wird mit seinem braunen Draht am betreffenden "Logikpegel"-Ausgang des Decoders angeschlossen, d.h. am Löt-Pad angelötet.



Anschluss von DIETZ - Sound-Modulen ohne "SUSI" / "Simulierter Achs-Detektor":

Bezüglich der Einbau der Sound-Module un deren Verbindung mit ZIMO Decodern: siehe Betriebs-anleitungen der Fa. Dietz .

Bei Dampfloks ist die Synchronisierung der Dampfstöße mit der Radumdrehung ein wichtiges Kriterium für die Qualität des akustischen Eindruckes. Daher sollte ein Achs-Detektor (Reed-Kontakt, optischer oder Hall-Sensor) am Sound-Modul angeschlossen werden, welcher genau 2 oder 4 Impulse pro Rad-Umdrehung (je nach Bauart der Lok) abgibt.

Wenn kein Achs-Detektor vorhanden ist (weil Einbau nicht möglich oder zu umständlich), erzeugen Sound-Module üblicherweise ihren eigenen Takt, welcher aus der Geschwindigkeitsinformation (z.B. über die SUSI-Schnittstelle vom Decoder her übermittelt) gewonnen wird. Das Ergebnis ist oft unzureichend; besonders beim Langsamfahren ergibt sich meistens eine zu rasche Abfolge der Dampfstöße (das quasi-standardisierte SUSI-Protokoll berücksichtigt diesen Betriebsfall zuwenig).

Daher bieten ZIMO Decoder den "simulierten Achs-Detektor"; dafür wird der Funktionsausgang FA4 verwendet, der durch CV # 133 auf die Achsdetektor-Funktion umgewandelt wird, und mit dem Achs-Sensor-Eingang des Sound-Moduls (z.B. Dietz, Reed-Eingang) zu verbinden ist; natürlich zusätzlich zu SUSI- oder den sonstigen Verbindungen. Die Simulation ergibt natürlich keine Achs-Stellungs-abhängige Auslösung von Dampfstößen, sondern eine Achs-Drehzahl-abhängige Auslösung, aber dies macht für den Betrachter nur einen geringen Unterschied.

Durch die CV # 267 wird die Impulszahl des "simulierten Achs-Detektors" pro Rad-Umdrehung eingestellt und justiert. Siehe dazu CV-Tabelle im Kapitel "ZIMO SOUND"!

Anschluss von DIETZ - Sound-Modulen und anderen Modulen mit "SUSI":

Die "SUSI" Schnittstelle ist NMRA-DCC-Standard und geht auf eine Entwicklung der Fa. Dietz zurück; sie definiert den Anschluss von Sound-Modulen (sofern diese ebenfalls mit "SUSI" ausgestattet sind) an Lok-Decodern.

Bei kleinen Decodern ist die 4-polige "SUSI", bestehend aus 2 Datenleitungen, MASSE und +V (positive Spannungsversorgung des Sound-Moduls) aus Platzgründen nicht mit dem norm-gemäßen Steckverbinder ausgeführt, sondern durch **4 Löt-Pads** (siehe Anschluss-Skizze am Anfang dieser Betriebsanleitung).

Über die "SUSI" Datenleitungen (CLOCK und DATA) werden Informationen wie Fahrgeschwindigkeit und Motorbelastung (Steigung/Gefälle/Anfahren usw.) und die Werte zum Programmieren der CV's im Sound-Modul (CV's # 890, ...) vom Decoder in den Sound-Modul übertragen.

ANSPRECHEN der CVs im SUSI-Modul: Diese CVs belegen entsprechend der NMRA DCC Norm (RP) im CV-Nummernraum den Bereich ab 890 Dies können aber viele Digitalsysteme nicht ansprechen (auch ZIMO Fahrpulte MX2 und MX21 - bis Mitte 2004 - waren auf 255 beschränkt); daher erlauben ZIMO Decoder, diese CVs auch mit 190 ... anzusprechen!

Anschluss einer elektrischen Kupplung (System "Krois"):

Um die Kupplungswicklungen vor Überlastung durch Dauerstrom zu schützen, können entsprechende Begrenzungen der Impulszeit für einen (oder auch mehrere) der Funktionsausgänge eingestellt werden.

Zunächst muss in jene "Effekt"-CV (z.B. CV # 127 für FA1 oder CV # 128 für FA2), wo eine Kupplung angeschlossen werden soll, der Wert "48" eingetragen werden.


Dann wird in CV # 115 (siehe CV-Tabelle) die gewünschte Impulszeitbegrenzung definiert:

Beim "System Krois" ist ein Wert von "60". "70" oder "80" für CV # 115 zu empfehlen: dies bedeutet eine Begrenzung des Kupplungsimpulses auf 2, 3 oder 4 sec: Definition einer Teilspannung ist für das System "Krois" nicht notwendig (daher Einerstelle "0"); diese ist hingegen zweckmäßig für ROCO-Kupplungen.

Bezüglich dem Automatischen Abrücken beim Entkuppeln bzw. dem Automatischen Andrücken und Abrücken ("Kupplungswalzer") siehe CV # 116, und Kapitel "ERGÄNZ. HINWEISE"!

MX620R, MX630R, ... für 8-polige Schnittstelle (NEM 652):

Die "R-Varianten" besitzen einen 8-poligen Stecker am Ende der Anschlussleitungen, welche in die Digitalschnittstelle der entsprechend ausgerüsteten Loks passt. Zur Umrüstung der Lok muß also nur der im Originalzustand vorhandene Blindstecker entfernt werden und der Fahrzeug- Empfänger angesteckt zu werden.



MX620F, MX630F, ... für 6-polige Schnittstelle (NEM 651):

Die "F-Varianten" besitzen eine 6-poligige Stiftleiste am Ende der Anschlussleitungen, welche in die Digitalschnittstelle der entsprechend ausgerüsteten Loks passt.

Die Stirnlampen leuchten bei dieser Beschaltung im Halbwellenbetrieb (mit reduzierter Stärke), weil der gemeinsame Pluspol am 6poligen Stecker fehlt (und die Lampen stattdessen mit einem Schienenpol in der Lok verbunden sind. Am Decoder steht jedoch der "blaue Draht" zur Verfügung und kann bei Bedarf verwendet werden!

Lvor (weiss)	_	
Lrück (gelb)	_ \	•
Motor (orange)	$\rightarrow \leftarrow$	
Motor (grau)	\nearrow	
Pluspol (blau)	_ />>	
Schiene (schwarz)	// `	
Schiene (rot)		

MX620N, MX621N - Direkt-Einstecken in Digitalschnittstelle (NEM 651):

Blick auf Controller-Seite (dort, we Anschluss-Stifte nicht angelötet sind!) Schiene links Schiene rechts

. Motor links

MX620

Zahlreiche Triebfahrzeuge der Spuren N, H0e und H0m (auch vereinzelte H0-Loks) besitzen die genormte Buchse und den genormten Einbauplatz mit einer Fläche von min. 14 x 9 mm.

ACHTUNG: Beim Einstecken in die Lok-Buchse kommt die Seite mit den Stiften unten zu Liegen; also von oben 6-polige Blick auf Controller-Seite!



MX631D. MX632D. MX632VD. MX632WD. MX640D. MX642D. MX644D MX631C, MX632C, MX640C, MX642C. MX644C - 21-poliger Direktstecker:

Diese Ausführungen besitzen eine 21-polige Buchsenleiste auf der Platine (mit welcher der Decoder direkt auf die entsprechende 21-polige Stiftleiste passender Fahrzeuge eingesteckt werden kann. Eigentlich handelt es sich ieweils um 22-polige Steckverbinder, wobei ein Pin fehlt bzw. blockiert ist ("Indexpin"), damit Fehl-Einstecken verhindert wird. Die 21-polige Schnittstelle (auch "MTC" genannt) ist wie die 8polige und 6-polige in NMRA DCC RP 9.1.1 definiert (Abbildung unten links).



Da die Originaldefinition der 21-

poligen Schnittstelle ursprünglich


für eine bestimmte Antriebsart ("C-

Sinus") konzipiert wurde, sind eini-

wendungen überflüssig (Hall, Motor

3) und werden anderweitig genutzt.

ge Positionen in "normalen" An-



±5 V Funktions-Ausgang FA3 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA1 Gem. Pluspol Niederspannung (...V, W) Motoranschluss 1 Motoranschluss 2 MASSE Stromabnehmer links

MX632D, C

Stromabnehmer rechts

und MX632 VD MX632 WD

SUSI Data (FA6, Servo 2) SUSI Clock (FA5, Servo 1) Funktions-Ausgang FA4 Funktions-Ausgang FA5 Funktions-Ausgang FA6 n.c. auf Wunsch in Sonderaus-führungen ELKOMinus (NICHT Masse)

Stimlampe vome (= Lvor) Stimlampe hinten (= Lrück)

Pin blockiert (Steckercodierung)

Oberseite

5 V, 200 mA für Klein-Servo

MX640D Oberseite

(= wo sich der 21-polige Stecker befindet !)

+ 5 V, 200 mA max. Funktions-Ausgang FA3 Funktions-Ausgang FA2 Funktions-Ausgang FA1 Gemeinsamer Pluspol n.c.(not connected) Motoranschluss links Motoranschluss rechts Stromabnehmer links Stromabnehmer rechts

Daher gibt es ie nach Ausstattung des De-

Pin blockiert (Steckercodierung) Lautsprecher Stimlampe vome (= Lvor) Stimlampe hinten (= Lrück) SUSI Data USI Clock Funktions-Ausgang FA4 n.c. Schalteingang 1

Die "C-Typen", also MX631C, MX632C, MX640C, MX642C unterscheiden sich von den "D-Typen" durch die Funktions-Ausgänge FA3. FA4: bei "C" als Logikpegel-Ausgänge ausgeführt, bei "D" als normale Ausgänge. "C-Typen" für Märklin. Trix, und z.B. LS-models.

Einstecken 21-pol. Decoder auf Lok- Platine, z.B. TRIX

Oberseite des Decoders von oben zu sehen, Stifte der Stiftleiste der Lok-Platine gehen durch Decoder-Platine und von unten in die Buchsenleiste des Decoders.



coders leicht unterschiedliche Beschaltungen der 21-poligen Buchsenleiste. Genutzt werden diese zusätzlichen Ausgänge nur. wenn das Fahrzeug speziell darauf abgestimmt ist. Daher stehen z.B. am MX632D die Funktions-Ausgänge FA4 - FA6 sowie die Niederspannung auch auf anderen zugänglichen Löt-Pads am Decoder zur Verfügung; siehe dazu die Anschlusspläne im Kapitel "Aufau und technische Daten).

Decoder mit 21-poligem Stecker können auf zweierlei Art montiert werden: die Platine unter der Buchsenleiste ist durchlöchert, sodass je nach Lok-Typ die Buch-Einstecken 21-pol. Decoder auf Lok- Platine, z.B. BRAW&enleiste des Decoders von oben oder unten auf die Stiftleiste der Lok-Platine aufgesteckt werden kann. Der ausgelassene bzw. blockierte Pin 11 (Index) verhindert Fehl-Stecken.

Unterseite des eingesteckten Decoders von oben zu sehen!



MX630P16. MX643P16. MX643P22. ... - Decoder mit PluX-Steckverbinder:

Zum Unterschied vom 21-poligen Schnittstellensystem (siehe vorne) befindet sich bei "PluX" die Stiftleiste am Decoder, und die Buchsenleiste auf der Lokplatine. "PluX" gibt es in Form von 8-, 12-, 16- und 22-poligen Stecker, wobei auch hier die Anzahl der nutzbaren Verbindungen um 1 kleiner ist (Indexposition = fehlender Pin zum Verdrehschutz).

Das "PluX" System wird in NMRA 9.1.1, und auch in NEM (MOROP) definiert, einschließlich dazugehöriger Maximalabmessungen für normgerechte Decoder.



Programmierpads, Kontaktierung verboten! MX630P (mit PluX16) .

SUSI, Servo's (2, 1) oder FA6, FA5 Gem. Pluspol (+) MASSE Motor rechts Stirnl. vorne (= Lvor) Gem. Pluspol (+) Motor links Schiene rechts Schiene links Stirnl. hint (= Lrück) Funktions-Ausgänge FA1 FA3 Funktions-Ausgänge FA2 FA4

MX630P besitzt eine 16-polige "PluX"-Stiftleiste (davon 15 Pins tatsächlich vorhanden; 1 Indexposition); er kann in Fahrzeuge mit ebenfalls 16-poliger PluX-Buchsenleiste eingesetzt werden, aber auch in solche mit 22-poliger, entsprechend der Abbildung links (braune Zone = 16-polig, Gesamtbild = 22-polig).

In 8-polig (gelb) und 12-polig ausgestattete Loks ist die Verwendungsmöglichkeit von den konkreten Platzverhältnissen abhängig.


Im Falle des MX630P (welcher kein Sound-Decoder ist) werden die beiden in der Original-Definition für den Lautsprecher vorgesehenen Pins für die zusätzlichen Funktions-Ausgänge FA3, FA4 genutzt. Dies führt zu keiner Beschädigung eines eventuell in einer Lok doch vorhandenen Lautsprechers.

Der Sound-Decoder MX643 wird wahlweise mit 16-poliger oder mit 22-poliger "PluX"-Stiftleiste angeboten.

> ELKO als Energiespeicher bei Bedarf. (üblicherweiset auf Lokplatine und automatisch über Stecker kontaktiert)

MX643P16 Oberseite (mit PluX16)


Die SUSI-Ausgänge sind alternativ als Servo- Ausgänge verwendbar;



SUSI Data (Servo 2) ELKO Plus Motor rechts Motor links Schiene rechts Schiene links Funktions-Ausgang FA1 Funktions-Ausgang FA2 SUSI Clock (Servo 1) Stiml. vome (= Lvor) Gem. Pluspòl (+) -- (Index)

Stiml. hint (= Lrück) Lautsprecher Lautsbrecher

Program mierpads, Kontaktierung verboten



Die SUSI-Ausgänge sind alternativ als Servo- Ausgänge verwendbar;

Funktions-Ausgang FA3 SUSI Data (Servo 2) **ELKO Plus** Motor rechts Motor links Schiene rechts Schiene links Funktions-Ausgang FA1 Funktions-Ausgang Funktions-Ausgänge FA5 Funktions-Ausgänge FA7

Schalteingang SUSI Clock (Servo 1) MASSE Stiml. vome (= Lvor) Gem. Pluspol (+) — (Index) StirnI. hint (= Lrück) Lautsprecher Lautsprecher FA6

Program mierpads. Kontaktierung verboten

Anschluss von Servo-Antrieben und SmartServo:

Zum Anschluss handelsüblicher Servo's und **SmartServo RC-1** (Hersteller: TOKO Corp., Japan) stehen auf MX620, MX630, MX632, MX640 zwei Servo-Steuerausgänge zur Verfügung, wobei die betreffenden Löt-Pads (bzw. Kontake am 21-poligen oder PluX- Stecker) jeweils alternativ für SUSI, "Logikpegel"-Ausgänge oder eben für Servo's genutzt werden.

Bei Nutzung der Servo-Funktion (aktiviert durch CV's # 181, 182, siehe unten") gibt es daher kein SUSI, und auch nicht die beiden Funktions-Logikpegel-Ausgänge, beim MX632 auch nicht die Fu-Ausgänge FA5, FA6.

Die Typen MX632W, MX632WD beinhalten auch die 5 V - Versorgung für den Betrieb von Servo's, beim MX640 sind die 5 V eingeschränkt auf 200 mA.


Ansonsten muss die 5 V Versorgung für den Servo extern hergestellt werden, beispielsweise durch einen handelsüblichen Baustein zur Spannungsregelung des Typs LM7805 mit einer Beschaltung wie in der Abbildung.


Die Aktivierung der betreffenden Anschlüsse als Ausgänge für Servo-Steuerleitungen erfolgt durch CV's # 181 .. 182 (ungleich 0).

Durch die CV's # 181 bzw. # 182 können die Servo's den verschiednen Funktionen (und auch der Fahrtrichtung) zugeordnet werden, wahlweise mit Eintastenoder Zweitastenbedienung.

Die CV's # 161 .. 169 erlauben die Einstellung der Anschlagpunkte und die Geschwindigkeit; siehe CV-Tabelle!

In der CV # 161 kann das Protokoll auf der Steuerleitung gewählt werden; "normal" für die meisten Servos (daher default) sind positive Impulse; außerdem kann entschieden werden, ob der Servo nur während der Bewegung aktiviert wird, oder ständig ein Steuersignal erhält. Das letztere ist nur sinnvoll, wenn ansonsten die Stellung durch mechanische Einwirkung verändert würde.






MX640, MX642 - Anschluss von Servo-Antrieben und SmartServo:


Zum Anschluss handelsüblicher Servo's und SmartServo RC-1 (Hersteller: TOKI Corp., Japan) stehen am MX640 zwei Servo-Steuerausgänge. Es handelt sich dabei um eine **alternative Verwendung der SUSI-Ausgänge** (je nach Typ Lötpads bzw. Kontake am 21-poligen Steckverbinder; jeder kann mit dem Steuereingang eines Servo's verbunden werden.

Stromsparende Servo's (bis 200 mA) können auch direkt vom MX640 her versorgt werden! Ansonsten muss die 5 V - Versorgung für den Servo extern hergestellt werden, beispielsweise durch einen handelsüblichen Baustein zur Spannungsregelung des Typs LM7805 mit einer Beschaltung wie in der Abbildung.

Die Aktivierung der betreffenden Anschlüsse als Ausgänge für Servo-Steuerleitungen erfolgt durch CV's # 181 .. 182 (ungleich 0). Durch die CV's # 181 bzw. # 182 können die Servo's den verschiednen Funktionen (und auch der Fahrtrichtung) zugeordnet werden, wahlweise mit Eintasten- oder Zweitastenbedienung.

Die CV's # 161 .. 169 erlauben die Einstellung der Anschlagpunkte und die Geschwindigkeit! In der CV # 161 kann das Protokoll auf der Steuerleitung gewählt werden; "normal" für die meisten Servos (daher default) sind positive Impulse; außerdem kann entschieden werden, ob der Servo nur während der Bewegung aktiviert wird, oder ständig ein Steuersignal erhält. Das letztere ist nur sinnvoll, wenn ansonsten die Stellung durch mechanische Einwirkung verändert würde. Für den **Smart Servo** muss das Bit 1 in CV # C161 allerdings in jedem Fall gesetzt werden, also CV # 161 = 2!





MX642, MX644, MX645 ...

Die neueren Sound-Decoder werden im Prinzip auf die gleiche Weise verdrahtet, wobei allerdings

- MASSE, Schalteingang, und Pluspol an den Lötpads auf der Oberseite rechts bzw, am blauen Draht (Pluspol) anzuschließen sind, und
- nur 2 LED-Ausgänge (MX642) oder gar keine vorhanden sind, welche alternativ zu den SUSI-Leitungen an den Lötpads auf der Oberseite rechts zugänglich sind.

Siehe dazu auch Anschlusspläne der Decoder auf den ersten Seiten dieser Betriebsanleitung!

Anschluss Lautsprecher, Achsdetektor:


Um den MX640 als Sound Decoder zu betrieben, müssen/können folgende Einrichtungen angeschlossen werden:

- obligatorisch – **LAUTSPRECHER** - Es kann jeder 8 Ohm - Lautsprecher verwendet werden, oder auch zwei 4 Ohm - Lautsprecher in Serienschaltung. Lautsprecher mit höherer Impendanz sind natürlich auch erlaubt, bedeuten aber einen Verlust an Lautstärke.

Bei Bedarf kann ein zusätzlicher Hochtöner (ebenfalls 8 Ohm oder höher) zusätzlich angeschlossen werden; dieses soll jedoch über einen bipoaren Kondensator mit (10 uF bipolar, für 2 kHz Grenzfrequenz) erfolgen.

 optional – ACHSDETEKTOR - Normalerweise sind ZIMO Sound Decoder auf den "simulierten Achsdetektor" eingestellt, welcher mit CV # 267 software-mäßig justiert wird. Falls ein "echter" Achsdetektor verwendet werden soll, muß CV # 267 = 0 oder = 1 gesetzt werden, je nachdem od erjeder Impuls oder jeder zweite Impuls einen Dampfschlag auslösen soll . Siehe dazu Kapitel 6!

Als Achsdetektoren können verwendet werden: mechanische Kontakte, Reedkontakte, optische Sensoren, Hallsensoren.



Der Anschluss eines externen Energiespeichers (eines Kondensators) zwecks Überbrückung von Spannungsunterbrechungen:

Ein Energiespeicher am Decoder hat großen Nutzen in mehrfacher Hinsicht; bereits sehr kleine Kondensatoren ab 100 uF haben positive Effekte, größere umso mehr:


- Vermeiden des Steckenbleibens und des Lichtflackerns auf verschmutzten Gleisen oder Weichen-Herzstücken, insbesondere zusammen mit der ZIMO Methode der Vermeidung des Anhaltens auf stromlosen Stellen (wirklich hilfreich ab etwa 1000 uF), siehe weiter hinten,
- Verringerung der Erwärmung des Decoders besonders bei Motoren mit niedrigem ohm'schen Widerstand (wirksam bereits ab einer Kapazität von etwa 100 uF),
- bei Anwendung der RailCom-Technik:
 Aufhebung des Energieverlustes durch die "RailCom-Lücke", Verringerung der Motor-Geräusche, Verbesserung der Qualität (= der Lesbarkeit) des RailCom-Signals (wirksam bereits ab etwa 100 uF).

Die erforderliche Spannungsfestigkeit des Kondensators richtet sich nach der Schienenspannung; 25 V ist praktisch immer geeignet; platzsparende Kondensatoren mit 16 V sollten nur verwendet werden, wenn die Schienenspannung mit Sicherheit niemals höher ist.

Decoder mit Möglichkeit zur direktem Energiespeicher-Anschaltung:

Unter den in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Decodern haben MX631, MX632, sowie die Sound-Decoder MX642, MX643, MX644, MX645 alle Vorkehrungen eingebaut, die einen direkten Anschluss (ohne externe Ergänzungs-Komponenten) eines externen Energiespeicher-Kondensators ermöglichen.

ELKO als Energiespeicher bei Bedarf




In der Verpackung dieser Decoder ist ein kleiner Kondensator (220 uF) zum "Einstieg" in die Energiespeicher-Technik enthalten. Kondensatoren mit größeren Kapazitäten bis ca. 10000 uF sind zu empfehlen; solche sind leicht zu erhalten, bei Bedarf auch bei ZIMO, und können einfach parallelgeschaltet werden.

AHTUNG: Goldcaps bzw. eine Goldcap-Bank sind NICHT geeignet, weil die hohe Kapazität eine so lange Ladezeit verursachen würde, dass die Ladeschaltung überhitzen und abbrenen könnte.

Decoder ohne Möglichkeit zur direktem Energiespeicher-Anschaltung:

Hier ist der einfache Anschluss eines Kondensators zwischen Masse des Decoders und Pluspol nicht zweckmäßig, da es in zu unerwünschten Nebeneffekten kommt: Software-Update und Sound-Laden, Programmieren im "Service mode" (Programmiergleis), und die ZIMO Zugnummernerkennung werden erschwert oder unmöglich gemacht. Dies betrifft die Decoder MX620, MX621, MX630, und Sound-Decoder MX640, MX646, MX647; hier sind Vorkehrungen zur Vermeidung der oben erwähnten Nebenwirkungen notwendig.


Im Falle der Verwendung eines Kondensators bis ca. 220 uF (ev. 470 uF) genügt eine Drossel-Spule (100 uH / 500 mA, auch von ZIMO zu erhalten), welche das Software-Updaten des Decoders mit dem Update-Gerät MXDECUP ermöglich und auch die ZIMO Zugnummernimpulse.



Im Falle der Verwendung größerer Kapazitäten (was ja an sich zu empfehlen ist), sollte eine erweiterte Schaltung verwendet werden. Das Laden des Kondensators erfolgt in diesem Fall über einen Widerstand (z.B. 68 E), damit nicht beim Einschalten des Systems - wenn eine größere Anzahl derartig ausgerüsteter Loks vorhanden ist - der summierte Kondensatoren-Ladestrom als Kurzschluss betrachtet wird, der zur Abschaltung des Systems führt. Die Diode (z.B. 1N4007) sorgt dafür, dass die Energie des Kondensators im Bedarfsfall trotzdem ungeschmälert zur Verfügung steht.

HINWEIS: Im Falle der Verwendung des Signalstopps durch "asymmetrisches DCC-Signal" (= Lenz ABC, Einführung bei ZIMO Decodern Anfang 2005), ist diese Widerstands-Dioden-Kombination in jedem Fall notwendig (auch bei kleinen Kondensator-Werten) um die Asymmetrie im Decoder detektieren zu können!

Bei Selbst-Bau einer Speicherschaltung sollte das hier empfohlene Schema (Bild unten) verwendet werden: Das Laden des Kondensators erfolgt in diesem Fall über einen Widerstand (68 E), damit nicht beim Einschalten des Systems - wenn eine größere Anzahl derartig ausgerüsteter Loks vorhanden ist - der summierte Kondensatoren-Ladestrom als Kurzschluss betrachtet wird, der zur Abschaltung des Systems führt. Die Diode (z.B. 1N4007) sorgt dafür, dass die Energie des Kondensators im Bedarfsfall trotzdem ungeschmälert zur Verfügung steht.



Der in der obigen Beispielschaltung vorgesehene (aber nicht unbedingt notwendige) Entlade-Widerstand 3K3 hat folgende Bewandtnis:

Ein großer Kondensator versorgt Motor und Lampen zwar auch nur für einige Zehntel-Sekunden (1000 uF) oder Sekunden (z.B: 4700 uF), aber seine Restspannung (exponentielle Entladekurve mit langem Auslauf auf Spannungsniveau, das für Motor und Lampen schon zu gering ist) sorgt für eine lang-andauernde (bis zu mehreren Minuten) Aufrechterhaltung des Fahrdatenspeichers im Microcontroller. Dieser Effekt ist in der Praxis eher (aber nicht immer) unerwünscht: z.B. wird eine Lok während der Fahrt vom Gleis genommen, der Fahrregler danach auf Nullstellung gebracht, die Lok nach einer Minute wieder aufgesetzt; und würde nun mit der alten Geschwindigkeit kurz anfahren. Durch den Entlade-Widerstand wird der Fahrdatenspeicher jedenfalls nach einigen sec gelöscht.

Unter der Bezeichnung **SPEIKOMP** gibt es bei ZIMO eine Sammlung von Bauteilen, die man für den Selbstbau von Energie-Speicher-Modulen zum Anschluss an Decodern MX620, MX63, MX64, MX630, MX640, ... braucht: Diode, Widerstände, Drossel, und einige Elko's (es können und sollen aber zusätzlich auch eigene Elko's verwendet werden - je nach verfügbarem Platz).

Automatische Vermeidung des Anhaltens auf stromlosen Stellen:


Im Falle der Unterbrechung der Stromversorgung (wegen Schmutz auf der Schiene oder auf Weichen-Herzstücken) sorgt der Decoder automatisch dafür, dass das Fahrzeug weiterfährt, auch wenn es an sich durch einen laufenden Bremsvorgang gerade zum Stillstand kommen sollte. Erst wenn der Rad-Schiene-Kontakt wieder besteht, wird angehalten, und nochmals kontrolliert, ob der Kontakt auch im Stehen erhalten bleibt (andernfalls erfolgt ein nochmaliges kurzes Abrücken).

MX632V, MX632WD, MX632WD - die Ausführungen des MX632 mit eingebauter Niederspannungsquelle

Diese Typen enthalten einen verlustarmen **1,5 V -** bzw. **5 V -Schaltregler**, welcher den direkten Anschluss von Niedervoltlämpchen an den Decoder erlaubt. Die Niederspannung wird durch eine eigene Leitung (violett) herausgeführt, und wird für die entsprechenden Verbraucher anstelle des "gem. Pluspoles" (blau) verwenet.

MX632V und MX632VD (1,5 V) erleichtern besonders den Umbau von hochwertigen Messingmodellen (wo solche Lämpchen gerne verwendet werden) beträchtlich, da der Einbau eines externen Spannungsreglers (meist mit Kühlungserfordernis) entfällt.

MX632W und MX632WD (5 V) ist vor allem gedacht zur Umrüstung von Großbahnen (LGB), wo 5 V - Lämpchen gebräuchlich sind. Die 5 V - Versorgung kann auch für Servo's verwendet werden, wodurch eine externe Spannungsregelung eingespart wird.



MX640, MX642, MX643, MX644, MX645, MX646 - der Anschluss von Rauchgeneratoren für Dampf- und Diesel-Loks:

Am Beispiel eines "Seuthe" 18 V - Rauchgenerators:

Neben dem einfachen Ein- und Ausschalten über einen beliebigen Funktionsausgang bietet der MX640/MX642 die Möglichkeit, die Intensität der Rauchentwicklung von Stillstand oder Fahrt und Beschleunigung abhängig zu machen.

Dazu wird der Rauchgenerator an einem der Funktionsausgänge **FA1** bis **FA6** angeschlossen; in der zu diesem Ausgang gehörige "Effekte-CV" (also # 127 für FA1, # 128 für FA2, usw.), muss der gewünschte Effekt, also Raucherzeugung-Dampfloks (Effekt-Code "72") oder Raucherzeugung-Dieselloks (Effekt-Code "80"), einprogrammiert werden.

BEISPIEL - Dampflok, Raucherzeuger am Funktions-Ausgang FA5: CV # 131 = 72.

Für den betreffenden Ausgang gilt dann die "Kennlinie für Raucherzeuger" der CV's # 137, 138, 139; diese müssen UNBEDINGT mit Werten versorgt werden, sonst ist Rauch immer ausgeschaltet.

BEISPIEL - typische Kennlinie für Schienenspannung ca. 20 V, Vollspannungs-Raucherzeuger:

CV # 137 = 70 .. 90: Dies bewirkt bei Stillstand eine dünne Rauchfahne.

CV # 138 = 200: Ab Fahrstufe 1 (also bereits ab niedrigster Geschwindigkeit) wird der Rauchgenerator auf ca. 80 % seiner Maximalleistung gebracht; also relativ dichter Rauch.

CV# 139 = 255: Bei Beschleunigung wird der Rauchgenerator maximal angesteuert; also besonders dichter Rauch.

Dampfschlag-synchrones oder diesel-typisches Rauchen mit Ventilator-Raucherzeugern:

Der MX640/MX642 kann mit Hilfe eines Rauchgenerators **mit eingebautem Ventilator** dampfschlag-synchrone bzw. fahrzustandsabhängige Rauchstöße erzeugen (Anlassen des Dieselmotors dies wird vom Sound-Projekt angestoßen), <u>ohne dass</u> dazu irgendeine zusätzliche Elektronik notwendig wäre.

Das Heizelement des Rauchgenerators wird - wie am Beispiel "Seuthe" beschrieben - an FA1, FA2, ... FA6 angeschlossen und konfiguriert, d.h. zugehörige Effekte-CV = 72 (Dampf) bzw.= 80 (Diesel).

Der Ventilator wird an FA4 (bei MX620-MX632 und MX646 FA2) angeschlossen; der zweite Pol des Ventilator-Motors muss meistens (abhängig von dessen Bauart) mit Niederspannung versorgt werden, entweder an einem externen Spannungsregler, oder – falls der Ventilator für 5 V geeignet ist - am 5 V - Ausgang des Decoders

Folgende CV's müssen (sollen, können, ...) außerdem programmiert werden:

- CV # 137, # 138, # 139 = 60, 90, 120: (WICHTIG) Falls das Heizelement nur für begrenzte Spannung zugelassen ist, muss die Spannung am Funktionsausgang begrenzt werden, was durch eine entsprechend angepasste Kennlinie (also die CV's # 137, 138, 139) geschieht.
- CV # 133 = 1: (WICHTIG) damit wird der FA4 als Ventilator-Ausgang konfiguriert.
- CV # 353 = ... beispielsweise 10; automatische Abschaltung des Raucherzeugers (im Beispiel "10": nach 250 sec) zum Schutz vor Überhitzung.
- CV # 351, 352 = .. (nur für Diesel-Loks, also wenn Effekt-Code "80" in der Effekte-CV für FA1 ... FA6) damit wird die Ventilator-PWM (-Spannung) für die Fälle Motor-Anlassen (Default: Maximum) und Fahrt (Default: halbe Stärke) eingestellt; siehe CV-Tabelle.
- CV # 355 = .. (Dampf-, Diesel-Loks) Ventilator-PWM im Stillstand (um auch in diesem Zustand meist geringen Rauch auszustoßen).

7 MX631C, MX632C, MX640C, MX642C für C-Sinus (Softdrive)

Speziell für Märklin und Trix Fahrzeuge mit **C-Sinus-Motor**, soweit diese mit einer 21-poligen Schnittstelle ausgerüstet sind, wurden die Ausführungen **MX631C**, **MX632C** bzw. **MX640C**, **MX642C** geschaffen. Sie stellen auch die für die C-Sinus-Platine notwendige 5 V - Versorgung zur Verfügung (wozu "normale" Decoder nicht in der Lage sind !).


Diese "C"-Typen sind jedoch auch unabhängig von der Antriebsart für **Märklin-, Trix-, und Märklin-kompatible Fahrzeuge** zu verwenden, welche auf den Ausgängen FA3, FA4 nicht die "normalen" Funktionsausgänge verarbeiten können, sondern "Logikpegel"-Ausgänge brauchen.

Die Varianten "C"-Typen unterscheiden sich von den normalen "21-poligen" (MX631D, MX632D, MX640D, MX642D) dadurch, dass die Ausgänge FA3 und FA4 (= AUX3, AUX4 nach NMRA Schnittstellen-Spezifikation) als "Logikpegel" ausgeführt sind, und dadurch die notwendigen 5 V - Pegel zur Aktivierung der C-Sinus- oder Softdrive-Lokplatinen bereitstellen, oder beispielsweise auch für Schleifenumschalter, die in manchen Fahrzeugen eingebaut sind.

Der MX631C, MX632C (oder mit Sound: MX640C, MX642C) wird in die Stiftleiste der Lok-Platine eingesteckt, Oberseite des Decoders nach oben, d.h. die Stifte gehen durch die Platine hindurch. Die Orientierung ergibt sich aus der Platine und ist außerdem durch den fehlenden Pin 11 und die an dieser Stelle nicht durchbrochene Decoder-Platine gesichert.

Das folgende Bild zeigt eine beispielhafte Anordnung; die Lok-Platine kann aber von Fall zu Fall variieren.

Lok-Platine mit 21-poliger Schnittstelle MX632C eingesteckt Bandkabel zum C-Sinus-Moto



Zunächst sollte kontrolliert werden, ob die Platine **Null-Ohm-Widerstände** enthält; siehe **WAR-NUNG**, **nächste Seite**!

MX631C, MX632C und MX640C MX642C sind bis auf die Ausgänge FA3 und FA4 "normale" Decoder für "normale Motoren"; auf **C-Sinus Betrieb** umgestellt werden sie erst durch entsprechende Programmierung der **CV # 145**; und zwar **CV # 145 = 10**, wenn zuvor ein Märklin/Trix-eigener Decoder eingebaut war, bzw. **CV # 145 = 12**, wenn zuvor ein ESU Decoder eingebaut war (typischerweise erkennbar an der blauen Platine).

Mit Hilfe der CV # 145 können auch einige Sonder-Varianten konfiguriert werden, die auf Grund unterschiedlicher Auslegung der Schnittstelle seitens Märklin/Trix in manchen Fällen notwendig sind, siehe CV-Tabelle!

Der Fahrbetrieb einer mit MX64DM ausgerüsteten C-Sinus Lok kann sowohl im **NMRA-DCC-Datenformat** als auch unter **MOTOROLA-Protokoll** erfolgen, nicht jedoch im Analogbetrieb!

IM C-Sinus-Betrieb gibt es keine Motor-Regelung im herkömmlichen Sinn, da der Motor in jedem Fall versucht, die Geschwindigkeitsvorgabe genau einzuhalten. Die betreffenden Konfigurationsvariablen, u.a. CV # 9, # 56, # 58, sind daher wirkungslos!


WARNUNG:

Leider hat Märklin/Trix einen "bösen Streich" gespielt (wahrscheinlich nicht absichtlich …): In bestimmten Modellen oder in einem bestimmten Zeitraum wurden die sonst vorhandenen Schutzwiderstände an den Eingängen der Lok-Platine nicht mehr eingesetzt; genauer: anstelle der bisherigen 100K Ohm - Widerstände sind Null-Ohm - Widerstände (also wirkungslose Bauteile) eingebaut. Dadurch gelangt eine zerstörerische Spannung aus dem Decoder in das Innere der Lok-Platine, sofern der Decoder nicht zuvor durch CV # 112 = 10 oder 12 auf den C-Sinus (Softdrive-Sinus) Betrieb umgeschaltet wurde; die Platine "brennt" daraufhin ab; der Decoder selbst wird auch oft beschädigt.

Selbst nach erfolgter Umschaltung durch CV # 145 = 10 oder 12 "lebt" eine solche Lok-Platine (mit Null-Ohm-Widerständen) nicht sicher (obwohl anfangs scheinbar kein Problem vorhanden ist).

Der Hintergrund: Die 21-polige Stiftleiste in Märklin- und Trix-Fahrzeugen ist zwar der von NMRA-DCC genormten 21-polige Schnittstelle sehr ähnlich (mechanisch identisch), wird aber von der Fa. Märklin nach Belieben und Bedarf abgewandelt (mehrere Varianten, "Missbrauch" von Funktionsausgängen zum Aktivieren des Motors, und eben auch die elektrische Veränderung an den Eingängen); es werden dabei ausschließlich die hauseigenen Decoder berücksichtigt; der Einbau von Fremd-Decodern ist wohl auch nicht wirklich erwünscht ...

MASSNAHME: MX631C, MX632C bzw. MX640C, MX642C darf nicht eingebaut werden, wenn auf der Lok-Platine Null-Ohm-Widerstände (beschriftet mit "000") anstelle von funktionsfähigen Schutzwiderständen ("104") bestückt sind. Gegebenenfalls müssen diese unbedingt auf 100K-Widerstände ("104") ausgetauscht werden.



Platine mit den "gefährlichen" Null-Ohm-Widerständen ("000"); die Platine kann im Einzelfall anders aussehen; in dieser Form ist als die Inbetriebnahme mit MX631C.MX632C, ... nicht erlaubt!

WARNUNG II - Haftungs-Ausschluss im Zusammenhang mit Märklin/Trix:

Märklin/Trix nimmt keinerlei Rücksicht auf die Kompatibilität ihrer Fahrzeuge mit Fremdprodukten; die Schnittstellen-Bedingungen ändern sich häufig und ohne Hinweis. ZIMO kann daher keinerlei Gewährleistung übernehmen, dass die beschriebene Anschluss- und Betriebsweise tatsächlich mit (und in einigen Fällen der C-Sinus-Platinen) bereitstellen können.

8 Anwendung in Fremdsystemen

Da der Decoder MX640 nach dem genormten NMRA-DCC Verfahren arbeitet, können sie auch auf Anlagen verwendet werden, die von fremden Digitalsystemen gesteuert werden, wenn diese Geräte ebenfalls das NMRA-DCC- Datenformat verwenden.

Ein Unterschied gegenüber ZIMO ist fast allen Fremdsystemen gemeinsam: die Fahrstrom-Versorgung ist nicht oder nur teil-stabilisiert und häufig relativ schwach (sowohl bezüglich Spannung als auch bezüglich Strom). Daher kann es zu Gleichlaufschwankungen und/oder zu mangelhafter Endgeschwindigkeit kommen, weil ZIMO Decoder default-mäßig eben auf die stabilisierte und bis 24 hochregelbare Fahrspannung der ZIMO Basisgeräte eingestellt sind.

Es empfiehlt sich bei Bedarf (also wenn Probleme auftreten, oder vorbeugend) -

die CV # 57 (Referenzspannung) nicht am Default-Einstellung "0" (wo sich die Regelung nach der gemessenen Schienenspannung richtet) zu lassen, sondern auf einen Festwert zu setzen (z.B. "140" für ein Digitalsystem mit einer typ Schienenspannung von 16 - 18 V, wovon dann 14 V ausgenützt werden sollen und eine Reserve bleibt) - gilt nicht für den MX62, wo ohnedies immer ein Festwert gilt.

ZIMO Decoder mit Lenz "DIGITAL plus" ab Software-Version ab 2.0

Ab Version 2.0 (im Gegensatz zu älteren Versionen) beherrscht DIGITAL plus bereits das Geschwindigkeitsstufensystem mit 28 Fahrstufen (ab Version 3.0 auch 128 Fahrstufen) und auch den sogenannten "direct mode" laut NMRA-DCC- Standard für die Programmierung der Konfigurationsvariablen. Dadurch ist eine vollständige Kompatibilität zu ZIMO Fahrzeug-Empfängern gegeben.

Zu kontrollieren ist, ob für die betreffende Adresse am System tatächlich 28 Fahrstufen eingestellt sind, da ZIMO Fahrzeug-Empfänger standardmäßig auf 28 Fahrstufen programmiert sind. Eine Nicht-Übereinstimmung der Fahrstufen-Systeme macht sich im Fahrbetrieb hauptsächlich dadurch bemerkbar, dass die Stirnlampen nicht funktionieren (dieser Effekt ist durch unterschiedliche Befehlsformate bedingt). Sinnvollerweise wird man dann vom System her auf 28 oder 128 Fahrstufen umstellen, da eine Umstellung des Decoders auf 14 Fahrstufen das Fahrverhalten unnötig verschlechtern würde.

Auf alle Konfigurationsvariable kann zugegriffen werden ; die Vorgangsweise ist in der Betriebsanleitung für den Handregler beschrieben. Die Fahrzeugadresse ist als Registerposition 1 ansprechbar

Die Konfigurationsvariablen # 49 bis # 54 sind (wie in allen Fremdsystem-Anwendungen) wirkungslos, da die "signalabhängige Zugbeeinflussung" nur durch ZIMO Geräte unterstützt wird.

ZIMO Decoder mit ROCO Lokmaus-2

Mit Hilfe der Lokmaus-2 können zwar Programmierungen der CVs in den Decodern vorgenommen werden, jedoch ist durch das Display mit nur 2 Ziffern sowohl der Bereich der zu erreichenden Variablen als auch der Wertebereich auf 0 ... 99 eingeschränkt.

Dafür bieten die ZIMO Decode reine Spezialprozedur mit Hilfe der CV # 7 an. Diese CV enthält an sich die Versionsnummer der Software (eben z.B. "5") und kann nicht verändert werden. Durch eine sogenannte "Pseudo-Programmierung" (= normale Progremmierprozedur, aber der programmierte

Wert wird nicht wirklich abgespeichert, sondern nur zur einmaligen Verwendung bereitgehalten) wird die CV # 7 jedoch zur Erweiterung der Programmiermöglichkeiten mit der Lokmaus-2 verwendet (siehe auch CV - Tabelle); die Lok muss während der Prozedur stillstehen (Geschwindigkeit 0)!

Beispiele:

In die CV # 5 (Maximalgeschwindigkeit) soll der Wert "160" (der auf der Lokmaus-2 nicht einstellbar ist, weil > 99) programmiert werden; Vorgangsweise:

Zuerst CV # 7 auf "1" programmieren, unmittelbar danach (keine Spannungsunterbrechung dazwischen erlaubt) CV # 5 auf "60"! Erklärung: CV # 7 = "1", eigentlich "01", also Zehnerstelle "0" und Einerstelle "1" bedeutet, dass der Wert beim nachfolgenden Programmierbefehl um "100" erhöht werden soll, sodass also CV # 5 = 60 die Wirkung CV # 5 = 160 hat!

In die CV # 122 soll der Wert "25" programmiert werden (exponentielle Beschleunigung mit typischer Krümmung aktivieren); Vorgangsweise:

Zuerst CV # 7 auf "10" programmieren, unmittelbar danach Programmierprozedur CV # 22 auf "25". Erklärung: CV 7 = 10 bewirkt für den nachfolgenden Vorgang, dass in Wirklichkeit nicht die CV # 22 verändert wird, sondern die CV # 122!

ZIMO Decoder mit DIGITRAX Chief

Fahrbetrieb, Adressieren und Programmieren sind uneingeschränkt möglich!

Normalerweise passen die Fahrstufensysteme des Digitrax Systems und des ZIMO Fahrzeug-Empfängers MX64 von vornherein zusammen (standardmäßige Einstellung in beiden Fällen 28 bzw. 128 Fahrstufen - was beides gleichermaßen funktioniert). Falls bei der Inbetriebnahme trotz korrektem Anschluss die Stirnlampen nicht funktionieren sollten, muß jedoch überprüft werden, ob nicht vielleicht für die betreffende Adresse 14 Fahrstufen definiert sind - dies wäre dann am Handregler DT100 auf 28 oder 128 Fahrstufen zu korrigieren.

9 Vorbereitete CV - Sets

Die im Folgenden beschriebenen CV-Sets gibt es ab SW-Version 27.0, und zwar **nur** in **Nicht-Sound-Decodern**, also MX620, MX621, MX630, MX631, MX632. Mit fortschreitender SW-Version kommen weitere CV-Sets dazu.

In Sound-Decodern gibt es keine CV-Sets (zumindest nicht bis Juli 2010); die entsprechende Aufgabe wird durch CV-Listen innerhalb der Sound-Projekte wahrgenommen.

CV-Sets sind vorgefertigte Listen von CV-Einstellungen, die in der Decoder-Software eingebettet sind; bei Bedarf kann eine dieser Listen durch eine "Pseudo-Programmierung" der CV # 8 aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand eines "normale" Decoders ist keines der vorhandenen CV-Sets aktiv, sondern die CV's enthalten die "normalen" Default-Werte des Decoders. Auf Wunsch ("CV # 8" - Prozeduren siehe unten) kann jedoch ein CV-Set aktiviert werden.

Im Auslieferungszustand eines "**OEM-Decoders"**, also eines in einer Serienlok werksseitig eingebauten Decoders ist oft das passende CV-Set bei Auslieferung aktiv. Auf Wunsch kann der Decoder auf die "normalen" Default-Werte zurückgesetzt werden ("CV # 8" - Prozeduren siehe unten).

Stand OKTOBER 2010: Die vorhandenen CV-Sets:

CV-Set, aktvierbar durch CV #8 = 10

für ROCO ICN Nicht-Sound-Version, werksseitig installierter Decoder MX630P16, Auslieferung ab August 2010.

CV # 2 = 4	Anfangs-Fahrstufe auf ruckelfreien Betrieb des ICN gesetzt
3 = 6	Beschleunigung
4 = 2	Verzögerung
5 = 252	Maximalgeschwindigkeit; entspricht normalem Defaultwert; wäre im CV-Set nicht nötig.
6 = 85	Mittengeschwindigkeit (Geschwindigkeitskennlinie)
9 = 95	Motor-Regelung: Hohe Abtastrate als Maßnahme gegen Ruckeln eingestellt
10 = 128	CV's # 10, 113, 150 sind auf volle Ausreglung bis zur Maximalgeschwindigkeit eingestellt
29 = 6	Analogbetrieb aktiviert, RailCom ausgeschaltet
56 = 33	PID-Regelung auf ICN optimiert
105 = 161	ROCO Codierung
106 = 1	ROCO Codierung
113 = 255	CV's # 10, 113, 150 sind auf volle Ausreglung bis zur Maximalgeschwindigkeit eingestellt
122 = 31	Exponentielle Bremskurve (weicheres Anhalten)
144 = 128	Update-Sperre, um versehentliches Betriebsstörung zu verhindern
146 = 30	Ausgleich des Getriebe-Leerganges beim Richtungswechsel (weicheres Anfahren)
150 = 255	CV's # 10, 113, 150 sind auf volle Ausreglung bis zur Maximalgeschwindigkeit eingestellt

CV-Set, aktvierbar durch CV # 8 = 11 erstellt für die Fa. HAG. Decoder MX631D. ab Juni 2010.

CV # 3 = 3	Beschleunigung
4 = 2	Verzögerung
9 = 88	Motor-Regelung: Hohe Abtastrate und lange Messlücke
13 = 1	Im Analogbetrieb wird Funktions-Ausgang F1 eingeschaltet
56 = 61	Integralwert der PID-Regelung niedrig gesetzt
58 = 170	Ausregelung reduziert
112 = 36	Motor-Ansteuerungsfrequenz 40 kHz
124 = 128	SUSI deaktiviert; di beiden Anschüsse werden für Fu-Ausgänge (Logikpegel) verwendet
152 = 64	FA3, FA4 werden für Richtungsbit verwendet, zur Ansteuerung ESU-Schleiferumschalters

CV-Set, aktvierbar durch CV #8 = 12 erstellt für die Fa. Hobby-Trade, Decoder MX631D, ab Oktober 2010.

CV # 3 = 15	Beschleunigung
4 = 8	Verzögerung
6 = 120	Mittengeschwindigkeit (Anpassung der Geschwindigkeits-Kennlinie)
35 = 12	Funktions-Zuordnungen
35 = 48	Funktions-Zuordnungen
124 = 2	Die Reduktion der Beschleunigungs-/Bremszeit soll auf ¼ der CV # 3, 4 Werte erfolgen
127 = 2	Richtungsabhänge Rücklichter
128 = 1	Richtungsabhänge Rücklichter
129 = 170	Richtungsabhängigkeit einer weiteren Einrichtung
130 = 36	Richtungsabhängigkeit einer weiteren Einrichtung
155 = 4	Halbgeschwindigkeit (Rangiergang) durch F4
156 = 4	Deaktivierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten (Rangierbetrieb) durch F4

CV-Set, aktvierbar durch CV # 8 = 13

erstellt für die Fa. Hobby-Trade, Decoder MX631C (Bauart nach "Märklin-Art" bzw. ESU), ab Oktober 2010.

CV # 3 =	10	Beschleunigung
4 =	7	Verzögerung
35 =	0	Funktionstaste F1 soll keine Wirkung haben
36 =	0	Funktionstaste F2 soll keine Wirkung haben
37 =	0	Funktionstaste F3 soll keine Wirkung haben
61 =	97	Änderung des Standard "Function mappings" auf Version ohne Linksversschiebung.
124 =	4	Die Reduktion der Beschleunigungs-/Bremszeit soll auf ¼ der CV # 3, 4 Werte erfolgen
155 =	4	Halbgeschwindigkeit (Rangiergang) durch F4
156 =	4	Deaktivierung der Beschleunigungs- und Bremszeiten (Rangierbetrieb) durch F4

Die "CV # 8" - Prozeduren zum Handling der CV-Sets:

An sich enthält die CV # 8 die "manufacturer ID", also die Hersteller-Nummer des Decoders, im Falle von ZIMO "145". Dieser Wert kann nicht verändert werden; daher wird die CV benützt, durch "Pseudo-Programmiervorgänge" ("Pseudo", weil keine Abspeicherung eines neuen Wertes stattfindet), diverse Aktionen auszuführen.

Im Falle der CV # 8 geht es dabei um das "HARD RESET" des Decoders (dies ist genormt für alle Decoder) und das Handling von CV-Sets (nur ZIMO Decoder).

- CV # 8 = xx (xx = Nummer des gewünschten CV-Sets); es wird ein HARD RESET durchgeführt, wobei alle CV's, die im Set vorkommen, entsprechend dessen Vorgaben gesetzt werden, und die restlichen CV's entsprechend den Default-Werten des Decoders (laut Betriebsanleitung).
- CV # 8 = 8 (dieser Befehl ist NMRA-genormt); es wird der Zustand des vorangehenden HARD RE-SETs wiederhergestellt, d.h. das gleiche CV-Set wie beim vorangehenden "CV # 8 = xx" - Befehl wird wieder verwendet: restliche CV's natürlich wiederum laut den Default-Werten.

Dies ist auch das richtige HARD RESET für den OEM-Fall, also für Fahrzeuge, wo der ZIMO Decoder bereits werksseitig eingesetzt wurde; in diesem Fällen wurde das richtige CV-Set bereits vor Auslieferung aktiviert.

CV # 8 = 8 ist daher das "normale" HARD RESET, wenn auf den Ausgangspunkt zurückgekehrt werden soll, weil z.B. Fehlprogrammierungen vorgenommen wurden.

CV # 8 = 0 (dieser Befehle ist ein ZIMO eigener); es werden alle CV's auf die Default-Werte laut Betriebsanleitung gesetzt, ungeachtet eventuell zuvor aktiver CV-Sets.

Natürlich können nach dem Aktivieren eines CV-Sets weiterhin einzelnen CV's jederzeit umprogrammiert werden.

10 Umrechnung Dual- / Dezimalsystem

Falls für eine CV laut Tabelle der Konfigurationsvariablen einzelne Bits gesetzt werden müssen (das ist beispielsweise für CV # 29, # 112, # 124 der Fall) ist wie folgt vorzugehen:

Jedes Bit hat einen zugeordneten Wert:

Bit 0 = 1Bit 1 = 2

Bit 1 = 2

Bit 3 = 8

Bit 4 = 16

Bit 5 = 32

Bit 6 = 64

Bit 7 = 128

Füralle Bit, die für die betreffende CV gesetzt werden sollen ("Bit ... = 1" laut Angaben in der Tabelle der Konfigurationsvariablen), werden deren Werte im resultierenden Dezimalwert summiert; alle anderen Bits ("Bit ... = 0") werden hingegen nicht berücksichtigt, also:

BEISPIEL:

Die Bits 0, 2, 4, 5 sollen gesetzt werden ("Bit ... = 1"); die anderen (also 1, 3, 6, 7) hingegen nicht ("Bit ... = 0"). Dies ergibt ein Bitmuster (dies wird nach Konvention von Bit 7 bis Bit 0 geschrieben) von "00110101"; also

```
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0 0 1 1 0 1 0 1
0 + 0 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53 (Dezimalwert)
```

Die Rück-Umrechnung:

Um aus einer gegebenen Dezimalzahl die einzelnen Bits zu bestimmen, muss "probiert" werden: Ist die Zahl größer/gleich als 128 (dann ist Bit 7 = 1) ? - der Rest (Dezimalzahl abzügl. Wert der bisher als gesetzt erkannten Bits) größer/gleich als 64 (dann ist Bit 6 = 1) - usw.

BEISPIEL:

Die Dezimalzahl "53" ist nicht größer/gleich 128, auch nicht größer/gleich 64, aber größer als 32 (daher ist Bit 7= 0, Bit 6 = 0, Bit 5 = 1); der Rest (53 - 32 = 21) ist größer als 16 (daher Bit 4 = 1), der Rest (21 - 16 = 5) ist nicht größer als 8, aber größer als 4 (daher Bit 3 = 0, Bit 2 = 1), der Rest (5 - 4 = 1) nicht größer als 4, aber gleich 1.

11 Anwendung im Märklin MOTOROLA System

Sinnvoller Weise verwendet man die MOTOROLA-Fähigkeit eines ZIMO Decoders nur dann, wenn ein System verwendet werden muss, welches selbst nicht DCC beherrscht. DCC ist wesentlich leistungsfähiger und daher unbedingt vorzuziehen.

Die Erkennung des MOTOROLA Datenformates erfolgt automatisch.

Adressieren und Programmieren von CVs ist sowohl mit der aktuelle **Märklin Mobile Station** als auch mit der **alten Märklin Zentrale 6021** möglich. Im ersteren Fall ist der Vorgang automatsisert und einfach auszuführen (siehe Betriebsananleitug der Mobile Station); mit den alten Geräten hingegen recht mühsam (da dort keine eigenen Vorkehrungen dafür bereitstehen):

Anleitung zum CV-Programmieren mit der alten Märklin Zentrale 6021:

- In den Programmiermodus einsteigen:
 - die Adresse der zu programmierenden Lok anwählen,
 - -. "STOP"-Taste auf der Zentrale drücken und einige Sekunden warten,
 - Geschwindigkeitsregler über den linken Anschlag hinaus drehen, halten (Richtungsumkehr),
 - "START"-Taste auf der Zentrale drücken,
 - Geschwindigkeitsregler loslassen

Der Decoder sollte nun im Programmiermodus sein und das Frontlicht im Abstand von einer Sekunde blinken.

Es stehen nun zwei Betriebsarten zum Programmieren bereit:

- 1. Kurzmodus: es können nur die CV's 1-79 und der Wertebereich 0-79 programmiert werden
- 2. Langmodus: die einzugebenden Werte werden aufgeteilt und in jeweils zwei Schritten übergeben. (CV-Bereich 1-799, Wertebereich 0-255)

Nach Einstieg in den Programmiermodus ist immer der Kurzmodus aktiv. Um den Modus zu wechseln programmieren Sie den Wert 80 in CV80. (Adresse 80 eingeben und zweimal Richtungsumkehr betätigen, um in den Langmodus zu kommen)

Kurzmodus:

Geben Sie die CV die Sie programmieren wollen als Adresse in die Zentrale ein und betätigen Sie kurz die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt nun 2 Mal schnell hintereinander.

Geben Sie nun den Wert ein den Sie in die gewählte CV schreiben wollen (für den Wert 0 muss die Adresse 80 gewählt werden) und betätigen Sie wieder die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt jetzt einmal und es kann entweder die nächste CV eingegeben werden oder durch Ausschalten der Schienenspannung der Programmiervorgang beendet werden.

Lanamodus:

Beachten Sie immer, dass für den Wert 0 die Adresse 80 gewählt werden muss!

Geben Sie Hunderter- und Zehnerstelle der zu programmierenden CV in die Zentrale ein (für CV 123 z.B. 12) und betätigen Sie die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt nun 2 Mal schnell hintereinander.

Nun die Einerstelle der zu programmierenden CV eingeben (für CV 123 z.B 03) und wieder Richtungsumkehr betätigen.

Das Frontlicht blinkt nun 3 Mal schnell hintereinander.

Geben Sie Hunderter- und Zehnerstelle des zu programmierenden Werts ein und betätigen Sie die Richtungsumkehr.

Das Frontlicht blinkt nun 4 Mal schnell hintereinander.

Nun die Einerstelle des zu programmierenden Werts eingeben und wieder Richtungsumkehr betätigen.

Das Frontlicht blinkt jetzt wieder einmal und es kann entweder die nächste CV eingegeben werden oder durch Ausschalten der Schienenspannung der Programmiervorgang beendet werden.

12 DC - Analogbetrieb

ZIMO Decoder schalten automatisch auf Analogbetrieb um, wenn eine entsprechende Fahrspannung erkannt wird und CV # 29 entsprechend eingestellt ist, d.h. Bit 2 = 1 (dies ist Default-Wert).

Der Analogbetrieb ist unter verschiedenartigen Fahrgeräten möglich:

- "normaler" Gleichstrom-Trafo, d.h. nicht oder wenig geglättete gleichgerichtete Fahrspannung,
- geglättete Gleichspannung aus Labornetzgeräten u.ä.,
- PWM- Fahrgeräte, z.B. Roco-Analogmaus.

Für den Analogbetrieb bestehen folgende CV-Einstellmöglichkeiten:

- \circ CV # 14, Bit 7 = $\underline{0}$: Analogbetrieb ohne Motorregelung,
 - Bit 7 = 1: Analogbetrieb mit Motorregelung (besonders in Zusammenhang mit SOUND von Bedeutung, damit z.B. die Dampfschlag-Freguenz passt).
- CV # 14, Bit 6 = 0: Analogbetrieb mit Beschleunigungs-/Bremswerten laut CV # 3, 4,
 - Bit $6 = \underline{1}$: Analogbetrieb ohne verzögerte Beschleunigung/Bremsung.
- o CV # 13, CV # 14: Angabe der Funktionen, die im Analogbetrieb eingeschaltet sein sollen.

EMPFEHLUNG: Bei intensivem Analogbetrieb sollte die UPDATE-SPERRE

CV # 144. Bit 7. also z.B. CV # 144 = 128

eingelegt werden, um Störungen und schlechteres Fahrverhalten zu vermeiden!

13 AC - Analogbetrieb (Wechselstrom-Trafo)

ACHTUNG: die Decoder-Familien MX621 (Miniatur-Decoder) und MX640 (der ältere Sound-Decoder) haben nicht die notwendige Spannungsfestigkeit (> 30 V), um den Überspannungsimpuls zur Richtungsumkehr, wie er im klassischen Wechselstrom-Betrieb verwendet wird, zu verkraften!

14 CV – Übersichts-Liste

Diese Liste fasst alle CV's in numerischer Folge zusammen; mit sehr kurzer Beschreibung (als Erinnerungsstütze); die **ausführliche Information** befindet sich in den **vorangehenden Kapiteln** ("Konfigurieren", "ZIMO Sound").

Linke "rote" Spalte: Hinweis auf Unterkapitel im Kapitel 3 "Konfigurieren"!

	CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
4	# 1	Fahrzeugadresse	1 – 127	3	Die "kleine" ("kurze"). Gültig, wenn CV # 29, Bit 5 = 0.
6	# 2	Anfahrspannung	1 - 255	1	Interne Fahrstufe für niedrigste externe Fahrstufe.
7	# 3	Beschleunigungszeit	0 - 255	(2)	multipliziert mit 0,9 → Zeit für Beschleunigungsvorgang.
7	# 4	Verzögerungszeit	0 - 255	(1)	multipliziert mit 0,9 → Zeit für Verzögerungsvorgang.
6	# 5	Maximal-Geschwindigk.	0 - 255	1 (=255)	Interne Fahrstufe für höchste externe Fahrstufe.
6	# 6	Mittengeschwindigkeit	32 - 128	1 (=1/3 # 5)	Interne Fahrstufe für mittlere externe Fahrstufe.
3	# 7	SW-Versionsnummer	Read-only	-	der aktuell geladenen SW; siehe Subversion CV # 65.
3	# 8	Hersteller-ID, Reset, Set	0, 8, Set #	145 (ZIMO)	von der NMRA vergeben; CV # 8 = 8 → Hard Reset.
6	# 9	Motorregelung - Abtast.	1 - 255	55	EMK-Messlücke (Zehnerstelle), Abtastrate (Einerstelle)
6	# 10	Regelungs-Cutoff	0 - 252	0	Interne Fahrstufe, wo Ausregelungskraft laut CV # 113.
-	# 11		-	-	-
-	# 12		-	-	-
5	# 13	Analogbetrieb F1 - F8	0 - 255	0	Auswahl der Analog-Fu F1 (Bit 0), F2 (Bit 1),
5	# 14	Analogbetrieb F0, F9	0 - 255	0	Auswahl der Analog-Fu F0 vorw (Bit 0), ruckw (Bit 1),
-	# 15		ii		-
-	# 16		ı	-	-
4	#17,18	Erweiterte Adresse	128 -10239	0	Die "große" ("lange"). Gültig, wenn CV # 29, Bit 5 = 1.
4	# 19	Verbundadresse	0 - 127	0	Fahrzeugadresse für Verbundbetrieb, gültig wenn > 0.
4	# 21	Verbundbetrieb F1 - F8	0 - 255	0	Auswahl der Verbund-Fu F1 (Bit 0), F2 (Bit 1),
4	# 22	Verbundbetrieb F0	0 - 3	0	Auswahl der Verbund-Fu F0 vorw (Bit 0), ruckw (Bit 1).
7	# 23	Variation Beschleunig.	0 - 255	0	Für temporäre Anpassung zur CV # 3 (Beschleunigung)
7	# 24	Variation Verzögerung	0 - 255	0	Für temporäre Anpassung zur CV # 4 (Verzögerung)
-	# 25		-	-	-
-	# 26		-	-	-
10	# 27	Stopp d. Asymm. (ABC)	0, 1, 2, 3	0	Bit 0 = 1: Stopp, wenn Spannung rechts Bit 1: links
2	# 28	RailCom Konfiguration	0, 1, 2, 3	3	Bit 0 = 1: RailCom Broadcast) Bit 1 = 1: Daten

	CV	Dozoiobnunc	Poroio!	Default	Pagabraibung
	CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
2	# 29	DCC Grundeinstellungen	0 - 63	14 = 0000 1110 also Bits 1, 2, 3 (28 FS, Analog, RailCom)	Bit 0 – Richtungsverhalten: 0 = normal, 1 = umgekehrt Bit 1 – Fahrstufensystem: 0 = 14, 1 = 28, 128 Bit 2 – Automatische Umschaltung auf Analogbetrieb Bit 3 – RailCom: 0 = aus, 1 = eingeschaltet Bit 4 – Geschwindigkeitskennl.: 0 = Dreipunkt, 1 = freie Bit 5 – Fahrzeugadresse: 0 = CV # 1, 1 = CV's # 17,18
14	# 33	NMRA Function map F0	0 - 255	1	Function mapping für F0 vorwärts
14	# 34	NMRA Function map F0	0 - 255	2	Function mapping für F0 rückwärts
14	#35-46	Function mapp. F1 - F12	0 - 255	4,8,2,4,8,	Function mapping für F1 F12
-	# 47		-	-	-
-	# 48		-	-	-
9	# 49	HLU Beschleunigung	0 - 255	0	multipliziert mit 0,4 → Zeit für signalab. Beschleunigung
9	# 50	HLU Bremszeit	0 - 255	0	multipliziert mit 0,4 → Zeit für signalab. Bremsen
9	#51-55	HLU Limits	0 - 255	20,40,	Fahrstufe für jede der 5 HLU-Geschwindigkeits-Limits
6	# 56	Motorregelung Param.	1 - 255	55	PID-Regelung: P-Wert (Zehner-), I-Wert (Einerstelle)
6	# 57	Motorregelung Referenz	0 - 255	0	Zehntel-V: max. Motorspannung, = 0: laut Fahrspann.
6	# 58	Motorregelung Einfluss	0 - 255	255	Ausregelungskraft Lastausgleichs beim Langsamfahren
9	# 59	HLU Reaktionszeit	0 - 255	5	Zehntel-sec Verzögerung für Gültigkeit HLU Limits
18	# 60	Dimmen Fu-Ausgänge	0 - 255	0	Reduktion der effektiven Spannung durch PWM
14	# 61	ZIMO Erweit. Mapping	1,297,98	0	Spezialkonfig., die durch NMRA Mapping nicht möglich
21	# 62	Modifizieren Lichteffekte	0 - 9	0	Veränderung des Minimum-Dimm- Wertes
21	# 63	Modifizieren Lichteffekte	0 - 99	51	Zykluszeit (Zehner-), Aus-Verlängerung (Einerstelle)
21	# 64	Modifizieren Lichteffekte	0 - 9	5	Ditch light off time modification
3	# 65	SW-Subversionsnumm.	0 - 255	-	Ergänzung zur Versionsnummer in CV # 7.
6	# 66	Trimmwert Vorwärtsfahrt	0 - 255	0	Multiplikation der Fahrstufe mit Trimmwert/128"
6	#67-94	Freie Kennlinie	0 - 255	0	Interne Fahrstufe für jede der 28 externen Fahrstufen.
6	# 95	Trimmwert Rückw.fahrt	0 - 255	0	Multiplikation der Fahrstufe mit Trimmwert/128"
-	# 96		-	-	-
-	105, 6	Benutzerdaten	0 - 255	0	Zur freien Verfügung als Speicherplätze.
16	# 107	Einseitige Lichtunterdrü.	0 - 255	0	Lichtunterdrückung auf Seite Führerstand 1 (vorne)
16	# 108	Einseitige Lichtunterdrü.	0 - 255	0	Lichtunterdrückung auf Seite Führerstand 2 (hinten)
-	109		-	-	-
1, 6, 20 	# 112	Spezielle ZIMO Konfigurationsbits	0 - 255	4 = 00000100 also Bit 2 = 1 (Zugnummern- impulse ein, 20 kHz)	Bit 1 = 1: Quittung durch Hochfrequenz-Impulse Bit 2 = $0 / 1$: ZIMO Zugnummernimpulse ein/aus Bit 3 = 1: 8 Funktions-Modus (für alte ZIMO Systeme) Bit 4 = 1: Pulskettenempfang (für altes LGB-System) Bit 5 = $0 / 1$: Motoransteuerung 20 kHz / 40 kHz Bit 6 = 1: "Märklin"-Bremsen (+ CV # 29, Bit 2, # 124, 5)
6	# 113	Regelungs-Cutoff	0 - 255	0	Ausregelungskraft bei Fahrstufe laut CV # 10.

				r	
	CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
18	# 114	Dimm-Maske 1	Bits 0 - 7	0	Ausschluss einzelner Ausg. vom Dimmen laut CV # 60
23	# 115	Kupplungssteuerung	0 - 99	0	Eff 48: Intervall (Zehner-), Restspannung (Einerstelle)
23	# 116	"Kupplungs-Walzer"	0 - 199	0	Abdrück (Hund) Abrückzeit (Zehner-), -geschw (Einer)
19	# 117	Blinken	0 - 99	0	Einschalt- (Zehnerstelle), Ausschaltphase (Einerstelle)
19	# 118	Blink-Maske	Bits 0 - 7	0	Angabe Fu-Ausgänge für Blinken laut CV # 117.
18	# 119	Abblend-Maske F6	Bits 0 - 7	0	Angabe Fu-Ausgänge für Abblenden mit F6 auf CV # 60
18	# 120	Abblend-Maske F7	Bits 0 - 7	0	Angabe Fu-Ausgänge für Abblenden mit F7 auf CV # 60
7	# 121	Expon. Beschleunigung	0 - 99	0	Kurvenbereich (Zehner-), Krümmung (Einerstelle)
7	# 122	Expon. Bremskurve	0 - 99	0	Kurvenbereich (Zehner-), Krümmung (Einerstelle)
7	# 123	Adapt. Beschl./Brems.	0 - 99	0	Annäherung Beschl. (Zehner-), - Bremsen (Einerstelle)
13	# 124	Rangiertasten, Ausgänge anstatt SUSI	Bits 0-4, 6 Bit 7	0	Rangiertaste (Halbgeschwind., BeschleunDeaktivier.), Umschaltung SUSI Pins auf Logikpegel-Ausgänge.
21	# 125 # 126 # 127 # 128 # 129 # 130 # 131 # 132	Effekte auf "Stirn vorne" "Stirn hinten" F1 F2 F3 F4 F5 F6	0 - 255	0	Bits 1, 0 = 00: richtungsunabhängig (wirkt immer) = 01: wirksam nur bei Vorwärtsfahrt = 10: wirksam nur bei Rückwärtsfahrt Bits 7, 6, 5, 4, 3, 2 = Effekt-Code, z.B.: Kupplungssteuerung - 00110000 = "48" Soft-Start für Ausgang - 00110100 = "52" Autom. Bremslicht - 00111000 = "56" usw.
-	# 133		-	-	-
10	# 134	Stopp d. Asymm. (ABC)	1-14,101,,	106	Glättung (Hund), Schwelle (Zehner-, Einerstelle).
8	# 135	km/h - Stufenregelung	2 - 20	0	= 1 → Einleiten Eich-Fahrt; 5, 10, 20: Relation km/Stufe
8	# 136	km/h - Stufenregelung	oder:	RailCom	Kontrollwert nach Eich-Fahrt; oder Korr-Wert RailCom
22	# 137 # 138 # 139	Kennlinie Raucherzeuger	0 - 255 0 - 255 0 - 255	0 0 0	Eff 72,80: CV # 137: PWM des FAx bei Stillstand CV # 138: PWM des FAx bei konstanter Fahrt CV # 139: PWM des FAx bei Beschleunigung
12	# 140	Distanzgesteuertes Halt	0-3,11-13	0	= 1: HLU oder ABC = 2: manuell = 3: beides
12	# 141	Distanzgesteuertes Halt	0 - 255	0	der "konstante Bremsweg": Anhaltspunkt = 155: 500 m
12	# 142	Distanzgesteuertes Halt	0 - 255	12	Schnellfahrkomp. der Erkennungsverzögerung bei ABC
12	# 143	Distanzgesteuertes Halt	0 - 255	0	Schnellfahrkomp. der Erkennungsverzögerung bei HLU
-	# 144	Prog,/ Update-Sperre	Bits 6, 7	0	Bit 6 = 1: "Service mode"-Sperre, Bit 7 = 1: Update-Sp.
-	# 145		-		
7	# 146	Ausgleich Leergang	0 - 255	0	Hunderstel-sec: Vordrehzeit nach Richtungswechsel
6	147,	Experimental-CV's	0 - 255	0	Spezial-Einstellungen für Motor-Regelung
5	# 151	Motorbremse	0 - 9	0	= 1 9: Kraft und Schnelligkeit der Motorbremse
18	# 152	Dimm-Maske 2	Bits 0 - 7	0	Ausschluss einzelner Ausg. vom Dimmen laut CV # 60
-	# 153	Weiterfahrt ohne Signal	0 - 255	0	Zehntel-sec: Anhalten nach Nicht-mehr-DCC-Empfang
-	# 154	Spezielle OEM-Bits			

	CV	Bezeichnung	Bereich	Default	Beschreibung
13	# 155	Halbgeschwindigkeit	0 - 19	0	Auswahl einer Funktionstaste (anstelle CV # 124)
13	# 156	Beschleunigungs-Deakt	0 - 19	0	Auswahl einer Funktionstaste (anstelle CV # 124)
13	# 157	MAN-Funktion	0 - 19	0	Auswahl einer Funktionstaste
-	158,		-	-	-
21	# 159 # 160	Effekte auf F7 F8	0 - 255	0	Wie CV"s # 125 - 132
25	# 161	Servo-Protokoll	0 - 3	0	Bit $0 = \underline{0}$: positive Impulse , = 1: negative Impulsen Bit $1 = \underline{0}$: aktiv nur während Bewegung, = 1: immer
25	# 162 # 163 # 164 # 165	Servo 1 Endstell links Servo 1 Endstell rechts Servo 1 Mittelstellung Servo 1 Umlaufzeit	0 - 255	49 205 127 30	Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich für den Fall des Dreistellungsbetriebes Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links – Endstellung re.
25	# 166 # 167 # 168 # 169	Servo 2 Endstell links Servo 2 Endstell rechts Servo 2 Mittelstellung Servo 2 Umlaufzeit	0 - 255	49 205 127 30	Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich für den Fall des Dreistellungsbetriebes Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links – Endstellung re.
25	# 170 # 171 # 172 # 173	Servo 3 Endstell links Servo 3 Endstell rechts Servo 3 Mittelstellung Servo 3 Umlaufzeit	0 - 255	49 205 127 30	Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich für den Fall des Dreistellungsbetriebes Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links – Endstellung re.
25	# 174 # 175 # 176 # 177	Servo 4 Endstell links Servo 4 Endstell rechts Servo 4 Mittelstellung Servo 4 Umlaufzeit	0 - 255	49 205 127 30	Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich Auszunützender Anteil am gesamten Drehbereich für den Fall des Dreistellungsbetriebes Zehntel-sec: Stellzeit Endstell- links – Endstellung re.
25	# 181 # 182 # 183 # 184	Servo 1 Servo 2 Servo 3 Servo 4	0 - 114	0 0 0 0	Bedienungsarten (Eintasten-, Zweitasten-,)
25	# 185	Spezial Echtdampfloks	1 - 3	0	Bedienungseinstellung für Echtdampflok
	186,		ī	-	ab CV # 190: vorgesehen für "RailCom-CV's"
3	# 250, 251, 252, 253	Decoder-ID	Read-only	-	Serien-Nummer, automatisch bei Produktion vergeben.
3	# 260, 261, 262, 263	Lade-Code	-	-	für Berechtigung von "coded" Sound-Projekten
	# 264				
	# 265	Auswahl in Sound-Coll.	1, 2, 3,	1	= 1, 2, 32: Auswahl zwischen geladenen Sounds
	# 266	Gesamtlautstärke	0 - 65 (255)	65	!!: > 65 Übersteuerung, u.U. gefährlich für Lautsprecher
	# 267 - 399	Sound-Parameter			Alle Einstellungen für die Sound-Erzeugung (siehe CV-Tabellen vorne)
	# 400 # 401	Eingangs-Mapping (nur Sound-Decoder)	0 - 255	0	Externe Funktion (Funktionstaste) für interne F0 Externe Funktion (Funktionstaste) für interne F1

15 ZIMO Decoder - Software Update

... und Sound-Laden: Siehe Betriebsanleitung MXULF!